

1. Чтобы обеспечить максимальную точность и экономичность, терморегулятор *living* должен адаптироваться к отопительной системе. Адаптация выполняется в течение первых ночных периодов работы, когда терморегулятор *living* несколько раз закрывает, а затем снова открывает клапан отопительного прибора. Можно заметить, что по ночам происходят определенные колебания температуры отопительного прибора.
2. В течение первой недели эксплуатации могут происходить колебания температуры, в связи с тем, что терморегулятор *living* настраивается и запоминает время, в которое следует начинать обогрев помещения для достижения нужной температуры к заданному времени. Такая функция интеллектуального управления будет постоянно корректировать длительность подачи тепла в зависимости от сезонных колебаний температуры.
3. Терморегулятор *living* оснащен функцией проветривания, которая закрывает клапан при резком снижении температуры в помещении, сокращая потери тепла. Подача тепла отключается на 30 минут, после чего терморегулятор *living* возвращается к нормальной работе.
4. Для поддержания надлежащего функционирования и технического состояния клапана терморегулятор *living* автоматически выполняет его тестирование, для чего полностью открывает клапан каждый четверг примерно в 11 часов утра и затем возвращает его в нормальное положение.

Для получения дополнительной информации и ознакомления с полным руководством пользователя посетите сайт **[www.danfoss.com/living](http://www.danfoss.com/living)**