


uk

BAXI



**POWER
HT+**

Настанова по монтажу та технічному обслуговуванню
Паспорт котла

Підлогові газові конденсаційні котли

POWER HT+ 1.50

POWER HT+ 1.70

POWER HT+ 1.90

POWER HT+ 1.110

Шановний клієнт,

Ми дякуємо Вам за покупку цього устаткування.

Будь ласка, уважно прочитайте цю настанову перед використанням обладнання і збережіть його в безпечному місці для подальшого використання.

Для забезпечення тривалої безпечної та ефективної роботи ми рекомендуємо регулярно обслуговувати даний виріб.
Наші служби сервісу і післяпродажного обслуговування можуть допомогти в цьому.

Ми сподіваємося, що наше обладнання буде служити Вам довго і успішно.

Зміст

1 Безпека	7
1.1 Загальні правила безпеки	7
1.2 Рекомендації	8
1.3 Відповідальність	10
1.3.1 Відповідальність виробника	10
1.3.2 Відповідальність монтажника	10
2 Про дану настанову	11
2.1 Загальне	11
2.2 Символи, що використовуються	11
2.2.1 Символи, які використовуються в настанові	11
2.2.2 Символи, які використовуються на обладнанні	11
3 Технічні характеристики.....	12
3.1 Гомологація	12
3.1.1 Директиви	12
3.1.2 Декларація відповідності ЄС	12
3.1.3 Категорія газу	12
3.1.4 Сертифікати	12
3.2 Технічні дані	13
3.2.1 Технічні параметри	15
3.2.2 Характеристики датчиків	15
3.3 Розміри та підключення	16
3.4 Електрична схема.....	17
4 Опис обладнання	19
4.1 Загальний опис	19
4.2 Принцип дії	19
4.2.1 Циркуляційний насос	19
4.2.2 Регулювання газ / повітря	19
4.2.3 Пластиначастий теплообмінник (аксесуар)	19
4.2.4 Каскадна система	20
4.2.5 Налаштування та пристрої безпеки	21
4.2.6 Основні компоненти котла	22
4.2.7 Основні компоненти пальника	23
4.3 Опис панелі управління	24
4.3.1 Опис кнопок	24
4.3.2 Опис символів	24
4.4 Стандартний комплект поставки	25
4.5 Аксесуари та опції	25
5 Перед початком монтажу	26
5.1 Норми та правила щодо монтажу	26
5.2.1 Водопідготовка	26
5.2.2 Подача газу	27
5.2.3 Електричне живлення	27
5.2.4 Циркуляційний насос	27
5.3 Вибір місця для встановлення	29
5.3.1 Вентиляція	29
5.3.2 Загальний простір, необхідний для котла	30
5.3.3 Ідентифікаційна таблиця	31
5.3.4 Вибір місця для датчика зовнішньої температури (опція)	31
5.4 Транспортування	32
5.5 Розпакування та початкова підготовка	33
6 Схеми підключення та конфігурації	34
6.1 Один котел + один прямий контур + один бак ГВП	34

6.1.1 Гідравлічні підключення	34
6.1.2 Електричні підключення	35
6.1.3 Конфігурація.....	35
6.2 Один котел + один контур підлогового опалення + один прямий контур + один бак ГВП.....	36
6.2.1 Гідравлічні підключення	36
6.2.2 Електричні підключення	37
6.2.3 Конфігурація.....	37
6.3 Каскад котлів + один контур підлогового опалення + один прямий контур + один бак ГВП	38
6.3.1 Гідравлічні підключення	38
6.3.2 Електричні підключення	39
6.3.3 Каскадне підключення котлів за допомогою модуля OCI 345	40
6.3.4 Конфігурація 1 котла MASTER і 1 котла SLAVE	40
6.3.5 Конфігурація котла MASTER і котлів SLAVE	41
6.4 Управління котлом по шині 0-10 В.....	42
6.4.1 Електричні підключення	42
6.4.2 Конфігурація системи управління	42
7 Монтаж.....	43
7.1 Загальні положення.....	43
7.2 Підготовка.....	43
7.2.1 Доступ до внутрішніх компонентів котла	43
7.3 Гідравлічні підключення	45
7.3.1 Підключення контура опалення.....	45
7.3.2 Підключення розширювального бака.....	46
7.3.3 Підключення патрубка зливання конденсату	47
7.4 Підключення газу	47
7.5 Приєднання патрубків подачі повітря/видалення димових газів.....	48
7.5.1 Класифікація	48
7.5.2 Коаксіальні димохідні системи.....	49
7.5.3 Роздільні димохідні системи	50
7.5.4 Каскадна димохідна система.....	51
7.5.5 Довжина патрубків подачі повітря/видалення димових газів	51
7.6 Аксесуари для димохідних систем	54
7.7 Електричні з'єднання.....	54
7.7.1 Рекомендації	54
7.7.2 Рекомендований переріз кабелю живлення	54
7.7.3 Підключення до клемних колодок	55
7.7.4 Опис клемної колодки живлення	56
7.7.5 Опис клемної колодки датчиків	57
7.8 Заповнення установки.....	57
7.8.1 Заповнення системи опалення.....	57
7.8.2 Промивання сифону	58
7.9 Завершення монтажу	58
8 Введення в експлуатацію	59
8.1 Загальні положення.....	59
8.2 Контрольний список перед введенням в експлуатацію	59
8.3 Процедура введення в експлуатацію	59
8.3.1 Перевірка подачі газу	59
8.3.2 Перевірка електричних з'єднань	60
8.3.3 Перевірка гідравлічного контура	60
8.3.4 Перше введення котла в експлуатацію.....	60
8.4 Налаштування газу	61
8.4.1 Налаштування швидкості обертання вентилятора	61
8.4.2 Налаштування співвідношення повітря / газ (максимальна теплова потужність)	62

8.4.3 Налаштування співвідношення повітря / газ (мінімальна теплова потужність)	64
8.4.4 Базові налаштування газового клапана	66
8.4.5 Значення для перевірка та налаштування CO ₂	67
8.4.6 Адаптація котла до іншого типу газу	68
9 Робота.....	70
9.1 Використання панелі управління.....	70
9.2 Запуск котла.....	70
9.1.1 Зміна параметрів користувача.....	70
9.1.2 Зміна параметрів фахівця.....	70
9.3 Зупинка котла.....	71
9.3.1 Переведення котла в режим очікування	71
9.4 Захист від замерзання	71
9.4.1 Активація захисту від замерзання	71
9.5 Спеціальні функції	72
10 Налаштування.....	73
10.1 Список параметрів.....	73
10.1.1 Швидке меню	73
10.1.2 Інформаційне меню	73
10.1.3 Список параметрів користувача	74
10.1.4 Список параметрів монтажника.....	76
10.2 Налаштування параметрів.....	91
10.2.1 Налаштування дати та часу	91
10.2.2 Вибір мови.....	91
10.2.3 Зміна режиму роботи.....	92
10.2.4 Примусове приготування води ГВП	92
10.2.5 Встановлення заданого значення кімнатної температури (режим Comfort)	92
10.2.6 Зміна режиму роботи приготування води ГВП	93
10.2.7 Встановлення заданого значення температури приготування води ГВП.....	93
10.2.8 Встановлення заданого значення кімнатної температури (режим Eco)	94
10.2.9 Програмування періоду дії функції Holiday.....	94
10.2.10 Використання фіксованої потужності котла.....	96
10.2.11 Вибір контура опалення	97
10.2.12 Блокування/Розблокування можливості модифікації параметрів	97
10.2.13 Програмування таймера	98
10.2.15 Опалювальний криві	106
10.2.14 Встановлення тимчасової температури на подачі контуру опалення	106
10.2.16 Керування котлами в каскаді	107
10.3 Доступ до інформаційного меню	107
11 Технічне обслуговування	108
11.1 Загальне	108
11.2 Стандартні операції перевірки та технічного обслуговування.....	108
11.2.1 Щорічне технічне обслуговування	108
11.2.2 Демонтаж пальника	109
11.2.3 Чищення теплообмінника.....	111
11.2.4 Перевірка пальника	112
11.2.5 Очищення сифона	114
11.2.6 Встановлення пальника на місце	114
11.2.7 Термічний запобіжник на теплообміннику.....	115
11.2.8 Перевірка згоряння	115
11.3 Заміна запобіжників на 4 A на електричних клемних колодках.....	117
12 Усунення несправностей	118
12.1 Коди несправностей	118
12.1.1 Список кодів несправностей	118

12.2 Автоматичне очищення коду помилки	124
12.3 Стирання кодів помилок.....	125
13 Виведення з експлуатації	126
13.1 Процедура виведення з експлуатації.....	126
13.2 Процедура повторного введення в експлуатацію	126
14 Утилізація/переробка.....	127
14.1 Утилізація і переробка.....	127

1 Безпека

1.1 Загальні правила безпеки

Для монтажника та кінцевого користувача:

Небезпечно

Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або відсутністю навичок та досвіду, коли вони під наглядом або отримують інструкції щодо безпечного використання приладу і переконавшись, що вони розуміють відповідні ризики. Не дозволяйте дітям грatisя з приладом. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

Попередження

Не торкатись до труб з продуктами згоряння. Залежно від налаштувань котла температура труб з продуктами згорання може перевищувати 60 °C.

Попередження

Уникати тривалих дотиків до радіаторів. Залежно від налаштувань котла температура радіаторів може перевищувати 60 °C.

Попередження

Дотримуватися обережності з гарячою санітарно-технічною водою. Залежно від налаштувань котла температура гарячої санітарно-технічної води може перевищувати 65 °C.

Небезпека ураження електричним струмом

До початку любих дій відключити електричне живлення котла.

Для монтажника:

Небезпечно

У разі запаху газу:

1. Не використовувати відкритий вогонь, не курити, не впливати на контакти або електричні перемикачі (дверний дзвінок, світло, двигун, ліфт і т.д.).
2. Вимкнути подачу газу.
3. Відчинити двері.
4. Знайти можливий витік і негайно усунути його.
5. Якщо витік знаходиться до газового лічильника, то зв'язатися з Вашим постачальником газу.

Небезпечно

У разі виділення димових газів:

1. Вимкнути обладнання.
2. Відчинити двері.
3. Знайти можливий витік і негайно усунути його.



Обережно

Систему зливання конденсату не можна модифікувати або герметизувати. Якщо використовується система нейтралізації конденсату, її слід регулярно чистити відповідно до інструкцій виробника.

Для кінцевого користувача:



Небезпечно

У разі запаху газу:

1. Не використовувати відкритий вогонь, не курити, не впливати на контакти або електричні перемикачі (дверний дзвінок, світло, двигун, ліфт і т.д.).
2. Вимкнути подачу газу.
3. Відчинити двері.
4. Покинути приміщення.
5. Звернутися до кваліфікованого фахівця.



Небезпечно

У разі видлення димових газів:

1. Вимкнути обладнання.
2. Відкрити вікна.
3. Покинути приміщення.
4. Звернутися до кваліфікованого фахівця.

1.2 Рекомендації



Небезпечно

З міркувань безпеки ми рекомендуємо встановлювати детектори диму та CO₂ та сигналізатори у відповідних місцях вашого будинку.



Попередження

- Котел завжди повинен бути підключений до захисного заземлення.
 - Заземлення повинно відповідати чинним стандартам монтажу.
 - Заземліть прилад, перш ніж виконувати електричні підключення.
- Тип і параметри захисного обладнання див. у розділі *Електричні з'єднання, стор. 54.*



Попередження

Якщо шнур живлення постачається з приладом і він виявляється пошкодженим, він повинен бути замінений виробником, його сервісною службою або особами з подібною кваліфікацією, щоб уникнути будь-якої небезпеки.



Попередження

На стаціонарних патрубках повинен бути встановлений пристрій вимкнення відповідно до правил монтажу.

**Попередження**

Електричне живлення приладу слід здійснювати через ланцюг, що включає багатополюсний вимикач з відстанню розмикання контактів 3 мм або більше.

**Попередження**

Якщо в житловому приміщенні нікого немає протягом тривалого періоду і є ризик замерзання, то необхідно спорожнити котел і систему опалення.

**Попередження**

Знімати обшивку тільки для проведення техобслуговування і ремонту. Встановити обшивку на місце після операцій з технічного обслуговування і усунення несправностей.

**Попередження**

Для використання гарантії не допускається внесення будь-яких змін в конструкції обладнання.

**Попередження**

Вбудована система захисту від замерзання захищає тільки котел, але не систему опалення.

**Попередження**

Захист від замерзання не працює, якщо котел вимкнений.

**Попередження**

Вибрати літній режим роботи або режим захисту від замерзання замість вимкнення обладнання для забезпечення наступних функцій:

- захист від блокування насосів
- захист від замерзання

**Важливо**

Дотримуватись мінімального та максимального вхідного тиску води, щоб забезпечити правильну роботу котла: див. *Технічні характеристики, стор. 12.*

**Важливо**

Встановлювати котел дозволяється лише кваліфікованим фахівцям відповідно до діючих місцевих та національних норм.

**Важливо**

- Ніколи не зривати і не заклеювати етикетки і ідентифікаційні таблиці, наклеєні на обладнання.
- Етикетки та ідентифікаційні таблиці повинні добре читатися протягом всього терміну служби обладнання. Наклейки з інструкціями які не читаються або пошкоджені необхідно негайно замінити.



Важливо

Зберігати цей документ поряд з місцем установки обладнання.

1.3 Відповідальність

1.3.1 Відповідальність виробника

Наша продукція виробляється відповідно до вимог різних Директив. У зв'язку з цим вона поставляється з маркуванням **CE** та всією необхідною документацією. З метою підвищення якості нашої продукції ми постійно прагнемо покращувати її. Тому ми зберігаємо за собою право змінювати характеристики, наведені в даному документі. Наша відповідальність як виробника не діє в наступних випадках:

- Недотримання настанови по монтажу обладнання.
- Недотримання настанови з експлуатації обладнання.
- Неправильне або недостатнє технічне обслуговування обладнання.

1.3.2 Відповідальність монтажника

Монтажник відповідальний за монтаж і перший пуск обладнання в експлуатацію. Монтажник повинен дотримуватися таких правил:

- Прочитати і дотримуватися вказівок, наведених в настановах, які поставляються разом з Вашим обладнанням.
- Виконувати монтаж відповідно до діючих правил і норм.
- Провести перший пуск в експлуатацію та всі необхідні перевірки.
- Пояснити установку користувачеві.
- Якщо необхідно технічне обслуговування, то попередити користувача про обов'язкову перевірку і технічне обслуговування устаткування.
- Повернути всі настанови користувачеві.

2 Про дану настанову

2.1 Загальне

Ця настанова призначена для спеціаліста по монтажу котла POWER HT +.


2.2 Символи, що використовуються

2.2.1 Символи, які використовуються в настанові

У цій настанові використовуються різні рівні позначення небезпеки для привертання уваги до конкретних інструкцій. Ми робимо це для підвищення безпеки користувача, запобігання проблем і забезпечення належного функціонування обладнання.

	Небезично Ризик небезпечних ситуацій, що призводять до серйозних травм.
	Небезпека ураження електричним струмом Небезпека ураження електричним струмом.
	Попередження Ризик небезпечних ситуацій, що призводять до незначних травм.
	Обережно Ризик поломки обладнання.
	Важливо Важлива інформація.
	Порада Посилання на інші настанови або сторінки в цьому посібнику.

Рис. 1 Символи, які використовуються на обладнанні



2.2.2 Символи, які використовуються на обладнанні

- 1 Змінний струм.
- 2 Захисне заземлення.
- 3 Уважно прочитати всі надані інструкції перед початком монтажу і введенням в експлуатацію обладнання.
- 4 Направити використані матеріали в спеціалізовану організацію по утилізації і повторній переробці.
- 5 Увага: небезпека ураження електричним струмом, компоненти під напругою. Вимкнути електричне живлення перед будь-якою операцією.

3 Технічні характеристики

3.1 Гомологація

3.1.1 Директиви

Цей виріб виготовлено та введено в обіг відповідно до вимог та стандартів наступних нормативів:

- Регламент щодо газових приладів (EU) (2016/426)
- Директива про обладнання під тиском 2014/68/EU
- Директива про електромагнітну сумісність (2014/30/EU).
- Директива про низьку напругу (2014/35/EU).
- Директива про ефективність (92/42/EEC).
- Європейська директива з екодизайну (2009/125/ЕС) Регламент ЄС (813/2013).
- Рамковий регламент про енергетичне маркування (EU) (2017/1369) Регламент ЄС (811/2013).
- Чинні національні нормативи та технічні регламенти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими нормативами.

Окрім правових положень та директив, також слід дотримуватися додаткових директив, описаних у цій настанові. Для всіх положень та директив, згаданих у цій настанові, узгоджується, що всі доповнення або подальші положення застосовуватимуться під час монтажу.

3.1.2 Декларація відповідності ЄС

Пристрій відповідає стандартному типу, описаному в декларації ЄС про відповідність. Він виготовлений та введений в експлуатацію відповідно до європейських директив. Оригінал декларації про відповідність можна отримати у виробника.

3.1.3 Категорія газу

Табл. 1 Категорії та тиск подачі газу

Країна	Категорія газу	Тип газу	Тиск подачі газу (мбар)
Україна	II _{2НЗР}	G20 (природний газ) G31 (пропан)	20 37

Котел попередньо налаштований на заводі для роботи на природному газі (G20).

Інформацію щодо роботи з іншим типом газу див. у розділі *Адаптація котла до іншого типу газу, стор. 68.*

3.1.4 Сертифікати

Цим ми засвідчуємо, що зазначена нижче серія приладів відповідає стандартній моделі, описаній у декларації відповідності СЕ.

Номер ЄС	CE-0085CP0089
Клас NOx	Клас 6
Тип підключення димохідних труб	B ₂₃ – B _{23P} C _{13(X)} C _{33(X)} C _{43(X)} C _{53(X)} C _{63(X)} C _{83(X)}

3.2 Технічні дані

Табл. 2

	Рівень потужності котла	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
Корисна потужність при 80/60 °C Режим опалення	Мін.	кВт	5,0	7,2	9,4	11,4
Корисна потужність при 80/60 °C Режим опалення	Макс.	кВт	45	65	85	102
Корисна потужність при 50/30 °C Режим опалення	Мін.	кВт	5,4	7,8	10,2	12,3
Корисна потужність при 50/30 °C Режим опалення	Макс.	кВт	48,6	70,2	91,8	110,2
Споживана потужність – Q _{ниж.} Режим опалення	Мін.	кВт	5,1	7,4	9,7 ⁽¹⁾	110,2
Корисна потужність – Q _{ниж.} Режим опалення	Макс.	кВт	46,3	66,9	87,4	104,9
Корисна потужність – Q _{вищ.} Режим опалення	Мін.	кВт	5,6	8,2	10,7	12,9
Корисна потужність – Q _{вищ.} Режим опалення	Макс.	кВт	51,4	74,2	97,0	116,4
Ефективність при 80/60 °C – Q _{ниж.} Режим опалення	Повне навантаження	кВт	97,4	97,2	97,3	97,2
Ефективність при 50/30 °C – Q _{ниж.} Режим опалення	Повне навантаження	%	105,0	105,0	105,5	105,1
Ефективність – Q _{ниж.} Темп. контура повернення – 30 °C Режим опалення	Часткове навантаження	%	108,4	108,1	108,2	108,1

(1) Корисна потужність при використанні газу G31 складає 12,5 кВт

Табл. 3 Характеристики контура опалення

	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
Об'єм води (виключаючи розширювальний бак)	л	2,81	4,98	8,34	9,83
Мінімальний робочий тиск	МПа (бар)	0,05 (0,5)	0,05 (0,5)	0,05 (0,5)	0,05 (0,5)
Максимальний робочий тиск (МРТ)	МПа (бар)	0,38 (3,8)	0,38 (3,8)	0,38 (3,8)	0,38 (3,8)
Максимальна температура води	°C	85	85	85	85
Максимальна робоча температура	°C	80	80	80	80

Табл. 4 Дані про газ та продукти згоряння

Для газу при 15 °C та 1010,25 ГПа	Рівень потужності котла	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
Мінімальний тиск газу (G20)		мбар	17	17	17	17
Номінальний тиск газу (G20)		мбар	20	20	20	20
Максимальний тиск газу (G20)		мбар	25	25	25	25
Мінімальний тиск газу (G31)		мбар	25	25	25	25
Номінальний тиск газу (G31)		мбар	37	37	37	37
Максимальний тиск газу (G31)		мбар	57,5	57,5	57,5	57,5
Споживання природного газу (G20)	Мін.	м³/год	0,54	0,78	1,03	1,24
Споживання природного газу (G20)	Макс.	м³/год	4,90	7,07	9,25	11,10
Споживання пропану (G31)	Мін.	кг/год	0,40	0,57	0,97	0,91
Споживання пропану (G31)	Макс.	кг/год	3,59	5,19	6,79	8,15
Викиди NOx згідно EN297A3	Клас 5	мг/кВт год	29,8	34,8	39,5	24,7
Масова витрат димових газів (G20)	Мін.	кг/год	7,2	14,4	18	18
Масова витрат димових газів (G20)	Макс.	кг/год	75,6	111,6	144	169,2
Макс. температура димових газів		°C	92	76	70	70

Табл. 5 Електричні характеристики

	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
Напруга живлення	В	230	230	230	230
Макс. електрична потужність – Повне навантаження	Вт	100	117	146	185
Макс. електрична потужність – Часткове навантаження	Вт	24	24	24	24
Макс. електрична потужність – Режим очікування	Вт	2,7	3	3	3

Табл. 6 Інші характеристики

	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
Клас захисту		IPX1B	IPX1B	IPX1B	IPX1B
Вага пустого	кг	60	70	104	109


3.2.1 Технічні параметри

Табл. 7 Технічні параметри обігрівача

Назва котла			POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
Конденсаційний котел			Так	Так	Так	Так
Низькотемпературний ⁽¹⁾			Hi	Hi	Hi	Hi
Котел В1			Hi	Hi	Hi	Hi
Когенераційний обігрівач приміщенъ			Hi	Hi	Hi	Hi
Комбінований обігрівач			Hi	Hi	Hi	Hi
Номінальна теплова потужність	<i>Prated</i>	кВт	45	65	85	102
Корисна теплова потужність за номінальної тепlopotужності і високотемпературному режиму ⁽²⁾	P_4	кВт	45,0	65,0	85,0	102,0
Корисна теплова потужність за 30% від номінальної тепlopotужності і низькотемпературного режиму ⁽¹⁾	P_1	кВт	15,0	21,7	28,3	34,0
Сезонна енергоефективність обігріву	η_s	%	93	93	-	-
Корисна енергоефективність за номінальної тепlopotужності і високотемпературному режиму ⁽²⁾	η_4	%	87,7	87,6	87,7	87,6
Корисна енергоефективність за 30% від номінальної тепlopotужності і низькотемпературного режиму ⁽¹⁾	η_1	%	97,7	97,4	97,5	97,4
Споживання електроенергії для власних потреб						
За повного навантаження	<i>elmax</i>	кВт	0,100	0,117	0,146	0,185
За часткового навантаження	<i>elmin</i>	кВт	0,023	0,024	0,024	0,024
В режимі «очікування»	P_{SB}	кВт	0,003	0,003	0,003	0,003
Інші параметри						
Втрата тепла в режимі «очікування»	P_{stby}	кВт	0,045	0,046	0,062	0,072
Споживання енергії запальником	P_{ing}	кВт	-	-	-	-
Річний обсяг енергоспоживання	Q_{HE}	ГДж	139	201	-	-
Рівень звукової потужності всередині приміщення	L_{WA}	дБ	61	64	-	-
Викиди оксидів азоту	NO_X	мг/кВт год	27	31	36	22

(1) Низька температура - температура на вході 30°C для конденсаційних котлів, 37°C для низькотемпературних котлів і 50°C для решти обігрівачів.

(2) Високотемпературний режим означає температуру на вході обігрівача 60°C і температуру на виході обігрівача 80°C.



Порада

Контактні дані дивіться на задній кришці.

3.2.2 Характеристики датчиків

Табл. 8 Датчики температури лінії подачі та повернення

Температура, °C	30	65	85
Опір, Ом	8059	2084	1070

Датчик температури димових газів


Температура, °C	-50	-10	0	40	100	200	250	300
Опір, Ом	1755765	117521	67650	10569	1377	145	65	34

Датчик вуличної температури

Температура, °C	-30	-15	-5	0	10	20	30	50
Опір, Ом	13034	5861	3600	2857	1840	1218	827	407

3.3 Розміри та підключення


Рис. 2 Розміри та підключення POWER HT+ 1.50 і POWER HT+ 1.70



- 1 Патрубок повернення контура опалення (G1")
2 Патрубок подачі контура опалення (G1")
3 Патрубок подачі газу (G3/4")

- 4 Патрубок відведення конденсату (DN18)
5 Димохідний адаптер (80/125)
(1) Регульовані ніжки

Рис. 3 Розміри та підключення POWER HT+ 1.90 і POWER HT+ 1.110




- 1 Патрубок повернення контура опалення (G1½")
2 Патрубок подачі контура опалення (G1½")
3 Патрубок подачі газу (G1")

- 4 Патрубок відведення конденсату (DN18)
5 Димохідний адаптер (110/160)
(1) Регульовані ніжки


3.4 Електрична схема

Рис. 4 Електрична схема POWER HT+ 1.50 і POWER HT+ 1.70



- (A) Контакт заземлення
- (B) Електричне живлення 230 В 50 Гц
- (C) Живлення додаткового контура 1
- (D) Живлення додаткового контура 2
- (E) Кімнатний термостат
- (F) Насос опалювального контура
- (G) Насос контура ГВП
- (H) Насос котла
- (I) Додатковий датчик температури 1
- (J) Додатковий датчик температури 2
- (K) Датчик зовнішньої температури
- (L) Датчик температури ГВП
- (M) Датчик кімнатної температури 1
- (N) Датчик кімнатної температури 2
- (O) Датчик кімнатної температури 3
- (P) Модуляція котлового насоса (ШІМ)
- (1) Датчик температури контура подачі
- (2) Датчик температури зворотного контура
- (3) Гідравлічний датчик тиску
- (4) Датчик температури димових газів
- (5) Дисплей панелі управління
- (6) Електрод іонізації
- (7) Електрод розпалу
- (8) Блок розпалу
- (9) Газовий клапан
- (10) Запобіжний термостат
- (11) Вентилятор
- (12) Термостат безпеки на фланці камери згоряння

Рис. 5 Електрична схема POWER HT+ 1.90 і POWER HT+ 1.110



MW-3000004-04

- Контакт заземлення
- A** Електричне живлення 230 В 50 Гц
- B** Живлення додаткового контура 1
- C** Живлення додаткового контура 2
- D** Кімнатний термостат
- E** Насос опалювального контура
- F** Насос контура ГВП
- G** Контакт безпеки
- H** Насос котла
- I** Додатковий датчик температури 1
- J** Додатковий датчик температури 2
- K** Датчик зовнішньої температури
- L** Датчик температури ГВП
- M** Датчик кімнатної температури 1
- N** Датчик кімнатної температури 2

- O** Датчик кімнатної температури 3
- P** Модуляція котлового насоса (ШІМ)
- 1** Датчик температури контура подачі
- 2** Датчик температури зворотного контура
- 3** Гідравлічний датчик тиску
- 4** Датчик температури димових газів
- 5** Дисплей панелі управління
- 6** Електрод іонізації
- 7** Електрод розпалу
- 8** Блок розпалу
- 9** Газовий клапан
- 10** Запобіжний термостат
- 11** Вентилятор
- 12** Термічний запобіжник
- 13** Термостат безпеки на фланці камери згоряння

4 Опис обладнання

4.1 Загальний опис

POWER HT + підлогові газові конденсаційні котли мають наступні характеристики:

- Низькі викиди забруднюючих речовин
- Висока ефективність опалення
- Електронна панель управління
- Відведення продуктів згоряння за допомогою приєднання до коаксіального димоходу, димаря або роздільного димоходу.
- Ідеально підходить для каскадної установки з декількох котлів.

4.2 Принцип дії

4.2.1 Циркуляційний насос


i Важливо

Еталонним значенням індексу енергоефективності циркуляційних насосів є $EEI \leq 0,20$.

4.2.2 Регулювання газ / повітря

Повітря засмоктується вентилятором, газ інжектується в трубу Вентурі на стороні всмоктування вентилятора. Швидкість обертання вентилятора регулюється в залежності від встановлених параметрів, запиту на тепло і поточних температур, вимірюваних датчиками. Газ і повітря змішуються в трубі Вентурі. Функція управління співвідношенням повітря / газ точно налаштовує необхідні кількості газу і повітря. Цим досягається оптимальне згоряння у всьому діапазоні потужності. Суміш газ / повітря надходить в пальник.

Рис. 6




MW-2000828-01

4.2.3 Пластинчастий теплообмінник (аксесуар)


Основна перевага пластинчастого теплообмінника полягає в тому, що він гідравлічно ізоляє первинний і вторинний контури. Це також дозволяє захистити основний теплообмінник котла від будь-яких забруднень, які можуть знаходитись у воді вторинного контура (опалення).

Рис. 7 Функціональна схема котла з пластинчастим теплообмінником



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Котел | 8 Скидний запобіжний клапан |
| 2 Комплект пластинчастого теплообмінника | 9 Модулюючий циркуляційний насос |
| 3 Пластинчастий теплообмінник | 10 Зворотний клапан |
| 4 Пристрій видалення повітря | 11 Зливний кран |
| 5 Зливний кран | 12 Запірний кран |
| 6 Подача в контур опалення | 13 Розширювальний бак |
| 7 Запірний кран | |

Рис. 8 Котли в каскаді



4.2.4 Каскадна система

Котел ідеально підходить для установки в каскадну систему. Для об'єднання котлів у каскад необхідно використовувати комплект підключення котлів у каскад.



Важливо

Зв'яжіться з монтажною організацією для отримання додаткової інформації.

4.2.5 Налаштування та пристрой безпеки



Важливо


Налаштування та запобіжні пристрої спрацьовують лише в тому випадку, якщо котел увімкнено.

Табл. 9 Опис запобіжних пристроїв

Пристрій	Опис
Запобіжний термостат	Запобіжні термостати припиняють подачу газу до пальника, якщо вода в первинному контурі перегрівається. Щоб відновити нормальну роботу котла, необхідно усунути причину цього перегрівання. Обережно Запобіжні термостати ні в якому разі не можна вимикати або від'єднувати.
Датчик температури димових газів (NTC)	Панель управління блокує подачу газу до пальника у разі перегріву. Щоб відновити нормальну роботу котла, вимкніть його та ввімкніть за допомогою перемикача ON/OFF.
Електрод контролю наявності полум'я (іонізації)	Електрод для визначення наявності полум'я гарантує безпеку роботи при відсутності газу та при неповному горінні основного пальника. В даних умовах котел блокується.
Датчик гіdraulічного тиску	Даний пристрій забезпечує увімкнення основного пальника лише за умови наявності тиску в первинному контурі понад 0,5 бар (0,05 МПа). Коли датчик тиску виявляє тиск нижче 0,8 бар (0,08 МПа), висвітлюється попереджуvalне повідомлення без зупинки циркуляційного насоса.
Постциркуляція насосу	Електронна система управління продовжує роботу насосу в контурі опалення протягом 3 хвилин після того, як термостат кімнатної температури вимкнув основний пальник.
Захист від замерзання	Електронна система управління котла має функцію захисту від замерзання в контурі опалення, яка при температурі води на подачі нижче 5 °C вмикає пальник, до досягнення на подачі температури, що дорівнює 15 °C. Дані функція працює, якщо: <ul style="list-style-type: none">• до котла підведене електроживлення• кран подачі газу відкритий• тиск в системі вище 0,5 бар (0,05 МПа)
Захист від блокування насосу	Якщо відсутній запит на тепло протягом 24 годин підряд (у контурі опалення та/або ГВП), насос автоматично вмикається на 10 секунд. Насоси, що підключенні безпосередньо до клемних колодок котла, запускаються кожну П'ятницю о 10:00 і працюють 30 секунд.
Попередня циркуляція насосу	У разі потреби в теплі в режимі опалення котел може попередньо увімкнути циркуляційний насос до увімкнення пальника. Ця фаза попередньої циркуляції триває від декількох секунд до декількох хвилин залежно від робочої температури та умов роботи установки.

4.2.6 Основні компоненти котла

Рис. 9 POWER HT+ 1.50 і POWER HT+ 1.70




- 1 Панель управління
- 2 Відвід для вимірювання
- 3 Адаптер димоходу
- 4 Місце для встановлення двох модулів AVS 75. Третій модуль AVS 75 може бути використаний котлом, але повинен кріпітися до стіни і отримувати електричне живлення ззовні.
- 5 Клемна колодка живлення
- 6 Місце для встановлення інтерфейсного модуля OCI 345
- 7 Плата контролера (електронна плата котла)
- 8 Клемна колодка для датчиків і дистанційне управління
- 9 Газовий клапан

**Обережно**

Існує небезпека короткого замикання на модулі OCI 345, якщо він встановлений в іншому місці.

- 10 Пальник
- 11 Запобіжний термостат на фланці пальника
- 12 Датчик температури димових газів
- 13 Кріплення димоходу
- 14 Автоматичний пристрій видалення повітря
- 15 Датчик температури зворотної лінії
- 16 Датчик температури лінії подачі
- 17 Запобіжний термостат
- 18 Сифон конденсату
- 19 Зливний кран
- 20 Датчик гідравлічного тиску
- 21 Блок розпалу
- 22 Електрод розпалу
- 23 Електрод контролю наявності полум'я (іонізації)
- 24 Віконце для спостереження за полум'ям

Рис. 10 POWER HT+ 1.90 і POWER HT+ 1.110



- 1 Панель управління
- 2 Відвід для вимірювання
- 3 Адаптер димоходу
- 4 Датчик температури димових газів
- 5 Клемна колодка для датчиків і дистанційне управління
- 6 Плата контролера (електронна плата котла)
- 7 Місце для встановлення інтерфейсного модуля OCI 345

**Обережно**


Існує небезпека короткого замикання на модулі OCI 345, якщо він встановлений в іншому місці.

- 8 Клемна колодка живлення
- 9 Місце для встановлення двох модулів AVS 75. Третій модуль AVS 75 може бути використаний котлом, але повинен кріпітися до стіни і отримувати електричне живлення ззовні.

- 10 Газовий клапан
- 11 Пальник
- 12 Запобіжний термостат на фланці пальника
- 13 Кріплення димоходу
- 14 Автоматичний пристрій видалення повітря
- 15 Датчик температури зворотної лінії
- 16 Датчик температури лінії подачі
- 17 Запобіжний термостат
- 18 Сифон конденсату
- 19 Зливний кран
- 20 Датчик гідравлічного тиску
- 21 Блок розпалу
- 22 Електрод розпалу
- 23 Електрод контролю наявності полум'я (іонізації)
- 24 Віконце для спостереження за полум'ям


4.2.7 Основні компоненти пальника

Рис. 11



- 1 Пальник
- 2 Фланець пальника
- 3 Запобіжний термостат на фланці пальника
- 4 Віконце для спостереження за полум'ям
- 5 Електрод розпалу
- 6 Електрод іонізації
- 7 Колектор газоповітряної суміші
- 8 Система Вентурі
- 9 Вентилятор
- 10 Глушник (тільки модель POWER HT + 1.90)
- 11 Блок розпалу


Рис. 12



- 1 Пальник
- 2 Колектор газоповітряної суміші
- 3 Термоізоляційна панель
- 4 Електрод розпалу
- 5 Електрод заземлення
- 6 Електрод контролю наявності полум'я (іонізації)

4.3 Опис панелі управління

Рис. 13



4.3.1 Опис кнопок



Кнопка швидкого доступу до меню
Швидкий доступ до режимів роботи



Кнопка меню



Рукоятка вибору та підтвердження

- Повернути рукоятку для навігації між екранами меню або параметрів
- Натиснути на рукоятку, щоб вибрати меню / параметр або підтвердити значення / дію




Порада

Для отримання додаткової інформації див.

Список параметрів, стор. 73

Швидке меню, стор. 73

Рис. 14



4.3.2 Опис символів

- 1 Дата: день, місяць, рік
- 2 День тижня
- 3 Тиск в контурі опалення
- 4 Годинник: години та хвилини
- 5 Індикатори періоду роботи в режимі Comfort/Eco впродовж 24 годин:
 - Верхній рядок: Контур опалення
 - Нижній рядок: Контур ГВП

Табл. 10 Опис символів

Тип інформації	Символ	Опис
Інформація	House icon	Температура в приміщенні (°C)
	House with thermometer icon	Температура на вулиці (°C)
	°C, °F, bar, PSI	Одиниці вимірювання температури та гідравлічного тиску (SI / US)
	Wireless signal icon	Передача даних (тільки якщо підключено БЕЗДРОТОВИЙ пристрій управління)
	Solar panel icon	Увімкнення СОНЯЧНОЇ системи

Тип інформації	Символ	Опис
Режим роботи		Режим роботи: Comfort – комфортна температура в приміщенні
		Режим роботи: Eco – знижена температура в приміщенні (якщо панель управління встановлена у відповідному приміщенні)
		Режим роботи: Опалення • Активний контур 1 • Активний контур 2 • Активний контур 3 Відображення символу: • Символ не відображається: контур опалення не підключений • Символ відображається постійно: підключений контур опалення • Блимаючий символ: запит опалення
		Режим роботи: ГВП Важливо Опалення вимикається під час виробництва гарячої санітарно-технічної води .
		Режим роботи: Автоматичний, відповідно по програми таймера
		Активована функція «Сажотрус»
		Активована функція «Відпустка»
		Режим захисту від замерзання: активовано захист від замерзання котла
		Пальник увімкнено: • Потужність < 70% • Потужність > 70%
		Помилка: блокування розпалу
Помилка		Помилка: необхідно втручання сервісного спеціаліста
		Низький тиск в контурі опалення
		Виявлено збій/помилку

4.4 Стандартний комплект поставки

Котел POWER HT + поставляється в комплекті, що включає:

- Підлоговий газовий котел
- Настанова по встановленню та технічному обслуговуванню
- Настанова по експлуатації
- Ідентифікаційна таблиця (шильдик)

4.5 Аксесуари та опції

Список аксесуарів та опцій наведено у відповідних каталогах та листівках.

5 Перед початком монтажу

5.1 Норми та правила щодо монтажу



Попередження

Котел повинен встановлювати кваліфікований спеціаліст відповідно до чинних місцевих та національних норм та правил.

5.2 Вимоги щодо монтажу

5.2.1 Водопідготовка

У багатьох випадках котел та систему опалення можна наповнити водопровідною водою, не обробляючи воду.



Обережно

Забороняється додавати будь-які хімічні засоби у воду системи опалення без попередньої консультації з фахівцем з водопідготовки. Наприклад: антифриз, пом'якшувачі води, засоби для підвищення або зменшення значення pH, хімічні добавки та / або інгібтори. Це може спричинити несправності котла та пошкодити теплообмінник.



Важливо

- Необхідно промити контур опалення об'ємом води принаймні в 3 рази більшим за об'єм води, що міститься в системі центрального опалення.
- Необхідно промити контур ГВП об'ємом води щонайменше у 20 разів більшим за об'єм води контура ГВП.

Вода в установці повинна відповідати таким характеристикам:

Табл. 11 Характеристики опалювальної води

Параметр	Одиниці	Загальна потужність установки, кВт			
		≤ 70	70 - 200	200 - 550	> 550
Ступінь кислотності (необроблена вода)	pH	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5
Ступінь кислотності (оброблена вода)	pH	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5
Провідність при температурі 25 °C	мкСм/см	≤ 800	≤ 800	≤ 800	≤ 800
Хлориди	мг/л	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Інші компоненти	мг/л	< 1	< 1	< 1	< 1
Загальна жорсткість води ⁽¹⁾	°f	1 - 35	1 - 20	1 - 15	1 - 5
	°dH	0,5 - 20,0	0,5 - 11,2	0,5 - 8,4	0,5 - 2,8
	ммоль/л	0,1 - 3,5	0,1 - 2,0	0,1 - 1,5	0,1 - 0,5

(1) Для установок з постійним опаленням і максимальною сумарною потужністю системи 200 кВт відповідна максимальна загальна жорсткість води становить 8,4 °dH (1,5 ммоль/л, 15 °f). Для установок понад 200 кВт відповідна максимальна загальна твердість становить 2,8 °dH (0,5 ммоль/л, 5 °f).

**Важливо**

При необхідності очищення води ВАХІ рекомендує наступним виробникам:

- Cillit
- Climalife
- FernoX
- Permo
- Sentinel

5.2.2 Подача газу

Перед монтажем переконайтесь, що лічильник газу має достатню продуктивність (у м³/год). У цьому відношенні слід пам'ятати про споживання газу всіх одиниць техніки. Якщо продуктивність лічильника газу занадто низька, повідомте про це газопостачальній компанії.

Котли попередньо налаштовані на роботу на газі G20 (газ H) і можуть бути пристосовані для роботи з такими газами:

- G25 (газ L),
- G25.3 (газ K),
- G27 (газ Lw),
- G31 (газ P)

**Важливо**

Для переведення котла на інший тип газу слід звернутися до авторизованої сервісної служби.

5.2.3 Електричне живлення

Напруга живлення	230 В змінного струму / 50 Гц
------------------	-------------------------------

**Обережно**

Дотримуйтесь полярності вказаної на клемах, тобто фаза (L), нейтраль (N), заземлення (⊕).

5.2.4 Циркуляційний насос

Витрати води в котлі повинні бути вищими або рівними вимогам, наведеним у таблиці нижче:

Табл. 12 Витрати води в котлі

Робоча витрата води з комплектом гідрравлічного роздільника	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
Мін. витрата	л/год	800	1500	2000	2250
Макс. витрата	л/год	2450	3500	4600	4800

Рис. 15 Падіння тиску для
POWER HT+ 1.50




Рис. 16 Падіння тиску для
POWER HT+ 1.70





Рис. 17 Падіння тиску для
POWER HT+ 1.90




- 1 Q витрата (л/год)
 - 2 ΔН падіння тиску (м вод. ст.)
 - 3 Робоча витрата води при номінальній потужності – 1330 л/год при $\Delta T=30$ °C
 - 4 Робоча витрата води при номінальній потужності – 2000 л/год при $\Delta T=20$ °C
 - 5 Робоча витрата води при номінальній потужності – 2660 л/год при $\Delta T=15$ °C
- ΔT Різниця температур між контуром подачі і повернення в котел

- 1 Q витрата (л/год)
 - 2 ΔН падіння тиску (м вод. ст.)
 - 3 Робоча витрата води при номінальній потужності – 1920 л/год при $\Delta T=30$ °C
 - 4 Робоча витрата води при номінальній потужності – 2880 л/год при $\Delta T=20$ °C
 - 5 Робоча витрата води при номінальній потужності – 3840 л/год при $\Delta T=15$ °C
- ΔT Різниця температур між контуром подачі і повернення в котел

- 1 Q витрата (л/год)
 - 2 ΔН падіння тиску (м вод. ст.)
 - 3 Робоча витрата води при номінальній потужності – 2510 л/год при $\Delta T=30$ °C
 - 4 Робоча витрата води при номінальній потужності – 3750 л/год при $\Delta T=20$ °C
 - 5 Робоча витрата води при номінальній потужності – 5020 л/год при $\Delta T=15$ °C
- ΔT Різниця температур між контуром подачі і повернення в котел

Рис. 18 Падіння тиску для
POWER HT+ 1.110



- 1 Q витрата (л/год)
 - 2 ΔH падіння тиску (м вод. ст.)
 - 3 Робоча витрата води при номінальній потужності – 3010 л/год при $\Delta T=30^\circ\text{C}$
 - 4 Робоча витрата води при номінальній потужності – 4520 л/год при $\Delta T=20^\circ\text{C}$
 - 5 Робоча витрата води при номінальній потужності – 6020 л/год при $\Delta T=15^\circ\text{C}$
- ΔT Різниця температур між контуром подачі і повернення в котел

5.3 Вибір місця для встановлення

Перед тим, як монтувати котел, визначтесь з його оптимальним розміщенням для монтажу, враховуючи всі чинні нормативи, настанови та розміри приладу.

Обережно

Встановлювати котел в захищенному від захищено-му від замерзання приміщенні.

Обережно

Встановлювати котел на стійку, міцну конструкцію, здатну витримувати його вагу.

Обережно

Не можна зберігати речовини які містять хлор або фтор поряд з котлом. Вони є дуже корозійними і можуть забруднювати повітря для горіння. Сполуки цих речовин присутні, наприклад, в аерозольних балончиках, фарбах, розчинниках, засобах для чищення та мийних засобах, kleях, солях для танення снігу і т.п.

Обережно

Не зберігати навіть тимчасово вибухонебезпечні або легкозаймисті матеріали в котельні або поблизу котла.

Обережно

Використовувати патрубки подачі повітря та видалення димових газів дотримуючись чинних нормативів та настанов.

Обережно

Приєднайте патрубок зливання конденсату до каналізації поряд з котлом.


5.3.1 Вентиляція

Щоб забезпечити надходження повітря для горіння, в

котельні повинна бути забезпечена достатня вентиляція, для якої поперечний переріз і положення повинні відповісти нормам, що діють в країні, в якій встановлений котел: Якщо котел встановлюється в закритих приміщеннях, дотримуйтесь мінімальних розмірів, наведених на схемі нижче. Також передбачте отвори для усунення таких небезпек:

- Скупчення газу
- Перегрів приміщення
- Мінімальний перетин отворів: $S_1 + S_2 = 150 \text{ см}^2$

Рис. 19



MW-3000011-04

■ Для котлів повинна бути передбачена вентиляція

5.3.2 Загальний простір, необхідний для котла


Щоб забезпечити належний доступ до пристроя та полегшити технічне обслуговування, передбачте достатньо місця навколо котла відповідно до наданої інформації.



Важливо

Забезпечити доступ до котла в будь-який момент часу.

Рис. 20 Простір необхідний для котлів



MW-1000003-06

Рис. 21 Простір необхідний для котлів обладнаних комплектами гідравлічного роздільника, плас-тинчастого теплообмінника чи каскадним комплектом





Рис. 22



5.3.3 Ідентифікаційна табличка

Ідентифікаційна табличка розташована на задній панелі котла. Ідентифікаційна табличка містить важливу інформацію щодо приладу:

- Серійний номер
- Модель
- Категорія газу тощо



Обережно

Друга ідентифікаційна табличка міститься в наст-
нові. Другу ідентифікаційну табличку слід прикр-
пiti до видимої частини котла пiслi завершення
монтажу.

Якщо котел оснащений гідравлічним комплектом
(гідравлічного роздiльника, плас-тинчастого тепло-
обмiнника чи каскадним комплектом), iдентифiка-
цiйну табличку бажано розмiщати на боковiй части-
нi котла.


5.3.4 Вибiр мiсця для датчика зовнiшньої температури (опцiя)

Важливо вибрати таке мiсце, яке дозволяє датчику пра-
вильно та ефективно вимiрювати зовнiшнi умови.

■ Рекомендованi мiсця розмiщення

- На фасадi будiвлi, що пiдлягає опаленню, на пiвнiчнiй
сторонi, якщо це можливо.
- На висотi рiвнiй половинi висотi будiвлi яка опалюєть-
ся.
- Пiд впливом змiн погодних умов.
- Захищений вiд прямих сонячних променiв.
- Має бути легкодоступним.

Рис. 23



1 Оптимальне розміщення

2 Можливе розміщення

Н Житлова висота, що контролюється датчиком


З Житлова площа, що контролюється датчиком

■ Місця, які не рекомендуються

Не ставте датчик зовнішньої температури у місця з такими характеристиками:


- Маскуються частиною будівлі (балконом, дахом тощо).
- Близько до стороннього джерела тепла (сонця, димоходу, вентиляційної мережі тощо).

Рис. 24



5.4 Транспортування

Рис. 25




Обережно

- Необхідно не менше 2 чоловік поряд.
- Необхідно використовувати рукавички.

- Переміщати піддон, на якому розташовується обладнання за допомогою вантажівки для піддонів, вилочного навантажувача або 4-колісного візка.
- Не використовувати верхню кришку приладу як підйомний пристрій під час транспортування.
- Транспортувати прилад вертикально.

5.5 Розпакування та початкова підготовка

Рис. 26



1. Зняти картонну упаковку.
2. Зняти пластикову захисну плівку і кришку з полістиролу.


Обережно

- Утилізуйте картон у відповідні сміттєві контейнери.
- Поліетиленовий пакет та полістирол можна утилізувати разом з побутовими відходами.

Небезпечно

- Небезпека задухи, зберігати в недоступному для дітей місці.

Рис. 27



3. Зняти передню панель котла, для цього з силою потягніть за відповідні вирізи в панелі.
4. Викрутити чотири гвинти, які кріплять котел до піддононня.
5. Взяти шланг для конденсату, що міститься в котлі, і приєднайте його до зливу конденсату.
6. Встановити котел у потрібне положення.

Обережно

- Для переміщення котла необхідно не менше 2 чоловік.


7. Вирівняти котел за допомогою ніжок для регулювання.

6 Схеми підключення та конфігурації

6.1 Один котел + один прямий контур + один бак ГВП

6.1.1 Гідралічні підключення


Рис. 28 Один котел + один прямий контур + один бак ГВП



- | | |
|--|--|
| 1 Подача (контур котла) | 27 Зворотний клапан |
| 1a Подача в прямий контур опалення | 30 Запобіжний пристрій контура ХВП |
| 2 Циркуляційний насос прямого контура | 30e Зливний кран |
| 2a Повернення з прямого контура опалення | 31 Накопичувальний бак ГВП |
| 3 Запобіжний скидний клапан 4 бар (0,4 МПа) | 33 Датчик температури бака ГВП |
| 7 Пристрій автоматичного видалення повітря | 34 Модулюючий циркуляційний насос (контур котла) |
| 9 Запірна арматура | 35 Гідралічний роздільник (аксесуар) |
| 16 Розширювальний бак | 38 Пульт дистанційного управління |
| 18 Точка підживлення контура опалення | 64 Прямий контур опалення |
| 24 Вхідний патрубок теплообмінника бака ГВП | 119 Повернення (контур котла) |
| 25 Вихідний патрубок теплообмінника бака ГВП | 167 Панель управління котла |
| 26 Циркуляційний насос контура ГВП | |

6.1.2 Електричні підключення

Рис. 29 Один котел + один прямий контур + один бак ГВП



2 Циркуляційний насос прямого контура опалення
 21 Датчик вуличної температури
 26 Циркуляційний насос контура ГВП
 33 Датчик температури бака ГВП

34 Модулюючий циркуляційний насос (котловий контур)
 38 Пульт дистанційного управління
 167 Панель управління котла


Обережно

Якщо пусковий струм насосу перевищує 1A, такий насос слід підключати до котла через відповідне електричне реле.

6.1.3 Конфігурація

- Перейти до налаштування параметрів
- Встановити/перевірити такі параметри котла:


Табл. 13 Налаштування параметрів для схеми «Один котел + один прямий контур + один бак ГВП»

Номер параметру	Назва параметру	Значення параметру
5710	Temps / mode CH1 (Контур отопления 1)	On (Вкл)
5715	Temps / mode CH2 (Контур отопления 2)	Off (Выкл)
5721	Temps / mode CH3 (Контур отопления 3)	Off (Выкл)
5730	Hot water sensor (Датчик ГВС)	Hot water sensor B3 (Датчик ГВС В3)
5731	HW controlling element (Регул. элемент ГВС)	Charging pump (Загрузочный насос)
5890	Relay output QX1 (Выход реле QX1)	heating pump CH1 Q2 (Цирк. насос КО1 Q2)
5891	Relay output QX2 (Выход реле QX2)	Boiler pump Q1 (Насос котла Q1)
5892	Relay output QX3 (Выход реле QX3)	Hot water ctrl elem Q3 (Привод ГВС Q3)
5931	Sensor input BX2 (Вход датчика BX2)	None (Отсутствует)

6.2 Один котел + один контур підлогового опалення + один прямий контур + один бак ГВП

6.2.1 Гідравлічні підключення

Рис. 30 Один котел + 1 контур підлогового опалення + 1 прямий контур + 1 бак ГВП




MW-3000019-06

- | | |
|---|---|
| 2 Циркуляційний насос прямого контура
3 Запобіжний скидний клапан 4 бар (0,4 МПа)
7 Пристрій автоматичного видалення повітря
9 Запірна арматура
16 Розширювальний бак
18 Точка підживлення контура опалення
24 Вхідний патрубок теплообмінника бака ГВП
25 Вихідний патрубок теплообмінника бака ГВП
26 Циркуляційний насос контура ГВП
27 Зворотний клапан
30 Запобіжний пристрій контура ХВП
30e Зливний кран
31 Накопичувальний бак ГВП
33 Датчик температури бака ГВП
34 Модулюючий циркуляційний насос (контур котла) | 35 Гідролічний роздільник (аксесуар)
38 Пульт дистанційного управління
44 Запобіжний термостат для захисту від перегріву підлогового опалення відповідно до діючих норм
61 Датчик температури контура підлогового опалення (змішувального)
64 Прямий контур опалення (наприклад, радіатори)
65 Опалювальний контур зі змішувальним клапаном, може бути низькотемпературний контур опалення (підлогове опалення або низькотемпературні радіатори)
93 Циркуляційний насос підлогового опалення
117 Триходовий змішувальний клапан
119 Повернення (контур котла)
167 Панель управління котла
300 Подача (контур опалення) |
|---|---|

6.2.2 Електричні підключення

Рис. 31 Один котел + 1 контур підлогового опалення + 1 прямий контур + 1 бак ГВП



MW-3000115-08

- | | | | |
|-----------|---|------------|---|
| 1a | Датчик температури на подачі (контур опалення) | 44 | Запобіжний термостат для захисту від перегріву підлогового опалення відповідно до діючих норм |
| 2 | Циркуляційний насос прямого контура опалення | 61 | Датчик температури контура підлогового опалення (змішувального) |
| 21 | Датчик вуличної температури | 93 | Циркуляційний насос підлогового опалення |
| 26 | Циркуляційний насос контура ГВП | 117 | Триходовий змішувальний клапан |
| 33 | Датчик температури бака ГВП | 167 | Панель управління котла |
| 34 | Модулюючий циркуляційний насос (контур котла) | 310 | Модуль розширення AVS75 (опція) |
| 38 | Пульт дистанційного управління (датчик кімнатної температури) | | |

**Обережно**

Якщо пусковий струм насосу перевищує 1A, такий насос слід підключати до котла через відповідне електричне реле.

6.2.3 Конфігурація

1. Переїти до налаштування параметрів
2. Встановити/перевірити такі параметри котла:

Табл. 14 Налаштування параметрів для схеми «Один котел + один прямий контур + один бак ГВП»

Номер параметру	Назва параметру	Значення параметру
5710	Temps / mode CH1 (Контур отопления 1)	On (Вкл)
5715	Temps / mode CH2 (Контур отопления 2)	On (Вкл)
5721	Temps / mode CH3 (Контур отопления 3)	Off (Выкл)
5730	Hot water sensor (Датчик ГВС)	Hot water sensor B3 (Датчик ГВС B3)
5731	HW controlling element (Регул элемент ГВС)	Charging pump (Загрузочный насос)
5890	Relay output QX1 (Выход реле QX1)	heating pump CH1 Q2 (Цирк. насос КО1 Q2)
5891	Relay output QX2 (Выход реле QX2)	Boiler pump Q1 (Насос котла Q1)
5892	Relay output QX3 (Выход реле QX3)	Hot water ctrl elem Q3 (Привод ГВС Q3)
5932	Sensor input BX3 (Вход датчика BX3)	Common flow sensor B10 (Датчик общ. потока B10)
6020	Function extension module 1 (Функц мод расшир 1)	Temps / mode CH2 (Контур отопления 2)
6024	Funct input EX21 module 1 (Функц. вход EX21 мод 1)	Limit thermostat CH (Пред термостат HC)

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.


Зміна параметрів фахівця, стор. 70

Список параметрів монтажника, стор. 76

6.3 Каскад котлів + один контур підлогового опалення + один прямий контур + один бак ГВП

6.3.1 Гідравлічні підключення


Рис. 32 Каскад котлів + 1 контур підлогового опалення + 1 прямий контур + 1 бак ГВП



- | | |
|---|--|
| 1 Подача (контур котла) | 34 Модулюючий циркуляційний насос (контур котла) |
| 1а Датчик температури на подачі (контур опалення) | 35 Гідравлічний роздільник (аксесуар) |
| 2 Циркуляційний насос прямого контура | 38 Пульт дистанційного управління |
| 2а Повернення з прямого контура опалення | 44 Запобіжний термостат для захисту від перегріву підлогового опалення відповідно до діючих норм |
| 2с Байпас змішувального клапана | 61 Датчик температури контура підлогового опалення (zmішувального) |
| 3 Запобіжний скидний клапан 4 бар (0,4 МПа) | 64 Прямий контур опалення (наприклад, радіатори) |
| 7 Пристрій автоматичного видалення повітря | 65 Опалювальний контур зі змішувальним клапаном, може бути низькотемпературний контур опалення (підлогове опалення або низькотемпературні радіатори) |
| 9 Запірна арматура | 93 Циркуляційний насос підлогового опалення |
| 16 Розширювальний бак | 117 Триходовий змішувальний клапан |
| 18 Точка підживлення контура опалення | 123 Датчик температури каскаду на поверненні |
| 24 Вхідний патрубок теплообмінника бака ГВП | 124 Датчик температури каскаду на подачі |
| 25 Вихідний патрубок теплообмінника бака ГВП | 167 Панель управління котла |
| 26 Циркуляційний насос контура ГВП | 200 Котел MASTER |
| 27 Зворотний клапан | 201 Котел SLAVE |
| 30 Запобіжний пристрій контура ХВП | |
| 30е Зливний кран | |
| 31 Накопичувальний бак ГВП | |
| 33 Датчик температури бака ГВП | |

6.3.2 Електричні підключення

Рис. 33 Один котел + 1 контур підлогового опалення + 1 прямий контур + 1 бак ГВП



- | | |
|--|---|
| 2 Циркуляційний насос прямого контура опалення | 93 Циркуляційний насос підлогового опалення |
| 21 Датчик вуличної температури | 117 Триходовий змішувальний клапан |
| 26 Циркуляційний насос контура ГВП | 123 Датчик температури каскаду на поверненні |
| 33 Датчик температури бака ГВП | 124 Датчик температури каскаду на подачі |
| 34 Модулюючий циркуляційний насос (контур котла) | 167 Панель управління котла |
| 38 Пульт дистанційного управління (датчик кімнатної температури) | 200 Котел MASTER |
| 44 Запобіжний термостат для захисту від перегріву підлогового опалення відповідно до діючих норм | 201 Котел SLAVE |
| 61 Датчик температури контура підлогового опалення (змішувального) | 310 Модуль розширення AVS75 (опція) |
| | 320 Модуль шини інтерфейсу OCI345 для каскаду (опція) |

**Обережно**

Якщо пусковий струм насосу перевищує 1А, такий насос слід підключати до котла через відповідне електричне реле.


6.3.3 Каскадне підключення котлів за допомогою модуля OCI 345

Підключити котли, що входять до складу каскаду котлів, за допомогою модулів OCI 345 (електронні пристрої, які здійснюють зв'язок через шину даних). Модулі OCI 345 повинні бути підключенні до кожного котла трьома роз'єма-ми.

Табл. 15 Підключення компонентів котлів у каскад

Компонент 1	Компонент 2
Модуль OCI345 в котлі	Роз'єм X30 на електронній платі котла (Плоский кабель, що постачається з модулем OCI 345)
Роз'єм MB на модулі OCI345	Роз'єм MB модуля котла OCI 345
Роз'єм DB на модулі OCI345	Роз'єм DB модуля котла OCI 345

Рис. 34 Підключення модулів OCI345 для котлів у каскаді



MW-3000042-2

Щоб встановити надійне з'єднання між модулями OCI345 по шині MB – DB, використовуйте екраниований кабель із наступними характеристиками:

Тип	Поперечний переріз	Макс. довжина
HAR H05 VV-F	2 x 1,5 мм ²	200 м

6.3.4 Конфігурація 1 котла MASTER і 1 котла SLAVE

- Перейти до налаштування параметрів котла 1 (MASTER)
- Встановити такі параметри котла 1:

Табл. 16 Налаштування параметрів котла 1 (MASTER)

Номер параметру	Назва параметру	Значення параметру
5710	Temps / mode CH1 (Контур отопления 1)	On (Вкл)
5715	Temps / mode CH2 (Контур отопления 2)	On (Вкл)
5721	Temps / mode CH3 (Контур отопления 3)	Off (Выкл)
5730	Hot water sensor (Датчик ГВС)	Hot water sensor B3 (Датчик ГВС В3)
5731	HW controlling element (Регул. элемент ГВС)	Charging pump (Загрузочный насос)
5890	Relay output QX1 (Выход реле QX1)	heating pump CH1 Q2 (Цирк. насос КО1 Q2)
5892	Relay output QX3 (Выход реле QX3)	Hot water ctrl elem Q3 (Приевод ГВС Q3)
5931	Sensor input BX2 (Вход датчика BX2)	Common flow sensor B10 (Датчик общ. потока В10)
5932	Sensor input BX3 (Вход датчика BX3)	Cascade return sensor B70 (Датч. каск. обр. В70)
6020	Function extension module 1 (Функц. мод. расшир 1)	Temps / mode CH2 (Контур отопления 2)
6600	Device address (Адрес устройства)	1
6640	Clock mode (Режим часов)	Master (Ведущий)

3. Перейти до налаштування параметрів котла 2 (SLAVE)
4. Встановити такі параметри котла 2:

Табл. 17 Налаштування параметрів котла 2 (SLAVE)

Номер параметру	Назва параметру	Значення параметру
5710	Temps / mode CH1 (Контур отопления 1)	Off (Выкл)
6600	Device address (Адрес устройства)	2
6640	Clock mode (Режим часов)	Slave without remote setting (Ведомый б/дист уставки)

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.

Зміна параметрів фахівця, стор. 70

Список параметрів монтажника, стор. 76

6.3.5 Конфігурація котла MASTER і котлів SLAVE

1. Перейти до налаштування параметрів котла MASTER
2. Встановити такі параметри котла MASTER:

Табл. 18 Налаштування параметрів котла MASTER в каскаді

Номер параметру	Назва параметру	Значення параметру	Опис
6200	Save sensors (Сохран. датчики)	Yes (Да)	Збереження будь-яких внесених змін. Параметр автоматично повернеться до значення No (Нет) відразу після налаштування.
6630	Cascade master (Управ. каскад.)	Always (Постоянно)	Ідентифікація котла MASTER
6640	Clock mode (Режим часов)	Autonomously (Автономно)	Налаштування годинника котла MASTER

3. Перейти до налаштування параметрів котла(iв) SLAVE
4. Встановити такі параметри котла(iв) SLAVE:

Табл. 19 Налаштування параметрів котла(iв) SLAVE

Номер параметру	Назва параметру	Значення параметру	Опис
5710	Temps / mode CH1 (Контур отопления 1)	Off (Выкл)	
6600	Device address (Адрес устройства)	2...3...4...	Адрес котла в каскаді
6640	Clock mode (Режим часов)	Slave with remote setting (Ведомый с дист уставкой)	Котли SLAVE використовують налаштування часу


**Важливо**

Не забувайте деактивувати опалювальний контур 1, щоб вимкнути вхід термостату на клемній колодці M1(1-2).

6.4 Управління котлом по шині 0-10 В

6.4.1 Електричні підключення

Рис. 35 Котел з управлінням по шині 0-10 В



34 Модулюючий циркуляційний насос (контур котла)

38 Пульт дистанційного управління (датчик кімнатної температури)

310 Модуль розширення AVS75 (опція)



Обережно

Якщо пусковий струм насосу перевищує 1А, такий насос слід підключати до котла через відповідне електричне реле.

6.4.2 Конфігурація системи управління

1. Переїти до налаштування параметрів котла
2. Встановити такі параметри котла:

Табл. 20 Налаштування параметрів котла для управління по шині 0-10 В

Номер параметру	Назва параметру	Значення параметру
5710	Temps / mode CH1 (Контур отопления 1)	Off (Выкл)
6020	Function extension module 1 (Функция модуль расширения 1)	Multifunctional (Многофункциональный)
6046	Function input H2 module 1 (Вход функции H2 модуль 1)	Consumer request VK1 10V (Запрос потребителя VK1 10V)
6049	Voltage value 1 H2 module 1 (Значение напряжения 1 H2 модуль 1)	0 ⁽¹⁾
6050	Funct value 1 H2 module 1 (Значение функции 1 H2 модуль 1)	0 ⁽¹⁾
6051	Voltage value 2 H2 module 1 (Значение напряжения 2 H2 модуль 1)	10 ⁽¹⁾
6052	Funct value 2 H2 module 1 (Значение функции 2 H2 модуль 1)	800 ⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Значення за замовчуванням

(2) Це налаштування параметрів є прикладом. Значення 800 означає, що при 10 В задане значення становитиме 80 °C.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.

Зміна параметрів фахівця, стор. 70

Список параметрів монтажника, стор. 76

7 Монтаж

7.1 Загальні положення

Монтаж повинен виконуватися відповідно до чинних нормативів, норм практики та рекомендацій цієї настанови.

7.2 Підготовка

Рис. 36





Рис. 37




7.2.1 Доступ до внутрішніх компонентів котла

1. Зняти передню панель, сильно потягнувши за відповідні вирізи.

2. Потягнути вверх і відкинути на себе панель управління.


Рис. 38



3. Від'єднати провід заземлення.

Рис. 39


4. Потягнути верхню панель на себе та підняти її.



MW-1000010-06


Рис. 40

5. Зняти кришку панелі управління та встановити її на передбачені кріплення.



MW-3000025-02

Рис. 41



6. Зняти знімну панель в разі необхідності.



Порада

Інструкції з розбирання можна знайти на знімній панелі.

7.3 Гідравлічні підключення

7.3.1 Підключення контура опалення

Дотримуватись інструкції з монтажу, показаних на гідральчній схемі.



Обережно

- Патрубки опалення повинні бути встановлені відповідно до чинних нормативів.
- Якщо встановлена запірна арматура, необхідно розмістити крани заповнення / зливання та розширювальний бак між запірною арматурою та котлом.
- Завжди встановлювати запобіжний клапан, відкалибрований на 4 бар, на опалювальний контур. Запобіжний клапан може бути підключений до дренажної ємності. Запобіжний клапан не повинен використовуватися для спорожнення опалювального контура.



Порада


Якщо використовується гідральчний комплект (гідральчного роздільника, пластинчастого теплообмінника або каскадний комплект), використовуйте настанови по монтажу для відповідного комплекту.



Важливо


Патрубки в комплект котла не входять.

Рис. 42




1. Зняти захисну заглушку від пилу та бруду з виходу «подача» котла.
2. Приєднати патрубок «подача в контур опалення» до виходу «подача» котла.

Рис. 43



3. Зняти захисну заглушку від пилу та бруду з виходу «повернення» котла.
4. Приєднати патрубок «повернення» з контура опалення до виходу «повернення» котла.

Рис. 44



5. Для полегшення робіт з технічного обслуговування котла рекомендується встановити запірну арматуру на патрубках подачі та повернення контура опалення.


Важливо

Встановити крани заповнення та зливання контура опалення на вході та виході котла (не входять в комплект поставки котла).

Обережно

Встановити запобіжний клапан між котлом та запірною арматурою.

Рис. 45



6. Встановити циркуляційний насос на патрубок «повернення з контура опалення» (циркуляційний насос не входить в комплект поставки котла).

7.3.2 Підключення розширювального бака

1. Визначте об'єм розширювального бака в залежності від об'єму системи опалення.
2. Приєднайте розширювальний бак до патрубка «повернення з контура опалення»

■ Об'єм розширювального бака для установки

Табл. 21 Об'єм розширювального бака в залежності від об'єму установки

Початковий тиск розширювального бака	Об'єм установки (в літрах)							
	100	125	150	175	200	250	300	> 300
50 кПа (0,5 бар)	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	12,0	14,4	Об'єм установки x 0,048
100 кПа (1 бар)	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	24,0	Об'єм установки x 0,080
150 кПа (1,5 бар)	13,3	16,6	20,0	23,3	26,6	33,3	39,9	Об'єм установки x 0,133

Умови дії:


- Запобіжний клапан відкалий до 0,4 МПа (4 бар).
- Середня температура води: 70 °C.
- Температура лінії подачі опалювального контура: 80 °C.
- Температура повернення опалювального контура: 60 °C.
- Тиск наповнення в системі нижче або дорівнює початковому тиску в розширювальному баку.

7.3.3 Підключення патрубка зливання конденсату

Патрубок відведення конденсату знаходиться всередині котла.

- Не перекривати патрубок відведення конденсату.
- Встановити патрубок з ухилом не менше 30 мм на метр довжини, максимальна горизонтальна довжина 5 мetrів.
- Не зливати конденсат у жолоб даху.
- Підключити патрубок відведення конденсату відповідно до чинних нормативів.
- Переважно використовувати нейтралізатори конденсату, рекомендовані виробником котла.

Рис. 46



1. Підключити пластиковий шланг до виходу зливання конденсату (DN18).
2. Вставити інший кінець шланга у отвір стічної води.



Обережно

Не створюйте сифон за допомогою зливного шланга.

7.4 Підключення газу



Попередження

Перед початком робіт з газовими патрубками необхідно перекрити головний газовий кран.

Газові патрубки не входять в комплект поставки котла.



Небезпечно

Діаметр газових патрубків визначається відповідно до чинних нормативів, що діють в країні.

1. Зняти захисну заглушку з входу «газ» котла.
2. Встановити газовий запірний кран (не входить в комплект поставки котла) на газовий патрубок котла.

3. Приєднати впускний патрубок до газового запірного крану.



Обережно

- Переконатися, що в газовій трубі немає пилу та бруду.
- Приєднати газову трубу відповідно до чинних стандартів та норм.
- Перевірити герметичність, використовуючи розпилювач детектора протікань.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Подача газу, стор. 27

7.5 Приєднання патрубків подачі повітря/видалення димових газів

7.5.1 Класифікація

Патрубки подачі повітря та видалення димових газів повинні бути сертифіковані на відповідність конфігурації та чинним місцевим нормативам, що діють для монтажу. В патрубках не повинен перевищуватися максимальний перепад тиску відповідно до значень, наведених у таблиці нижче.

Табл. 22 Конфігурації та рекомендації щодо димохідної системи

Конфігурація	Опис										
B ₂₃ – B _{23P}	<ul style="list-style-type: none"> • Підключення до димоходу за допомогою з'єднувального комплекту (одиночний патрубок видалення димових газів, повітря для горіння береться з приміщення котельні) • Максимальний перепад тиску в патрубках ΔР не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці нижче. Патрубки повинні бути сертифіковані для цього типу використання та для температури більше 100 °C. <p>Табл. 23 Максимальний перепад тиску</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th><th>Макс. падіння тиску ΔР, Па</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POWER HT+ 1.50</td><td>200</td></tr> <tr> <td>POWER HT+ 1.70</td><td>200</td></tr> <tr> <td>POWER HT+ 1.90</td><td>200</td></tr> <tr> <td>POWER HT+ 1.110</td><td>200</td></tr> </tbody> </table>	Модель	Макс. падіння тиску ΔР, Па	POWER HT+ 1.50	200	POWER HT+ 1.70	200	POWER HT+ 1.90	200	POWER HT+ 1.110	200
Модель	Макс. падіння тиску ΔР, Па										
POWER HT+ 1.50	200										
POWER HT+ 1.70	200										
POWER HT+ 1.90	200										
POWER HT+ 1.110	200										
C ₁₃	<ul style="list-style-type: none"> • Подача повітря/видалення димових газів із використанням горизонтального коаксіального терміналу (т.з. димохід з примусовою тягою) • Наконечники роздільних димоходів повинні бути розміщені в межах квадрату зі стороною в 50 см 										
C ₃₃	<ul style="list-style-type: none"> • Подача повітря/видалення димових газів із використанням вертикального коаксіального терміналу (через дах) • Наконечники роздільних димоходів повинні бути розміщені в межах квадрату зі стороною в 50 см 										
C ₄₃	<ul style="list-style-type: none"> • Подача повітря/видалення димових газів через колективний димохід для котлів з закритою камерию згоряння • Димохід або патрубок димових газів повинні бути придатними для такого використання. 										
C ₅₃	<ul style="list-style-type: none"> • Подача повітря/видалення димових газів через окремі патрубки за допомогою двопотокового адаптера • Наконечники патрубків подачі повітря та видалення димових газів не повинні бути розміщені на противілежніх стінах будівлі. 										

Конфігурація	Опис										
C ₆₃	<ul style="list-style-type: none"> Максимальний перепад тиску в патрубках ΔP не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці нижче. Патрубки повинні бути сертифіковані для цього типу використання та для температури більше 100 °C. Наконечник патрубків димових газів повинен бути сертифікований на відповідність стандарту EN 1856-1. Якщо встановлюються патрубки, які не постачаються компанією BAXI, вони повинні бути сертифікованими для запланованого типу використання та мати максимальний перепад тиску відповідно до значень, наведених у таблиці нижче. <p>Табл. 24 Максимальний перепад тиску</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>Макс. падіння тиску ΔP, Па</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POWER HT+ 1.50</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>POWER HT+ 1.70</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>POWER HT+ 1.90</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>POWER HT+ 1.110</td> <td>370</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	Макс. падіння тиску ΔP, Па	POWER HT+ 1.50	270	POWER HT+ 1.70	270	POWER HT+ 1.90	320	POWER HT+ 1.110	370
Модель	Макс. падіння тиску ΔP, Па										
POWER HT+ 1.50	270										
POWER HT+ 1.70	270										
POWER HT+ 1.90	320										
POWER HT+ 1.110	370										
C ₈₃	<ul style="list-style-type: none"> Подача повітря/видалення димових газів через колективний димохід для котлів з закритою камерою згоряння. Подача повітря індивідуальна через термінал, що надходить ззовні будівлі. Димохід або патрубок димових газів повинні бути придатними для такого використання. 										

Важливо

- Тільки оригінальні компоненти допускаються для приєднання до котла та терміналу.
- Переріз патрубків повинен відповідати чинним нормативам.
- Перед приєднанням патрубку видалення димових газів необхідно провести чищення димоходу.

Обережно

Переконайтесь, що труби для видалення димових газів надійно закріплені на стіні за допомогою відповідних фіксуючих елементів, щоб запобігти пошкодженню та гарантувати герметичність всіх ущільнень в контурі.

7.5.2 Коаксіальні димохідні системи

Рис. 47 Специфікації коаксіальної димохідної системи для POWER HT+ 1.50 та POWER HT+ 1.70





Рис. 48 Специфікації коаксіальної димохідної системи для POWER HT+ 1.90 та POWER HT+ 1.110




Даний тип димоходу дозволяє видавляти продукти згоряння назовні та забирати повітря для горіння ззовні будівлі, а також приєднуватись до димоходів. Коаксіальний відвід 90° дозволяє приєднувати котел до димоходу в будь-якому напрямку, оскільки він може обертатись на 360°. Крім

цього, він може використовуватись як додатковий патрубок, у поєднанні з коаксіальною трубою або відвodom 45°. Якщо вихід димоходу розташований зовні, коаксіальний патрубок повинен виступати від стіни не менше, ніж на 18 мм для того, щоб на нього можливо було герметично встановити алюмінієву погодну насадку, для запобігання потрапляння води.

- 90° відвід скорочує можливу повну довжину труби на 1 метр.
- 45° відвід скорочує можливу повну довжину труби на 0,5 метра.
- Перший відвід у 90° не враховується при підрахунку максимально допустимої довжини.


7.5.3 Роздільні димохідні системи

Рис. 49 Специфікації роздільної димохідної системи для POWER HT+ 1.50 та POWER HT+ 1.70



MW-3000125-01

Рис. 50 Специфікації роздільної димохідної системи для POWER HT+ 1.90 та POWER HT+ 1.110



MW-3000126-01

Даний тип димоходу дозволяє видаляти продукти згоряння як назовні за межі будівлі, так і до димоходу. Приплив повітря для горіння може здійснюватись зі сторони, яка відрізняється від тієї, куди видаляються димові гази.

Роздільний комплект (опція) складається з адаптера для патрубка видалення димових газів Ø110 мм та адаптера для патрубка подачі повітря Ø110 мм.

Відвід 90° дозволяє приєднати котел до патрубків видалення димових газів/подачі повітря в будь-якому напрямку, відповідно до вимог. Крім цього, він може вико-

ристовуватись як додатковий, у поєднанні з трубою або з відвodom 45°.

- 90° відвід скорочує можливу повну довжину труби на 0,5 метра.
- 45° відвід скорочує можливу повну довжину труби на 0,25 метра.
- Перший відвід у 90° не враховується при підрахунку максимально допустимої довжини.

7.5.4 Каскадна димохідна система

Даний тип димохідної системи дозволяє відводити продукти згоряння від декількох котлів, підключених в каскад через загальний димовий колектор. Колектор повинен використовуватись лише для підключення котлів до димоходу. Можливі діаметри: Ø125 мм, Ø160 мм та Ø200 мм.

Табл. 25 Димохідна система для котлів в каскаді

Модель котла	Макс. кількість котлів в каскаді		
	Ø125 (макс. 200 кВт)	Ø160 (макс. 250 кВт)	Ø200 (макс. 500 кВт)
POWER HT+ 1.50	4	5	10
POWER HT+ 1.70	2	3	7
POWER HT+ 1.90	/	2	5
POWER HT+ 1.110	/	2	4



Обережно

Для даного типу з'єднання, для кожного окремого котла необхідно встановити димовий клапан (зворотній клапан) Ø110/110 мм.



Обережно

Розрахунок димоходу повинен здійснюватись кваліфікованим фахівцем на етапі проєктування системи, як цього вимагають чинні нормативи.

7.5.5 Довжина патрубків подачі повітря/видалення димових газів



Небезпечно

Патрубки подачі повітря/видалення димових газів повинні бути сертифіковані для даного виду використання, а їх падіння тиску повинно відповідати значенням наведеним у наступній відповідній таблиці(-цах).



Обережно

Переконайтесь, що патрубок видалення димових газів не спрямований до житлової зони чи проходів.

■ Конфігурація В_{23Р}

Патрубки, їх довжини L₁, L₂, L₃, а також припливна вентиляція повинні відповідати чинним нормативам.

Рис. 51 Гнучка димохідна система
В_{23Р}




Рис. 52 Жорстка димохідна система
В_{23Р}





Рис. 53 Димохідна система, що проходить крізь дах В_{23Р}



i **Важливо**

Для конфігурації В_{23Р} довжини L₁ та L₂, які вказані в таблицях, дійсні для горизонтального патрубку довжиною макс. 1 м. Для кожного додаткового метра горизонтального патрубку відніміть 1,2 м від вертикальної довжини L_{max}=(L₁+L₂).

Табл. 26 Димохідна система типу В23Р для котлів POWER HT+ 1.50 та POWER HT+ 1.70

Обмеження	Конфігурація	Одиниці	POWER HT+ 1.50		POWER HT+ 1.70	
			Ø80	Ø110	Ø80	Ø110
L3<2м + 2 відвода	(L ₁ + L ₂) жорстка	м	20	56	8	56
L3<2м + 2 відвода	(L ₁ + L ₂) гнучка	м	15	56	6	38
L3<5м + 2 відвода	(L ₁ + L ₂) жорстка	м	—	56	—	56
L3<5м + 2 відвода	(L ₁ + L ₂) гнучка	м	—	56	—	38

Табл. 27 Димохідна система типу В23Р для котлів POWER HT+ 1.90 та POWER HT+ 1.110

Обмеження	Конфігурація	Одиниці	POWER HT+ 1.90		POWER HT+ 1.110		
			Ø110	Ø125	Ø110	Ø125	Ø160
L3<2м + 2 відвода	(L ₁ + L ₂) жорстка	м	20	56	56	56	—
L3<2м + 2 відвода	(L ₁ + L ₂) гнучка	м	—	21	15	—	—
L3<5м + 2 відвода	(L ₁ + L ₂) жорстка	м	24	56	—	43	56
L3<5м + 2 відвода	(L ₁ + L ₂) гнучка	м	13	—	—	—	—

■ Конфігурація С₁₃

i Важливо

Патрубки димохідної системи повинні бути сертифіковані для даного типу використання.

Рис. 54 Максимальна довжина з'єднань




Табл. 28 Максимальна довжина з'єднань для конфігурації С₁₃


Конфігурація	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
		Ø80/125	Ø80/125	Ø110/160	Ø110/160
1	M	L<10	L<10	L<10	L<10
2	M	L<10	L<10	L<10	L<10
3	M	L<9	L<9	L<9	L<9
4	M	L<9	L<9	L<9	L<9

■ Конфігурація С₃₃

i Важливо

Патрубки димохідної системи повинні бути сертифіковані для даного типу використання.

Рис. 55 Максимальна довжина з'єднань



MW-3000172-01

Табл. 29 Максимальна довжина з'єднань для конфігурації С₃₃

Конфігурація	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
		Ø80/125	Ø80/125	Ø110/160	Ø110/160
5	M	L<10	L<10	L<10	L<10
6	M	L<10	L<10	L<10	L<10
7	M	L<8	L<8	L<8	L<8
8	M	L<9	L<9	L<9	L<9

■ Конфігурація С₅₃

i **Важливо**

Патрубки димохідної системи повинні бути сертифіковані для даного типу використання.

Рис. 56 Максимальна довжина з'єднань




Табл. 30 Максимальна довжина з'єднань для конфігурації С₁₃

Конфігурація	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
		Ø80	Ø80	Ø110	Ø110
9	м	L<15 м і L1+L2<60 м	L<15 м і L1+L2<30 м	L1<7 м і L1+L2<27 м	L1<7 м і L1+L2<27 м

7.6 Аксесуари для димохідних систем

Детальний перелік аксесуарів для системи димоходу можна знайти в нашому каталогі.

7.7 Електричні з'єднання

7.7.1 Рекомендації

- Тільки кваліфіковані спеціалісти мають право виконувати електричні підключення.
- Перш ніж робити електричні підключення обладнання має бути знеструмлено та заземлене.
- Живлення пристрою здійснювати через ланцюг, який включає всеполярний вимикач з відстанню між контактами не менше 3 мм.
- При підключенні джерела живлення дотримуватись полярності підключення.



Небезпечно

Розташувати окремі електричні кабелі таким чином, щоб вони ніколи не торкалися труб опалення. Тримати окремі електричні кабелі на достатній відстані від труб опалення, щоб кабелі не могли бути пошкодженими впливом тепла.

7.7.2 Рекомендований переріз кабелю живлення

Визначиться з параметрами кабелю живлення відповідно до наступної інформації:

- Відстань пристрою до джерела живлення.
- Клас захисту.
- Режим роботи нейтралі.

Табл. 31 Технічні характеристики кабелю живлення та джерела живлення

Переріз кабелю	3 x 1.5 мм ²
Крива С (автоматичний вимикач)	10 А
Диференціал	30 мА

**Обережно**

За потреби слід передбачити окрім джерело живлення для насоса та вимикач живлення. Вихідна потужність на виході 450 Вт (2 А, з $\cos \phi=0,7$), а пусковий струм повинен бути менше 16 А. Якщо навантаження перевищує будь-яке з цих значень, управління повинно здійснюватися за допомогою пускача, який ні в якому разі не повинен встановлюватись на панель управління. Сума струмів від усіх виходів не повинна перевищувати 5 А.

7.7.3 Підключення до клемних колодок

Рис. 57





Рис. 58




- Використовувати плоску викрутку ширинкою до 3,5 мм.
- Натиснути пружину на клемній колодці відповідною викруткою.

**Обережно**


Довжина дроту, яку необхідно зачистити від ізоляції повинна складати від 10 до 12 мм.

Рис. 59



3. Прибрати тиск на пружину клемної коробки
⇒ Дріт закріплений
4. Перевірити, чи надійно закріплений дріт, плавно потягнувши його вгору. Якщо він виймається з корпусу клемної колодки, повторити крок 3.

Рис. 60



- 1 Електричне живлення 230 В, 50 Гц
- 2 Живлення «Додатковий контур 1»
- 3 Живлення «Додатковий контур 2»
- 4 Кімнатний термостат – H5 (230 В)

- 5 Циркуляційний насос контура опалення – QX1
- 6 Циркуляційний насос контура ГВП – QX3
- 7 Контакти запобіжного датчика температури
- 8 Котловий насос – QX2

**Важливо**


Роз'єми 5, 6 і 8 пов'язані з параметрами QX1, QX2 та QX3 меню **Configuration (Конфігурація)**.

**Обережно**

Всі підключення виконувати у клемній колодці у призначеному для цього з'єднувальному блоці котла. Вихідна потужність на виході 180 Вт (1 А, з $\cos \phi=0,8$), а пусковий струм повинен бути менше 5 А. Якщо навантаження перевищує будь-яке з цих значень, управління повинно здійснюватися за допомогою пускача, який ні в якому разі не повинен встановлюватись на панель управління. Сума струмів від усіх виходів не повинна перевищувати 4 А.

7.7.5 Опис клемної колодки датчиків

Рис. 61



- 1 Додатковий датчик 1 – BX3: датчик температури окремого контура опалення, датчик температури поверхнення каскаду і т.п.
- 2 Додатковий датчик 2 – BX2: датчик температури окремого контура опалення, датчик температури колектора і т.п.
- 3 Датчик вуличної температури
- 4 Датчик температури бака ГВП
- 5 Датчик кімнатної температури 1
- 6 Датчик кімнатної температури 2
- 7 Датчик кімнатної температури 3
- 8 Модуляція котлового циркуляційного насосу (ШІМ)

7.8 Заповнення установки

7.8.1 Заповнення системи опалення

Перед заповненням системи опалення ретельно промити її.

1. Заповнити систему опалення, поки тиск не досягне значення між 0,15 і 0,2 МПа (1,5 і 2 бар).
2. Перевірити герметичність гідравлічних з'єднань.
3. Повністю видалити повітря з контура опалення для оптимальної роботи.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Водопідготовка, стор. 26

■ Промивання нової установки та установки якій менше 6 місяців

Перш ніж заповнювати опалювальну установку, важливо видалити з установки все сміття (стружку, залишки ущільнення, паяльний флюс).

1. Очистити установку потужним універсальним миючим засобом.
2. Промити установку принаймні в 3 рази більшим об'ємом води, чим той що міститься в системі опалення (до тих пір, поки вода не стане чистою, без домішок).



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Водопідготовка, стор. 26

■ Промивання існуючої установки

Перш ніж заповнювати опалювальну установку, важливо видалити з установки залишки мулу, що накопичувалися в опалювальному контурі протягом багатьох років.

1. Видалити будь-який осад з установки.
2. Промити установку принаймні в 3 рази більшим об'ємом води, чим той що міститься в системі опалення (до тих пір, поки вода не стане чистою, без домішок).



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Водопідготовка, стор. 26

7.8.2 Промивання сифону

1. Очистити сифон.
2. Заповнити сифон водою, поки він не переповниться.



Небезпечно

Заповнити сифон до верху. Якщо сифон буде порожній, існує небезпека отруєння димовими газами.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Очищення сифона, стор. 114

7.9 Завершення монтажу

1. Переконатися, що заземлення підключене та повернути передню панель на місце.
2. Утилізувати окремі елементи упаковки.
3. Прикріпити ідентифікаційну таблицю, яка міститься в настанові на видимій частині котла.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Ідентифікаційна таблиця, стор. 31

8 Введення в експлуатацію

8.1 Загальні положення

Введення котла в експлуатацію проводиться при першому пуску, після тривалого вимкнення (більше 28 днів) або після будь-якої події, яка потребує повної повторної установки котла. Процедура введення котла в експлуатацію дозволяє користувачеві провести різні налаштування та перевірки для безпечної запуску котла.

8.2 Контрольний список перед введенням в експлуатацію

1. Переконатися, що тип газу, який подається в котел, відповідає даним вказаним в ідентифікаційній табличці котла.



Попередження

Не вводити котел в експлуатацію, якщо тип газу, який подається в котел, не відповідає типам газу затвердженим для цього котла.

2. Перевірити підключення проводу заземлення.
3. Перевірити герметичність газового контура від входного крану до пальника.
4. Перевірити гіdraulічний контур від запірних кранів котла до підключення нагрівального тіла.
5. Перевірити гіdraulічний тиск в системі опалення.
6. Перевірити підключення джерела живлення до різних компонентів котла.
7. Перевірити електричні з'єднання до термостатів та інших зовнішніх компонентів.
8. Перевірити вентиляцію в приміщенні, де встановлена система.
9. Перевірити герметичність з'єднань димохідної системи.
10. Перевірити котел при повному навантаженні.
11. Перевірити котел при частковому навантаженні.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.

Налаштування співвідношення повітря / газ (максимальна теплова потужність), стор. 62

Налаштування співвідношення повітря / газ (мінімальна теплова потужність), стор. 64

8.3 Процедура введення в експлуатацію

8.3.1 Перевірка подачі газу



Небезпечно

Переконайтесь, що котел знеструмлений.

1. Відкрити головний газовий кран.
2. Відкрити кран подачі газу в котел.
3. Відкрити передню панель котла.

4. Перевірити тиск газу на вході в газовий клапан котла.
5. Перевірити герметичність газових з'єднань після газового клапана котла.
6. Перевірити герметичність газових труб включно зі всією газовою арматурою від входного крану до пальника. Випробувальний тиск не повинен перевищувати 0,06 бар (0,006 МПа).
7. Видалити повітря з патрубка подачі газу, для цього відкрутити гвинт у точці вимірювання входного тиску газу на газовому клапані. Закрутити гвинт у точці вимірювання, коли проведена достатня продувка патрубка.
8. Перевірити герметичність газових з'єднань в котлі.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.

Зупинка котла, стор. 71

Базові налаштування газового клапана, стор. 66

8.3.2 Перевірка електричних з'єднань

1. Перевірити наявність рекомендованого електричного вимикача.
2. Перевірити електричне підключення до електромережі.
3. Перевірити підключення датчиків.
4. Перевірити положення датчиків та дотримання необхідних відстаней між сигнальними та силовими кабелями проводки.
5. Перевірити підключення додаткового обладнання.
6. Перевірити довжину та надійність кріплення кабелів у затискачах.

8.3.3 Перевірка гідравлічного контура

1. Перевірити сифон, він повинен бути повністю заповнений водою.
2. Перевірити, що на гідравлічних з'єднаннях немає протікань.
3. Перед заповненням системи перевірити тиск у розширювальному бака.

8.3.4 Перше введення котла в експлуатацію

При першому введенні котла в експлуатацію панель управління повинна бути синхронізована з котлом. За замовчуванням мова інтерфейсу для панелі управління - Англійська.

1. Натискати рукоятку впродовж 5 секунд.
⇒ Запуститься синхронізація між котлом та панеллю управління і буде показаний його прогрес від 1% до 100%. Синхронізація може зайняти кілька хвилин.
2. Вибрати потрібну мову інтерфейсу.
3. Встановити дату та час.

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.
Налаштування дати та часу, стор. 91
Вибір мови, стор. 91

8.4 Налаштування газу

8.4.1 Налаштування швидкості обертання вентилятора

Перед налаштуванням газового клапана швидкість обертання вентилятора котла повинна бути налаштована відповідно до типу газу.

1. Перейти до параметрів **Installer (Монтажник)**
2. Вибрать меню **Boiler Settings (Котел)** поворотом рукоятки .
3. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
4. Змінити параметр **2441 Fan speed heating max (Скор вент-а отопл макс)** відповідно типу газу. За допомогою рукоятки вибрать та змінити параметр.
5. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
6. Вибрать меню **Burner control (Автомат горення)** поворотом рукоятки .
7. Змінити параметри **9512 Required speed ignition (Треб скорость поджига), 9524 Required speed LF (Треб скорость LF), 9529 Required speed HF (Треб скорость HF)** відповідно типу газу. За допомогою рукоятки вибрать та змінити параметр.

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.
Зміна параметрів фахівця, стор. 70

■ Швидкість вентилятора відповідно до типу газу

Табл. 32 Швидкість вентилятора для газу типу G20

Номер параметру	Параметр	Рівень потужності	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
9524	Required speed LF (Треб скорость LF)	Мінімум	об/хв	1500	1270	1250	1300
9524	Required speed LF (Треб скорость LF)	Мінімум для котлів в каскаді	об/хв	1700	1470	1450	1500
9529	Required speed HF (Треб скорость HF)	Максимум	об/хв	6650	6450	6500	6900
2441	Fan speed heating max (Скор вент-а отопл макс)	Максимум	об/хв	6650	6450	6500	6900
9512	Required speed ignition (Треб скорость поджига)	Розпал	об/хв	2300	2100	2400	2500

Табл. 33 Швидкість вентилятора для газу типу G31

Номер параметру	Параметр	Рівень потужності	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
9524	Required speed LF (Треб скорості LF)	Мінімум	об/хв	1500	1270	1500	1300
9524	Required speed LF (Треб скорості LF)	Мінімум для котлів в каскаді	об/хв	1700	1470	1650	1500
9529	Required speed HF (Треб скорості HF)	Максимум	об/хв	6400	6100	6200	6700
2441	Fan speed heating max (Скор вент-а отопл макс)	Максимум	об/хв	6400	6100	6200	6700
9512	Required speed ignition (Треб скорості поджига)	Розпал	об/хв	3000	2500	2400	3000



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Зміна параметрів фахівця, стор. 70

8.4.2 Налаштування співвідношення повітря / газ (максимальна теплова потужність)

Рис. 62




Рис. 63





Рис. 64




1. Отримати доступ до функції 303:Chimney sweep function (303:Функ очист дымохода).
⇒ Параметри Chimney sweep function (Функц очистки дымохода) будуть зображені на екрані.
2. Повернути рукоятку () та вибрати Chimney sweep function (Функц очистки дымохода).

3. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку ().
⇒ Функція 303 буде зображена на екрані.

4. Повернути рукоятку () та вибрати Full load (Полна нагрузка).
5. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку ().

Рис. 65 Підключення газоаналізатора



6. Повернути та витягнути ліву заглушку, яка закриває точку вимірювання димових газів.
7. Приєднати газоаналізатор до точки вимірювання.

Важливо

- Переконатися, що отвір навколо щупа повністю герметичний під час проведення вимірювань.
- POWER HT+ 1.50 та POWER HT+ 1.70: вставити щуп у точку вимірювання димових газів принаймні на 8 см.
- POWER HT+ 1.90 та POWER HT+ 1.110: вставити щуп у точку вимірювання димових газів принаймні на 9 см.

8. Встановити теплову потужність котла на 100%.
9. Виміряти відсоток CO₂ в димових газах.
10. Порівняти виміряні значення з допустимим діапазоном CO₂ зазначеному у таблиці значень для перевірки та налаштування.
11. За необхідності відрегулювати співвідношення повітря/газ за допомогою гвинта для регулювання витрати газу.

Важливо

- Повертати гвинт регулювання витрати газу за годинниковою стрілкою, щоб зменшити вміст CO₂.
- Повертати гвинт регулювання витрати газу проти годинникової стрілки, щоб збільшити вміст CO₂.



Обережно

Переконатися, що після проведення вимірювання заглушка точки вимірювання димових газів встановлена на місце і зафікована.

Важливо

За необхідності можна використати точку вимірювання з правого боку для аналізу повітря, яке поступає для згоряння, щоб забезпечити відсутність рециркуляції димових газів всередині димохідної системи.



Порада

Для отримання додаткової інформації див. Контрольний список перед введенням в експлуатацію, стор. 59

Значення для перевірки та налаштування CO₂, стор. 67

Базові налаштування газового клапана, стор. 66

Використання фіксованої потужності котла, стор. 96

Перевірка згоряння (макс. теплова потужність), стор. 115

8.4.3 Налаштування співвідношення повітря / газ (мінімальна теплова потужність)

Рис. 66




Рис. 67





Рис. 68




1. Отримати доступ до функції 303:Chimney sweep function (303:Функція очистки дымохода).
⇒ Параметри Chimney sweep function (Функція очистки дымохода) будуть зображені на екрані.
2. Повернути рукоятку (◎) та вибрати Chimney sweep function (Функція очистки дымохода).

3. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку (◎).
⇒ Функція 303 буде зображена на екрані.

4. Повернути рукоятку (◎) та вибрати Partial load (Частична нагрузка).
5. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку (◎).

Рис. 69 Підключення газоаналізатора



6. Повернути та витягнути ліву заглушку, яка закриває точку вимірювання димових газів.
7. Приєднати газоаналізатор до точки вимірювання.

Важливо

- Переконатися, що отвір навколо щупа повністю герметичний під час проведення вимірювань.
- POWER HT+ 1.50 та POWER HT+ 1.70: вставити щуп у точку вимірювання димових газів принаймні на 8 см.
- POWER HT+ 1.90 та POWER HT+ 1.110: вставити щуп у точку вимірювання димових газів принаймні на 9 см.

8. Встановити теплову потужність котла на 0%.
9. Виміряти відсоток CO₂ в димових газах.
10. Порівняти виміряні значення з допустимим діапазоном CO₂ зазначеному у таблиці значень для перевірки та налаштування.

Важливо

Діапазон налаштувань CO₂ при мінімальній тепловій потужності залежить від значень CO₂, виміряних при максимальній тепловій потужності.

11. За необхідності відрегулювати співвідношення повітря/газ за допомогою регулювального гвинта OFFSET (відхилення мінімуму).

Важливо

- Повертати гвинт регулювання витрати газу за годинниковою стрілкою, щоб збільшити вміст CO₂.
- Повертати гвинт регулювання витрати газу проти годинникової стрілки, щоб зменшити вміст CO₂.



Обережно

Переконатися, що після проведення вимірювання заглушка точки вимірювання димових газів встановлена на місце і зафікована.



Порада

- Для отримання додаткової інформації див.
Контрольний список перед введеннем в експлуатацію, стор. 59
Значення для перевірки та налаштування CO₂, стор. 67
Базові налаштування газового клапана, стор. 66
Використання фіксованої потужності котла, стор. 96
Перевірка згоряння (мін. теплова потужність), стор. 116

8.4.4 Базові налаштування газового клапана

Табл. 34 Базові налаштування нового газового клапана

Модель котла	Максимальна теплова потужність: Кількість обертів регулювального гвинта витрати газу	Мінімальна теплова потужність: Кількість обертів регулювального гвинта OFFSET (відхилення мінімуму)
POWER HT+ 1.50	12	5 + 3/4
POWER HT+ 1.70	13	5 + 3/4
POWER HT+ 1.90	2 + 2/3	5 + 3/4
POWER HT+ 1.110	2 + 1/3	5 + 3/4

Рис. 70 Газовий клапан для POWER HT+ 1.50 і POWER HT+ 1.70





Рис. 71 Газовий клапан для POWER HT+ 1.90 і POWER HT+ 1.110



Важливо

При використанні газу G31 додати два додаткових оберти для регулювального гвинта OFFSET (відхилення мінімуму).

1 Регулювальний гвинт витрати газу.

Регулювальний гвинт закрутити до упору, а потім відкрутити на кількість обертів, яка вказана у таблиці вище.

2 Регулювальний гвинт OFFSET (відхилення мінімуму).

1. Вийняти заглушку.
2. Використати шестигранний гайковий ключ на 4 мм.

3 Точка вимірювання вхідного тиску газу.

1 Регулювальний гвинт витрати газу.

Регулювальний гвинт закрутити до упору, а потім відкрутити на кількість обертів, яка вказана у таблиці вище.

2 Регулювальний гвинт OFFSET (відхилення мінімуму).

1. Вийняти заглушку.
2. Використати викрутку з плоским жалом.

3 Сигнал тиску камери згоряння

4 Точка вимірювання вхідного тиску газу.

Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Перевірка подачі газу, стор. 59

8.4.5 Значення для перевірка та налаштування CO₂

Табл. 35 Значення для перевірка та налаштування CO₂ для типу газу G20

	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
Діаметр Вентурі	мм	24	30	34	38
Діаметр форсунок	мм	3,70 (2 шт.)	5,30 (2 шт.)	5,60 (2 шт.)	6,40 (2 шт.)
Макс. СО	ppm	< 250	< 250	< 250	< 250

Табл. 36 Допустимі діапазони CO₂ для газу типу G20 для котлів POWER HT+ 1.50, POWER HT+ 1.70 та POWER HT+ 1.90

Одиниці	CO ₂ на максимальній потужності ⁽¹⁾	Допустимий діапазон CO ₂ при мінімальній потужності ⁽¹⁾
%	8,5	7,8 - 8,2
%	8,6	7,9 - 8,3
%	8,7	8,0 - 8,4
%	8,8	8,1 - 8,5
%	8,9	8,2 - 8,6
%	9,0 ⁽²⁾	8,3 - 8,7
%	9,1	8,4 - 8,8
%	9,2	8,5 - 8,9
%	9,3	8,6 - 9,0
%	9,4	8,7 - 9,1
%	9,5	8,8 - 9,2

(1) Значення CO₂ є дійсним при встановленій передній панелі. Якщо передню панель знято (відкрита камера), показник значення буде нижчим на 0,2%.

(2) Номінальне значення

Табл. 37 Допустимі діапазони CO₂ для газу типу G20 для котла POWER HT+ 1.110

Одиниці	CO ₂ на максимальній потужності ⁽¹⁾	Допустимий діапазон CO ₂ при мінімальній потужності ⁽¹⁾
%	8.7	8,2 - 8,6
%	8.8	8,3 - 8,7
%	8.9	8,4 - 8,8
%	9.0	8,5 - 8,9
%	9.1	8,6 - 9,0
%	9.2 ⁽²⁾	8,7 - 9,1
%	9.3	8,8 - 9,2
%	9.4	8,9 - 9,3
%	9.5	9,0 - 9,4
%	9.6	9,1 - 9,5
%	9.7	9,2 - 9,6

(1) Значення CO₂ є дійсним при встановленій передній панелі. Якщо передню панель знято (відкрита камера), показник значення буде нижчим на 0,2%.

(2) Номінальне значення

Табл. 38 Значення для перевірка та налаштування CO₂ для типу газу G31

	Одиниці	POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110
Діаметр Вентурі	мм	24	30	34	38
Діаметр форсунок	мм	2,95 (2 шт.)	4,0 (2 шт.)	4,5 (2 шт.)	5,0 (2 шт.)
Макс. СО	ppm	< 250	< 250	< 250	< 250

Табл. 39 Допустимі діапазони CO₂ для газу типу G31 для котла POWER HT+ 1.90

Одиниці	CO ₂ на максимальній потужності ⁽¹⁾	Допустимий діапазон CO ₂ при мінімальній потужності ⁽¹⁾
%	9,5	9,0 - 9,4
%	9,6	9,1 - 9,5
%	9,7	9,2 - 9,6
%	9,8	9,3 - 9,7
%	9,9	9,4 - 9,8
%	10,0 ⁽²⁾	9,5 - 9,9
%	10,1	9,6 - 10,0
%	10,2	9,7 - 10,1
%	10,3	9,8 - 10,2
%	10,4	9,9 - 10,3
%	10,5	10 - 10,4

(1) Значення CO₂ є дійсним при встановленій передній панелі. Якщо передню панель знято (відкрита камера), показник значення буде нижчим на 0,2%.

(2) Номінальне значення

Табл. 40 Допустимі діапазони CO₂ для газу типу G31 для котлів POWER HT+ 1.50, POWER HT+ 1.70 та POWER HT+ 1.110

Одиниці	CO ₂ на максимальній потужності ⁽¹⁾	Допустимий діапазон CO ₂ при мінімальній потужності ⁽¹⁾
%	9,5	8,8 - 9,2
%	9,6	8,9 - 9,3
%	9,7	9,0 - 9,4
%	9,8	9,1 - 9,5
%	9,9	9,2 - 9,6
%	10,0 ⁽²⁾	8,3 - 8,7
%	10,1	9,4 - 9,8
%	10,2	9,5 - 9,9
%	10,3	9,6 - 10,0
%	10,4	9,7 - 10,1
%	10,5	9,8 - 10,2

(1) Значення CO₂ є дійсним при встановленій передній панелі. Якщо передню панель знято (відкрита камера), показник значення буде нижчим на 0,2%.

(2) Номінальне значення



Важливо

Кількість CO₂, допустима при мінімальній потужності, залежить від кількості CO₂, вимірюної при максимальній потужності. Відповідно до нового стандарту EN15502 для газових котлів, діапазони налаштувань CO₂ при мінімальній потужності вказані для кожного значення CO₂, вимірюного при максимальній потужності.

8.4.6 Адаптація котла до іншого типу газу



Обережно

Тільки кваліфікований спеціаліст, який пройшов навчання може виконувати наступні операції.

Котел попередньо налаштований на заводі для роботи на природному газі G20. Для переведення котла на інший тип газу, наприклад G31 доступні відповідні комплекти.

Рис. 72





Рис. 73 Демонтаж блоку Вентурі



1. Закрити головний газовий кран.
2. Зняти газовий патрубок, який з'єднує Вентурі з газовим клапаном.

Табл. 41 Приєднання газового патрубка

Позначення	Модель котла
A	POWER HT+ 1.50
B	POWER HT+ 1.70 POWER HT+ 1.90 POWER HT+ 1.110

3. Зняти блок Вентурі
4. Замінити оригінальний блок Вентурі на блок, який входить в комплект переведення котла на інший тип газ.
5. Встановити назад газовий патрубок між газовим клапаном та блоком Вентурі.

Табл. 42 Моменти затягування кріплення

Позначення	Модель котла	Кріплення фланця блоку Вентурі	Кріплення газового патрубка
A	POWER HT+ 1.50	Гвинти, момент затягування 40 Н·м	Кліпса
B	POWER HT+ 1.70 POWER HT+ 1.90 POWER HT+ 1.110	Гвинти, момент затягування 40 Н·м	Гайка G1", момент затягування 40 Н·м

6. Відкрити головний газовий кран.
7. Перевірити герметичність вузла та переконатися, що немає протікань.
8. Налаштувати газовий клапан відповідно до параметрів наведених в настанові комплекту переведення на інший тип газу.
9. Встановити налаштування швидкості обертання вентилятора відповідно до нового типу газу.
10. Встановити потрібне співвідношення повітря/газу.
11. Замінити етикетку з налаштуванням газу на ту, що поставляється разом з котлом, і поставити галочку біля відповідної настройки для газу.

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.

Значення для перевірка та налаштування CO2, стор. 67

Налаштування співвідношення повітря / газ (мінімальна теплова потужність), стор. 64

Налаштування співвідношення повітря / газ (максимальна теплова потужність), стор. 62

9 Робота

9.1 Використання панелі управління

Рис. 74




Рис. 75





Рис. 76



9.1.1 Зміна параметрів користувача

- Натиснути кнопку **[MENU]** для доступу до параметрів.



Важливо

Натиснути кнопку **[MENU]** для повернення до головного екрану.

⇒ Тепер параметри користувача доступні. Використайте рукоятку **(○)**, щоб вибрати та змінити їх.



Порада

Для отримання додаткової інформації див. Список параметрів користувача, стор. 74

9.1.2 Зміна параметрів фахівця

- Натиснути кнопку **[MENU]** для доступу до параметрів.



Важливо

Натиснути кнопку **[MENU]** для повернення на головний екран.

⇒ Тепер доступні параметри режиму **Commissioning (Ввод в експлуатацію)**.




Порада

Для отримання додаткової інформації див. Список параметрів монтажника, стор. 76

9.2 Запуск котла

- Відкрити газовий кран.
- Увімкнути котел натисканням на кнопку ON/OFF.
- Натиснути кнопку **[III-IV]** для доступу до швидкого меню.

Рис. 77



4. Вибрать параметр **Standby/operation (Резерв/робота)** поворотом рукоятки .
5. Натиснути на рукоятку для запуску котла.
⇒ Символ зникне.

9.3 Зупинка котла

Важливо

Виберіть режим роботи **Off (Викл)** або **Standby (Резерв)**

1. Вимкнути котел натисканням на кнопку ON/OFF.
2. Закрити газовий кран.

9.3.1 Переведення котла в режим очікування

1. Натиснути кнопку для доступу до швидкого меню.
2. Вибрать параметр **Standby/operation (Резерв/робота)** поворотом рукоятки .
3. Натиснути на рукоятку для переведення котла в режим очікування.
⇒ На дисплеї з'явиться символ .

9.4 Захист від замерзання

Система електронного управління котла передбачає функцію захисту від замерзання. Якщо температура води падає нижче 5 °C, пальник вмикається для забезпечення температури води 30 °C.

Ця функція працює, тільки якщо котел підключений до джерела живлення, відкрита подача газу і дотримується правильний гідравлічний тиск.

9.4.1 Активація захисту від замерзання

1. Натиснути кнопку для доступу до швидкого меню.
2. Вибрать параметр **Central heating mode CH1 (Режим работы КО1)** поворотом рукоятки .
3. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
4. Вибрать параметр **Off (Захиста)** поворотом рукоятки .
5. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
⇒ На дисплеї з'явиться символ .

**Важливо**


- Коли режим роботи Off (Захиста) активований:
- Електричні контури котла залишаються під напругою
 - Функція захисту від замерзання увімкнена.

9.5 Спеціальні функції

Табл. 43

Номер і Назва функції	Опис
301:Manual control (301:Ручн управління)	Котел працює в режимі опалення відповідно до запрограмованого значення заданої температури. Діапазон регулювання температури: від 25 до 90 °C
303:Chimney sweep function (303:Функція очистки дымохода)	<ul style="list-style-type: none"> • Повне навантаження: котел працює на максимальній тепловій потужності • Часткове навантаження: зменшена теплова потужність • Опалення з повним навантаженням: нагрівання при максимальній тепловій потужності .
304:Controller stop (304:Останов контролера)	Активуйте цю функцію для полегшення операції калібрування газового клапана. Діапазон регулювання: від 100% (максимальна потужність) до 0% (мінімальна потужність).

Рис. 78



Для активації спеціальної функції:

1. З головного екрану одночасно натиснути та утримувати кнопки та впродовж 6 секунд.
⇒ Назви функцій 301-303-304 почнуть блимати.
2. Поворотом рукоятки вибрать необхідну функцію.
3. Натиснути на рукоятку для активації функції.
4. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
⇒ Меню для вибраної функції почне блимати.
5. Для модифікації повернути рукоятку .

**Важливо**



Щоб вручну перервати функцію, повторити процедуру, описану вище. Коли функцію деактивовано, на дисплеї буде відображатися Off (Викл).

10 Налаштування

10.1 Список параметрів

10.1.1 Швидке меню

Табл. 44 Функції доступні через кнопку швидкого меню 

Параметр	Опис	Діапазон регулювання
Standby/operation (Резерве/работа)	Режим очікування/запуск котла в експлуатацію	<ul style="list-style-type: none"> Standby (Резерве): Переведення котла в режим очікування. <ul style="list-style-type: none"> - На дисплеї з'являється символ . - Робочі режими котла деактивовані. - Увімкнена функція захисту від замерзання. On (Вкл): запуск котла в експлуатацію.
Hot water boost (Принуд кнопка ГВС)	Примусове нагрівання води ГВП	<ul style="list-style-type: none"> On (Вкл): Активація примусового нагріву ГВП. <ul style="list-style-type: none"> - На дисплеї з'являється символ . - Якщо до контура котла підключений бак ГВП, котел буде надавати пріоритет примусовому нагріву бака ГВП, незалежно від інших параметрів. Off (Выкл): Деактивує примусове приготування води ГВП.
Central heating mode CH1 (Режим работы КО1)	Режим роботи котла	<ul style="list-style-type: none"> On (Комфорт): Активація опалення в режимі Comfort. <ul style="list-style-type: none"> - На дисплеї з'являються символи . Reduced (Пониженный): Активація опалення в режимі Eco. <ul style="list-style-type: none"> - На дисплеї з'являються символи . Timed (Автоматический): Опалення працює відповідно до визначених програм таймера. <ul style="list-style-type: none"> - На дисплеї з'являються символи . Off (Защита): Котел вимкнений, активовано функцію захисту від замерзання. <ul style="list-style-type: none"> - На дисплеї з'являється символ .
Room temperature CH1 (Комф уставка КО1)	Задане значення кімнатної температури в режимі Comfort.	Може бути встановлена від 16 до 35 °C
Hot water heating (Нагрев ГВС)	Налаштування ГВП	<ul style="list-style-type: none"> On (Вкл): Увімкнення виготовлення води ГВП. Off (Выкл): Вимкнення виготовлення води ГВП. <ul style="list-style-type: none"> - На дисплеї зникає символ . Eco (ECO): Не використовується.
Hot water temp setpoint (Ном уставка ГВС)	Задане значення температури води ГВП	Може бути встановлена від 35 до 60 °C

10.1.2 Інформаційне меню

Табл. 45 Інформаційне меню

Інформація	Опис	Одиниці
Room temperature (Комнатная температура)	З'являється, якщо пульт управління налаштований як кімнатний пристрій	°C
Room temperature min (Комн темпер мин.)		
Room temperature max (Комн темпер макс.)		
Boiler temperature (Температура котла)	Температура в контурі подачі котла	°C
Outside temp (Наружная температура)	Зовнішня температура	°C

Інформація	Опис	Одиниці
Outside temp min (Мин наружная темп)	Мінімальне значення температури, яке знаходитьться в пам'яті i Важливо Необхідне підключення датчика зовнішньої температури	°C
Outside temp max (Макс наружная темп)	Максимальне значення температури, яке знаходитьться в пам'яті i Важливо Необхідне підключення датчика зовнішньої температури	°C
Hot water temp 1 (ГВС температура 1)	Температура води ГВП i Важливо Значення температури береться від датчика температури контура ГВП	°C
Collector temp 1 (Температура колектора 1)	Миттєва температура датчика сонячної панелі (при підключені до сонячної системи)	°C
State central heating CH1 (Состояние отоп. конт-а 1)	Режим роботи контура опалення 1	
State central heating CH2 (Состояние отоп. конт-а 2)	Режим роботи контура опалення 2	
State central heating CH3 (Состояние отоп. конт-а 3)	Режим роботи контура опалення 3	
State hot water (Состояние ГВС)	Режим роботи контура ГВП	
State boiler (Состояние котла)	Режим роботи котла	
State solar (Состояние солн. элемента)	Вказує на роботу від сонячної системи (при підключені до сонячної системи)	
Telephone customer service (Телефон служба клиента)	Номер телефону сервісної служби	

10.1.3 Список параметрів користувача

Табл. 46 Структура меню користувача

Меню	Опис
Set time and date (Время дня и дата)	Налаштування часу та дати
Operator section (Раздел оператора)	• Зміна мови • Блокування програмування
Time program (Время программа)	Попередньо визначені або користувацькі програми роботи по часу,
Time hot water (Время программа 4/ГВС)	які мають до 3 інтервалів роботи контурів опалення в режимі Comfort або виробництва води ГВП впродовж 24 годин
Holiday Settings (Программы праздников)	Налаштування режиму опалення Eco або режиму захисту від замерзання протягом певного періоду (наприклад, відпустка, канікули)
Temps / mode CH1 (Контур отопления 1)	Вибір On/Reduced/Timed/Off (Комфорт/Пониженный/Автоматический/Защита) режиму роботи кожного контура опалення
Temps / mode CH2 (Контур отопления 2)	
Temps / mode CH3 (Контур отопления 3)	

Табл. 47 Меню Set time and date (Время дня и дата)

Номер параметру	Параметр	Опис
1	Hours / minutes (Часы / минуты)	Налаштування часу
2	Day / month (День / месяц)	Налаштування дня та місяця
3	Year (Год)	Налаштування року

Табл. 48 Меню Operator section (Розділ оператора)

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
20	Change Language (Язык)	Встановлення мови інтерфейсу	English
27	Programming lock (Блок программиров)	Встановлення блокування програмування Off (Выкл): Параметри можуть показуватися та змінюватися On (Вкл): Параметри можуть показуватися, але не можуть бути змінені	Off. (Выкл)

Табл. 49 Меню Time program (Время программы)

Номер параметру			Параметр	Опис
Контур опалення 1	Контур опалення 2	Контур опалення 3		
500	520	540	Select days (Выбрать дни)	Вибір днів або групи днів для програми таймера
514	534	554	Mon-Sun (Пн-Вс)	Вибір програми таймера за замовчуванням
501	521	541	1st Time ON (1 ступень вкл)	Початок періоду таймера 1
502	522	542	1st Time OFF (1 ступень выкл)	Кінець періоду таймера 1
503	523	543	2nd Time ON (2 ступень вкл)	Початок періоду таймера 2
504	524	544	2nd Time OFF (2 ступень выкл)	Кінець періоду таймера 2
505	525	545	3rd Time ON (3 ступень вкл)	Початок періоду таймера 3
506	526	546	3rd Time OFF (3 ступень выкл)	Кінець періоду таймера 3
516	536	556	Default values (Значения по умолчанию)	Скинути параметри програмування таймера (Yes (Да) / No (Нет))

Табл. 50 Меню Time hot water (Время программы 4/ГВС)

Номер параметру	Параметр	Опис
560	Select days (Выбрать дни)	Вибір днів або групи днів для програми таймера
574	Mon-Sun (Пн-Вс)	Вибір програми таймера за замовчуванням
561	1st Time ON (1 ступень вкл)	Початок періоду таймера 1
562	1st Time OFF (1 ступень выкл)	Кінець періоду таймера 1
563	2nd Time ON (2 ступень вкл)	Початок періоду таймера 2
564	2nd Time OFF (2 ступень выкл)	Кінець періоду таймера 2
565	3rd Time ON (3 ступень вкл)	Початок періоду таймера 3
566	3rd Time OFF (3 ступень выкл)	Кінець періоду таймера 3
576	Default values (Значения по умолчанию)	Скинути параметри програмування таймера (Yes (Да) / No (Нет))

Табл. 51 Меню Holiday Settings (Программы праздников)

Номер параметру			Параметр	Опис	Заводські налаштування
Контур опалення 1	Контур опалення 2	Контур опалення 3			
641	651	661	Select (Пр выбор)	Вибір періоду відпустки.	Period 1 (Період 1)
642	652	662	Start (Запуск)	Вибір дня та місяця початку поточного періоду відпустки.	
643	653	663	End (Останов)	Вибір дня та місяця закінчення поточного періоду відпустки.	
648	658	668	Operating level (Рабочий уровень)	Режим роботи котла під час відпустки. • Off (Выкл) • Reduced (Пониженный)	Off (Выкл)

Табл. 52 Меню Temps / mode CH1 (Контур отопления 1) - Temps / mode CH2 (Контур отопления 2) - Temps / mode CH3 (Контур отопления 3)

Номер параметру			Параметр	Опис	Заводські налаштування
Контур опалення 1	Контур опалення 2	Контур опалення 3			
700	1000	1300	Operating mode (Режим работы)	<p>Пульт управління встановлений на котлі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (Защита): Опалення вимкнено. • Timed (Автоматический): Опалення працює відповідно до визначених програм таймера. • Reduced (Пониженный): Активація опалення в режимі Eco. • On (Комфорт): Активація опалення в режимі Comfort. <p>Пульт управління встановлюється як система регулювання температури в приміщенні:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (Защита): Котел запускається, коли температура в приміщенні опускається нижче заданого значення захисту від замерзання. • Timed (Автоматический): Опалення працює відповідно до визначених програм таймера. • Reduced (Пониженный): Задане значення кімнатної температури відповідає заданому значенню температури Eco (параметри 712, 1010, 1310) • On (Комфорт): Задане значення кімнатної температури відповідає заданому значенню температури Comfort (параметри 710, 1010, 1310) 	On (Комфорт)
710	1010	1310	Comfort setpoint (Уставка уровня Комфорт)	Задане значення температури Comfort	20 °C
712	1012	1310	Reduced temp setpoint (Пониженная уставка)	Задане значення температури Eco (понижена)	16 °C

10.1.4 Список параметрів монтажника

Табл. 53 Структура меню монтажника

Меню	Підменю
Installer (Монтажник)	Operator section (Раздел оператора)
	Temps / mode CH1 (Контур отопления 1)
	Temps / mode CH2 (Контур отопления 2)
	Temps / mode CH3 (Контур отопления 3)
	Temps / mode hot water (Горячее водоснабжение)
	Boiler Settings (Котел)
	Solar (Солнечный)
	Configuration (Конфигурация)
	Error (Ошибка)
	Service/special operation (Сервисные/особые работы)
	State (Состояние)
	Diagnostics heat generation (Диагн теплогенератора)
	Burner control (Автомат горения)

Табл. 54 Меню Operator section (Розділ оператора)

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
24	Lighting (Освітлення)	<ul style="list-style-type: none"> Off (Викл) Temporarily (Временно) Permanently (Постоянно) 	Temporarily (Временно)
29	Units (Единици)	<ul style="list-style-type: none"> °C, bar °F, PSI 	°C, bar
40	Used as (Использ как)	<ul style="list-style-type: none"> Operator unit 1 (Пульт оператора 1): Панель управління встановлена на котлі. Room unit 1 (Комн устройство 1): Панель управління налаштовується як кімнатний пристрій опалювального контура 1. Room unit 2 (Комн устройство 2): Панель управління налаштовується як кімнатний пристрій опалювального контура 2. Room unit 3 (Комнатный модуль 3): Панель управління налаштовується як кімнатний пристрій опалювального контура 3. 	Operator unit 1 (Пульт оператора 1)
42	Assignment device 1 (Назнач. устр. 1)	<p>Дія Кімнатного Пристрою 1 може розповсюджуватися як на опалювальний контур 1, так і на декілька або всі опалювальні контури.</p> <ul style="list-style-type: none"> Temps / mode CH1 (Контур отопления 1) Central heating 1 and 2 (Контуры отопления 1 и 2) Central Heating 1 and 3 (Контуры отопления 1 и 3) All central heatings (Все контуры отопления) 	All central heatings (Все контуры отопления)
43	Action operation (Действие операции)	<ul style="list-style-type: none"> Locally (Местно): Кімнатний пристрій контролює тільки відповідний контур опалення Centrally (Централизовано): Тільки Кімнатний Пристрій 1 може бути налаштований як Centrally (Централизовано). Він також управляє ГВП та режимом очікування. 	Centrally (Централизовано)
54	Readjustment room sensor (Настройка комнат датчика)	-3°C...+3°C	0°C
70	Software version (Версия програм. обеспеч.)		

Табл. 55 Меню Temps / mode CH1 (Контур отопления 1) – Temps / mode CH2 (Контур отопления 2) – Temps / mode CH3 (Контур отопления 3)

Номер параметру			Параметр	Опис	Однини	Заводські налаштування
Контур опалення 1	Контур опалення 2	Контур опалення 3				
714	1014	1314	Frost protection setpoint (Уставка защ от замораж)	Установка температури спрацьовування системи проти замерзання	°C	6
720	1020	1320	Heating curve slope (Наклон кривой отопления)	Градієнт кривої опалення: Контролер обчислює задану температуру подачі, яка використовується для системи управління, відповідно до зовнішніх погодних умов.	–	<ul style="list-style-type: none"> Контур опалення 1: 1,5 Контур опалення 2: 1,5 Контур опалення 3: 1,5
730	1030	1330	Summer/winter heating limit (Огранич отопл зима/лето)	Гранична температура перемикання між режими опалення та режимом захисту. Активує або припиняє опалення на протязі року відповідно до коливань зовнішньої температури (датчик зовнішньої температури повинен бути встановлений). Це перемикання здійснюється автоматично в режимі роботи Timed (Автоматический)	°C	20

Номер параметру			Параметр	Опис	Оди- ниці	Заводські налаштування
Контур опалення 1	Контур опалення 2	Контур опалення 3				
732	1032	1332	24-hour heating limit (Суточн лимит отопления)	Опалення припиняється, коли зовнішня температура дорівнює кімнатній температурі + параметр 732, 1032, 1332 (деактивовано в режимі On (Комфорт)).	°C	0
740	1040	1340	Flow temp setpoint min (Уставка темп под мин.)	Мінімальне розрахункове задане значення температури на подачі обмежується заданою величиною.	°C	25
741	1041	1341	Flow temp setpoint max (Уставка температури под макс.)	Максимальне розрахункове задане значення температури на подачі обмежується заданою величиною.	°C	80
742	1042	1342	Flow temp setpoint room stat (Сост комн с уст темп под)	Встановлене значення температури на подачі встановлюється при роботі з кімнатним термостатом. ‘---’ котел працює в режимі модуляції температури на подачі.	°C	80
750	1050	1350	Room influence (Влияние комната- ной темп)	Вплив температури приміщення та зовнішньої температури на розрахунок температури подачі: <ul style="list-style-type: none"> • ---: Вплив тільки зовнішньої температури. • 0...99: Вплив температури приміщення і зовнішньої температури. • 100: Вплив тільки температури приміщення. 	%	50
760	1060	1360	Room temp limitation (Ограни- чение комн темп)	Зупиняє циркуляційний насос опалення якщо температура в приміщенні перевищує поточну задану температуру + параметри 760, 1060, 1360.	°C	0,5
809	1109	1409	Continuous pump operation (Постоян ная работа насоса)	<ul style="list-style-type: none"> • No (Нем): Циркуляційний насос контура опалення/котла може бути вимкнений в разі різкого зниження температури або при досягненні заданої температури в приміщенні. • Yes (Да): Циркуляційний насос контура опалення/котла продовжує працювати в разі різкого зниження температури або при досягненні заданої температури в приміщенні. 	–	No (Нем)
834	1134	1434	Actuator running time (Время рабо- ты привода)	Встановлення часу ходу сервоприводу на змішувальному клапані (якщо використовується)	сек	30

Номер параметру			Параметр	Опис	Одинарні	Заводські налаштування
Контур опалення 1	Контур опалення 2	Контур опалення 3				
850	1150	1450	Floor curing function (Функція сушки поля)	Профілі функції управління висушуванням стяжки підлоги: <ul style="list-style-type: none"> • Off (Викл): Функція вимкнута. • Functional heating (Функц-ое отопление): 7 днів, 3 дні з температурою 25 °C і 4 дні з температурою 55 °C • Curing heating (Осушающее отопление): 18 днів, 6 днів температура підвищується з 25 °C до 55 °C з кроком 5 °C, 6 днів з температурою 55 °C, 6 днів температура знижується з 55 °C до 25 °C з кроком 5 °C. • Functional/curing heating (Функц. отопление/сушка): Спочатку Functional heating (Функц-ое отопление), потім Curing heating (Осушающее отопление) • Curing/functional heating (Сушка/функц отопление): Спочатку Curing heating (Осушающее отопление), потім Functional heating (Функц-ое отопление) • Manually (Вручну): Немає профілю, управління базується на значеннях параметрів 851, 1151, 1451. 	—	Off (Викл)
851	1151	1451	Floor curing setp manually (Ручн зад уст сушки поля)	Задане значення температури по-дачі для режиму Manually (Вручну) висушування стяжки для кожного контура опалення.	°C	25
855	1155	1455	Floor curing setp current (Текущ уст сушки поля)	Відображає поточну температуру функції висушування стяжки. При '---' функція деактивована.	—	'—'
856	1156	1456	Days complete. current (Полных дней)	Відображає поточний день роботи функції висушування стяжки. При '---' функція деактивована.	—	'—'

Табл. 56 Меню Temps / mode hot water (Горяче водоснабження)

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
1600	Operating mode (Режим роботи)	<ul style="list-style-type: none"> • Off (Викл): ГВП деактивовано. Підтримується тільки задане значення температури режиму проти замерзання. • On (Вкл): Приготування води ГВП здійснюється автоматично з номінальним (комфортним) заданим значенням температури ГВП. • Eco (ECO): Функція підтримки температури в контурі ГВП деактивована. Тільки для котлів з проточним теплообмінником ГВП. 	On (Вкл)
1610	Hot water temp setpoint (Номінальная установка)	Номінальне задане значення температури води ГВП. Данна температура підтримується коли дозволено приготування ГВП згідно режиму заданого в 1620.	60°C
1612	Reduced temp setpoint (Пониженная установка)	Понижене задане значення температури води ГВП. Данна температура підтримується коли заборонено приготування ГВП згідно режиму заданого в 1620.	35°C

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
1620	Release (Разрешение на запуск)	Дозвіл на приготування води ГВП: <ul style="list-style-type: none"> • 24h/day (24ч/день): Налаштування за замовчуванням для котлів з проточним теплообмінником ГВП. • Time setting central heating (Время программы КО): Дозвіл на приготування води ГВП здійснюється по тій самій програмі таймера, що і програма таймера опалювальних контурів. • Time hot water (Время программы 4/ГВС): Дозвіл на приготування води ГВП здійснюється по окремій відповідній програмі таймера. 	Time hot water (Время программы 4/ГВС)
1640	Legionella function (Функція Легіонелла)	Режим роботи функції захисту від легіонели. <ul style="list-style-type: none"> • Off (Выкл): Функція деактивована. • Periodically (Периодически): Функція активується з заданим інтервалом (параметр 1641). • Fixed weekday (Заданный будний день): Функція активується в заданий день тижня (параметр 1642). 	Off (Выкл)
1641	Legionella funct periodically (Период функції Легіонелла)	Визначає інтервал днів через який буде активуватися функція захисту від легіонели.	7
1642	Legionella funct weekday (День неділі функції Легіонелла)	Визначає день тижня в який має бути активована функція захисту від легіонели.	Monday (Понеділок)
1644	Legionella funct time (Время функції Легіонелла)	Визначає час активації функції захисту від легіонели (Години/Хвилини).	--/-
1660	Circulating pump release (Разрешение на циркуляцию насоса)	Дозвіл на роботу насосу рециркуляції ГВП: <ul style="list-style-type: none"> • Time central heating CH3 (Время программы 3/НС3): Дозвіл на роботу насосу рециркуляції ГВП здійснюється по програмі таймера контурів опалення. • Hot water release (Разрешение на ГВС): Дозвіл на роботу насосу рециркуляції ГВП здійснюється тоді, коли є дозвіл на приготування води ГВП. • Time hot water (Время программы 4/ГВС): Дозвіл на роботу насосу рециркуляції ГВП здійснюється по відповідній програмі таймера. • Time auxiliary (Расписание 5): Дозвіл на роботу насосу рециркуляції ГВП здійснюється по відповідній програмі таймера. 	Hot water release (Разрешение на ГВС)
1663	Circulation setpoint (Уставка циркуляции)	У випадку використання датчика температури рециркуляції, насос рециркуляції буде активовано, протягом часу дозволу, якщо температура контура рециркуляції буде нижче заданого значення. Насос буде працювати до досягнення заданого значення. Мін. час - 10 хв.	45 °C
1680	Opt mode changeover (Смена рабочего режима)	У разі зовнішнього перемикання через входи Hx можна вибрати режим роботи, в якому має відбуватися перемикання. <ul style="list-style-type: none"> • None (Отсутствует): Функція деактивована. Режим роботи не міняється. • Off (Выкл): Режим роботи міняється на Off (Выкл). 	None (Отсутствует)

Табл. 57 Меню Boiler Settings (Котел)

Номер параметру	Параметр	Опис	Одиниці	Заводські налаштування
2214	Setpoint manual control (Ручной управл установкой)	У ручному режимі встановлене значення температури подачі можна встановити на фіксовану величину.	°C	80°C
2441	Fan output heating max (Мощность вентилятора макс)	Максимальна швидкість обертання вентилятора в режимі опалення.	об/хв	залежно від моделі

Табл. 58 Меню Solar (Сонечний) (з додатковим модулем розширення)

Номер параметру	Параметр	Опис	Однини	Заводські налаштування
3810	Temp diff on (Перепад температури вкл)	Мін. ΔT між датчиком температури сонячного колектора та датчиком температури сонячного накопичувального бака ГВП для увімкнення сонячного циркуляційного насосу.	°C	8
3811	Temp diff off (Перепад температури вкл)	Макс. ΔT між датчиком температури сонячного колектора та датчиком температури сонячного накопичувального бака ГВП для вимкнення сонячного циркуляційного насосу.	°C	4
3830	Collector start function (Функція запуска колп-ра)	Якщо температуру сонячного колектора не вдається правильно визначити, оскільки насос не працює (особливо у випадку з вакуумними трубками), насос можна час від часу активувати. Функція активує сонячний насос через заданий інтервал.	хв	30
3831	Min run time collector pump (Мінімальне время работы насоса колп-ра)	Коли сонячний насос активований, він працює протягом мінімального часу роботи, незалежно від різниці температур.	сек	30
3850	Collector overtemp prot (Захист колп от перегрева)	Якщо існує ризик перегріву сонячного колектора, і температура сонячного колектора перевищує задане значення, то примусово продовжується зарядка накопичувального бака, щоб зменшити кількість надлишкового тепла на сонячному колекторі. Коли максимальна температура сонячного накопичувального бака досягнута, подальша зарядка припиняється.	°C	120

Табл. 59 Меню Configuration (Конфігурація)

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
5710	Temps / mode CH1 (Контур опалення 1)	Активація контура опалення 1: <ul style="list-style-type: none"> Off (Выкл): Контур деактивовано. On (Вкл): Контур активовано. 	On (Вкл)
5715	Temps / mode CH2 (Контур опалення 2)	Активація контура опалення 2: <ul style="list-style-type: none"> Off (Выкл): Контур деактивовано. On (Вкл): Контур активовано. 	Off (Выкл)
5721	Temps / mode CH3 (Контур опалення 3)	Активація контура опалення 3: <ul style="list-style-type: none"> Off (Выкл): Контур деактивовано. On (Вкл): Контур активовано. 	Off (Выкл)
5730	Hot water sensor (Датчик ГВС)	Конфігурація датчика температури контура ГВП: <ul style="list-style-type: none"> Hot water sensor B3 (Датчик ГВС В3): Датчик температури накопичувального бака ГВП. Thermostat (Термостат): Датчик, який використовується для управління температурою ГВП, є термостатом. 	Hot water sensor B3 (Датчик ГВС В3)
5731	HW controlling element (Регульовальний елемент ГВС)	Тип приводу для регулювання потреби в гарячій воді: <ul style="list-style-type: none"> No charging request (Нет запроса на загр.): Функції приготування води ГВП немає. Charging pump (Загрузочный насос): Приготування води ГВП здійснюється за допомогою циркуляційного насосу. Diverting valve (Распределитель клапан): Приготування води ГВП здійснюється за допомогою розподільчого клапана. 	Diverting valve (Распределитель клапан)

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
5890	Relay output QX1 (Вихід реле QX1)	<p>Конфігурація релейного виходу QX1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • None (Отсутствует): Релейний вихід без функції. • Circulating pump Q4 (Циркуляционный насос Q4): Насос рециркуляції ГВП. • El imm heater HW K6 (Эл. погр. нагр. ГВС К6): Електричний ТЕН для приготування води у накопичувальному баку ГВП. • Collector pump Q5 (Насос коллектора Q5): Сонячний циркуляційний насос. • Cons circuit pump VK1 Q15 (Насос конт потреб VK1Q19): Насос контура споживача VK1 можна використовувати для додаткового споживача. • Boiler pump Q1 (Насос котла Q1): Котловий циркуляційний насос. • Bypass pump Q12 (Байп насос Q12): Циркуляційний насос байпаса котла. • Alarm output K10 (Выход аварии K10): Спрацювання реле сигналізації про несправність. Замикання контакту відбувається із затримкою на 2 хв (параметр 6612). • 2nd pump speed CH1 Q21 (Скор. 2 -го нас. HC1 Q21): Увімкнення швидкості 2 циркуляційного насосу опалювального контура 1. • 2nd pump speed CH2 Q22 (Скор. 2 -го нас. HC2 Q22): Увімкнення швидкості 2 циркуляційного насосу опалювального контура 3. • 2nd pump speed CH3 Q23 (Скор. 2 -го нас. HC3 Q23): Увімкнення швидкості 2 циркуляційного насосу опалювального контура 3. • heating pump CH3 Q20 (Насос КО HCP Q20): Активація циркуляційного насосу контура опалення 3. • Cons circuit pump VK2 Q18 (Насос конт потреб VK2Q19): Насос контура споживача VK2 можна використовувати для додаткового споживача. • System pump Q14 (Системный насос Q14): Системний циркуляційний насос. • Heat gen shutoff valve Y4 (Отсечной клапан нагр. Y4): Управління запірним клапаном при використанні буферного бака. • Solid fuel boiler pump Q10 (Насос тв. топл. котла Q10): Циркуляційний насос твердопаливного котла. • Time setting 5 K13 (Прогр. расписаний 5 K13): Реле управляється відповідно до програми таймеру Time auxiliary (Расписание 5). • Buffer return valve Y15 (Обр. клапан буфера Y15): Підключення клапана Y15, який управляє температурою повернення або частковим завантаженням буферного бака. • Solar pump ext exch K9 (Насос вн теплбм K9 сол кол): Для зовнішнього теплообмінника встановлюється на багатофункціональному реле QX або ШІМ виході P1. • Solar ctrl elem buffer K8 (Элмнт упр буфером K8): Підключення приводу сонячного буферного бака при наявності декількох теплообмінників (тип приводу визначається 5840). • Solar ctrl elem swi pool K18 (Элмнт упр бассейном K18): Підключення приводу нагріву басейну від сонячної системи при наявності декількох теплообмінників (тип приводу визначається 5840). • Cascade pump Q25 (Каскадный насос Q25): Загальний циркуляційний насос каскаду. 	heating pump CH1 Q2 (Цирк. насос KO1 Q2)

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
		<ul style="list-style-type: none"> St tank transfer pump Q11 (Насос Q11 накопит. бака): При достатній температурі в буфері, накопичувальний бак ГВП може бути заряджений від нього через підключення спеціального насоса Q11. Hot water mixing pump Q35 (Смесит. насос ГВС Q35): Підключення спеціального циркуляційного насоса бака ГВП під час активації функції захисту від легіонели. HW interm circ pump Q33 (Насос подп ГВС Q33): Циркуляційний насос бака ГВП із зовнішнім теплообмінником. Heat request K27 (Тепл. запрош K27): Використовується для подачі запиту зовнішнього джерела тепла. Refrigeration request K28 (Охл. запрош K28): Активується якщо поступає запит охолодження від контура охолодження 1. heating pump CH1 Q2 (Цирк. насос КО1 Q2): Активація насосу контура опалення 1. heating pump CH2 Q6 (Цирк. насос КО2 Q6): Активація насосу контура опалення 2. Hot water ctrl elem Q3 (Привод ГВС Q3): Активація циркуляційного насосу/перемикаючого клапана накопичувального бака ГВП. Instant WH ctrl elem Q34 (Элем Q34 скор теплообм): Активація циркуляційного насосу/перемикаючого клапана проточного теплообмінника ГВП. Water refill K34 (Заполнение водой K34): Активація електромагнітного клапан підживлення. 2nd boiler pump speed Q27 (Скор насоса Q27 2 котла): Увімкнення швидкості 2 циркуляційного насосу котла. Status output K35 (Состояние выхода K35): Активується коли є запит на роботу та під час роботи пальника котла. Status information K36 (Информ статус K36): Активується коли пальник працює (модуляція) та один з релейних виходів QX1...3 встановлений як Status output K35 (Состояние выхода K35). Flue gas damper K37 (Заслонка топ газов K37): Управління заслінкою димоходу. Fan shutdown K38 (Откл вент K38): Вимкнення вентилятора якщо він не потрібен. 	
5931	Sensor input BX2 (Вхід датчика BX2)	<p>Конфігурація функції входу датчика BX:</p> <ul style="list-style-type: none"> None (Отсутствует): Вхід датчика немає функції. Hot water sensor B31 (Датчик ГВС B31): Датчик температури бака ГВП, нижній. Collector sensor B6 (Датчик колектора B6): Датчик температури сонячного колектора. HW circulation sensor B39 (Датчик цирк. ГВС B39): Датчик температури контура рециркуляції ГВП. Buffer sensor B4 (Датчик буфера B4): Датчик температури буферного бака, верхній. Buffer sensor B41 (Датчик буфера B41): Датчик температури буферного бака, нижній. Flue gas temp sensor B8 (Датчик темп. топ. газа B8): Датчик температури димових газів. Common flow sensor B10 (Датчик общ. потока B10): Загальний датчик температури контура подачі (каскад). Solid fuel boiler sensor B22 (Датч. тв. топл. котла B22): Датчик температури твердопаливного котла. HW charging sensor B36 (Датч. зарг. ГВС B36): Датчик температури зарядки (подачі) в бак ГВП. Buffer sensor B42 (Датчик буфера B42): Датчик температури буферного бака, середній. 	None (Отсутствует)

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
		<ul style="list-style-type: none"> Common return sensor B73 (Датчик общ. обр. B73): Загальний датчик температури контура повернення (буферний бак). Cascade return sensor B70 (Датч. каск. обр. B70): Датчик температури контура повернення (каскад). Swimming pool sensor B13 (Датчик басейна B13): Датчик температури води в басейні. Solar flow sensor B63 (Солн. датчик подачи B63): Датчик температури контура подачі сонячного колектора в сонячний бак (вимірювання енергоефективності). Solar return sensor B64 (Солн. датчик обр. B64): Датчик температури контура повернення з сонячного бака в сонячний колектор (вимірювання енергоефективності). Primary exch sensor B26 (Датчик перв теплобм B26): Спеціальний датчик температури. 	
5932	Sensor input BX3 (Вхід датчика BX3)	 Порада Див. параметр Sensor input BX2 (Вхід датчика BX2)	None (Отсутствует)
5970	Function input H4 (Вхід функції H4)	Конфігурація функції входу H4: <ul style="list-style-type: none"> None (Отсутствует): Вхід не має функції. Функція за замовчуванням для котлів з накопичувальним баком ГВП. Flow measurement Hz (Измер потока Гц): Можна пристрати датчик витрати, який вказує витрату у вигляді значення частоти. Для котлів з проточним теплообмінником ГВП. Error/alarm message (Ошибка/авария): Подача сигналу про аварію. Для генерації повідомлення про помилку та відображення його через певним чином налаштований релейний вихід. 	None (Отсутствует)
5971	Contact type H4 (Тип контакта H4)	Вибір типу контакту входу H4: <ul style="list-style-type: none"> NC (НЗ): Контакт нормально закритий і повинен бути відкритий для активації обраної функції NO (НО): Контакт нормально відкритий і повинен бути закритий, щоб активувати вибрану функцію 	NO (HO)
5973	Frequency value 1 H4 (Знач част 1 H4)	Параметри датчика витрати води ГВП	15
5974	Function value 1 H4 (Знач функції 1 H4)	Параметри датчика витрати води ГВП	20
5975	Frequency value 2 H4 (Знач част 1 H4)	Параметри датчика витрати води ГВП	162
5976	Function value 2 H4 (Знач. функ. 2 H4)	Параметри датчика витрати води ГВП	120

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
5977	Function input H5 (Вхід функції H5)	<p>Конфігурація функції входу H5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • None (Отсутствует): Вхід не має функції. • Optg mode change CHs+HW (Изм. действие. реж. КО+ГВС): Всі контури опалення переводяться в режим Off (Защита), нагрів ГВП блокується. • Optg mode changeover HW (Раб режим смены ГВС): Нагрів ГВП блокується. • Optg mode changeover CHs (Изм. режима работы КО): Всі контури опалення переводяться в режим Off (Защита). • Optg mode changeover CH1 (Изм. режима работы КО1): Контур опалення 1 переводиться в режим Off (Защита). • Optg mode changeover CH2 (Изм. режима работы КО2): Контур опалення 2 переводиться в режим Off (Защита). • Optg mode changeover CH3 (Раб режим смены КО3): Контур опалення 3 переводиться в режим Off (Защита). • Heat generation lock (Блок. источн. тепла): Джерело тепла блокується. Усі запити на тепло від контурів опалення та від ГВП ігноруються. Захист від замерзання активний. • Error/alarm message (Ошибка/авария): Подача сигналу про аварію. Для генерації повідомлення про помилку та відображення його через певним чином налаштований релейний вихід. • Consumer request VK1 (Запрос потреб VK1): Активація налаштованого заданого значення температури контура споживача VK1. • Consumer request VK2 (Запрос потреб VK2): Активація налаштованого заданого значення температури контура споживача VK2. • Release swimpool source htg (Разреш ист нагр плав басс): Активація дозволу на запит тепла від басейну. • Excess heat discharge (Чрезмерн. разгр. тепла): Дозвіл зовнішньому генератору тепла змушувати споживачів (контури опалення, ГВП та інш.) відводити надлишки тепла. • Release swi pool solar (Разреш на колл/бассейн): Увімкнення нагріву басейну від сонячної системи ззовні (наприклад, ручним перемикачем) або визначення пріоритету завантаження сонячних баків. • Operating level HW (Рабочий уровень ГВС): Робочий рівень (температуру) ГВП можна встановити за допомогою контакту замість використання внутрішньої програми таймеру (зовнішня програма таймеру). • Operating level CH1 (Рабочий уровень HC1): Робочий рівень (температуру) контуру 1 можна встановити за допомогою контакту замість використання внутрішньої програми таймеру (зовнішня програма таймеру). • Operating level CH2 (Рабочий уровень HC2): Робочий рівень (температуру) контуру 2 можна встановити за допомогою контакту замість використання внутрішньої програми таймеру (зовнішня програма таймеру). • Operating level CH3 (Рабочий уровень HC3): Робочий рівень (температуру) контуру 3 можна встановити за допомогою контакту замість використання внутрішньої програми таймеру (зовнішня програма таймеру). 	Room thermostat CH1 (Комн термо-старт КО1)

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
		<ul style="list-style-type: none"> • Room thermostat CH1 (Комн термостат КО1): Запит кімнатного термостата для контура опалення 1. • Room thermostat CH2 (Комн термостат КО2): Запит кімнатного термостата для контура опалення 2. • Room thermostat CH3 (Комнатный термостат КО3): Запит кімнатного термостата для контура опалення 3. • Hot water flow switch (Реле протока ГВС): Реле протоку проточного теплообмінника ГВП. • Hot water thermostat (Термостат ГВС): Термостат накопичувального бака ГВП. • Pulse count (Имп счетчик): Лічильник імпульсів. • Checkb sign flue gas damper (Пров засл топ газ): Зворотний зв'язок для роботи функції контролю заслінки димових газів. • Start prevention (Предотв запуска): Примусова заборона котлу запускатися, в тому числі блокується функція проти замерзання. • Boiler flow switch (Реле потока котла): Дозвіл на запуск котла від реле протоку. • Boiler pressure switch (Реле давлення котла): Дозвіл на запуск котла від реле тиску. 	
5978	Contact type H5 (Тип контакта H5)	<p>Вибір типу контакту входу H5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NC (НЗ): Контакт нормально закритий і повинен бути відкритий для активації обраної функції • NO (HO): Контакт нормально відкритий і повинен бути закритий, щоб активувати вибрану функцію 	NO (HO)
6020...6068		Див. Табл. 62	
6097	Sensor type collector (Тип датчика колл.)	Тип датчика температури колектора:	NTC (NTC)
6100	Readjustm outside sensor (Перенастр. датч. нар. темп.)	Виміряне значення зовнішньої температури може бути зміщене на ± 3 К.	0 °C
6200	Save sensors (Сохр. датчики)	Негайне збереження конфігурації підключених датчиків (наприклад, після видалення не потрібного датчика).	No (Нем)
6212	Check no. heat source 1 (Провер. отсум. тепл. ист. 1)	Згенеровані ідентифікатори поточної системи опалення та гарячого водопостачання.	
6213	Check no. heat source 2 (Провер. отсум. тепл. ист. 2)		
6215	Check no. storage tank (Провер. отсум. накоп. бака)		
6217	Check no. heating circuits (Провер. отсум. конт. отопл.)		
6230	Info 1 OEM (Информация 1 OEM)	Інформація виробника.	
6231	Info 2 OEM (Информация 2 OEM)		

Табл. 60 Меню Configuration (Конфігурація): параметри модулів розширення 1, 2 та 3

Параметр			Опис	Заводські налаштування
Розширювальний модуль 1	Розширювальний модуль 2	Розширювальний модуль 3		
6020 : Function extension module 1 (Функц. мод расшир 1)	6021 : Function extension module 2 (Функц. мод расшир 2)	6022 : Function extension module 3 (Функция мод расшир 3)	<ul style="list-style-type: none"> None (Отсутствует): Функція деактивована. Multifunctional (Многофункциональный): Функції визначаються параметрами 6030...6038 і 6040...6045. Temps / mode CH1 (Контур отопления 1): Функція управління змішувальним контуром опалення 1. Temps / mode CH2 (Контур отопления 2): Функція управління змішувальним контуром опалення 2. Temps / mode CH3 (Контур отопления 3): Функція управління змішувальним контуром опалення 3. Return temp controller (Контроллер темп. обратки): Не використовується. Solar HW (Солнечная ГВС): Функція управління теплою сонячною системою. Primary contr/system pump (Основ. контр./сист. насос): Не використовується. 	None (Отсутствует)
6024 : Funct input EX21 module 1 (Функц. вход EX21 мод 1)	6026 : Funct input EX21 module 2 (Функц. вход EX21 мод 2)	6028 : Funct input EX21 module 3 (Функц. вход EX21 мод 3)	<ul style="list-style-type: none"> None (Отсутствует): Вхід не має функції. Limit thermostat CH (Пред термостат HC): Функція запобіжного термостату. 	None (Отсутствует)
6030 : Relay output QX21 module 1 (Вых реле QX21 модуль 1)	6033 : Relay output QX21 module 2 (Вых реле QX21 модуль 2)	6036 : Relay output QX21 module 3 (Вых реле QX21 модуль 3)	 Порада Див. Relay output QX1 (Выход реле QX1)	None (Отсутствует)
6031 : Relay output QX22 module 1 (Вых реле QX22 модуль 1)	6034 : Relay output QX22 module 2 (Вых реле QX22 модуль 2)	6037 : Relay output QX22 module 3 (Вых реле QX22 модуль 3)	 Порада Див. Relay output QX1 (Выход реле QX1)	None (Отсутствует)
6032 : Relay output QX23 module 1 (Вых реле QX23 модуль 1)	6035 : Relay output QX23 module 2 (Вых реле QX23 модуль 2)	6038 : Relay output QX23 module 3 (Вых реле QX23 модуль 3)	 Порада Див. Relay output QX1 (Выход реле QX1)	None (Отсутствует)
6040 : Sensor input BX21 module 1 (Вхід датчика BX21 мод1)	6042 : Sensor input BX21 module 1 (Вхід датчика BX21 мод2)	6044 : Sensor input BX21 module 1 (Вхід датчика BX21 мод3)	 Порада Див. Sensor input BX2 (Вхід датчика BX2)	None (Отсутствует)
6041 : Sensor input BX22 module 1 (Вхід датчика BX22 мод1)	6043 : Sensor input BX22 module 1 (Вхід датчика BX22 мод2)	6045 : Sensor input BX22 module 1 (Вхід датчика BX22 мод3)	 Порада Див. Sensor input BX2 (Вхід датчика BX2)	None (Отсутствует)
6046 : Function input H2 module 1 (Вхід функції H2 мод 1)	6054 : Function input H2 module 1 (Вхід функції H2 мод 2)	6062 : Function input H2 module 1 (Вхід функції H2 мод3)	 Порада Див. Function input H5 (Вхід функції H5)	None (Отсутствует)
6047 : Contact type H2 module 1 (Тип контакта H2 мод 1)	6055 : Contact type H2 module 1 (Тип контакта H2 мод 2)	6063 : Contact type H2 module 1 (Тип контакта H2 мод 3)	<p>Вибір типу контакту входу H2:</p> <ul style="list-style-type: none"> NC (H3): Контакт нормальню закритий і повинен бути відкритий для активації обраної функції NO (HO): Контакт нормальню відкритий і повинен бути закритий, щоб активувати вибрану функцію 	NO (HO)

Параметр			Опис	Заводські налаштування
Розширювальний модуль 1	Розширювальний модуль 2	Розширювальний модуль 3		
6049 : Voltage value 1 H2 module 1 (Знач напряж 1 H2 мод 1)	6057 : Voltage value 1 H2 module 1 (Знач напряж 1 H2 мод 2)	6065 : Voltage value 1 H2 module 1 (Знач напряж 1 H2 мод 3)	Значення (початкова напруга), яке задає лінійну залежність між функцією та значенням напруги 0-10 В, яка подається на вхід.	0
6050 : Funct value 1 H2 module 1 (Знач функц 1 H2 мод1)	6058 : Funct value 1 H2 module 2 (Знач функции 1 H2 мод2)	6066 : Funct value 1 H2 module 3 (Знач функции 1 H2 мод3)	Значення функції (початкове), яке задає лінійну залежність між функцією та значенням напруги 0-10 В, яка подається на вхід.	0
6051 : Voltage value 2 H2 module 1 (Знач напряж 2 H2 мод 1)	6059 : Voltage value 2 H2 module 1 (Знач напряж 2 H2 мод 2)	6067 : Voltage value 2 H2 module 1 (Знач напряж 2 H2 мод 3)	Значення (кінцева напруга), яке задає лінійну залежність між функцією та значенням напруги 0-10 В, яка подається на вхід.	0
6052 : Funct value 2 H2 module 1 (Знач функции 2 H2 мод1)	6060 : Funct value 2 H2 module 1 (Знач функции 2 H2 мод2)	6068 : Funct value 2 H2 module 1 (Знач функции 2 H2 мод3)	Значення функції (кінцеве), яке задає лінійну залежність між функцією та значенням напруги 0-10 В, яка подається на вхід.	0

Табл. 61 Меню Error (Ошибка)

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
6704	Display SW diagnostic code (Діагност код прог обєсп)	Візуалізація внутрішнього вторинного коду несправності: • No (Нем) • Yes (Да)	Yes (Да)
6705	SW diagnostic code (Диагн код ПО)	Відображається внутрішня помилка програмного забезпечення, яка очікує на розгляд, разом із діагностичним кодом, що вказує, де сталася помилка.	
6706	Burn ctrl phase lockout pos (Пол блок регул горелки)	Відображається фаза роботи котла, коли сталася помилка.	
6710	Reset alarm relay (Сброс реле сигналізації)	Якщо сталася помилка, сигнал аварії через релейні виходи QX... можна скинути. • No (Нем) • Yes (Да)	No (Нем)
6800	History 1 (История 1)	Остання помилка.	
6805	SW diagnostic code 1	Діагностичний код останньої помилки.	
6806	Burner control phase 1	Фаза роботи котла під час останньої помилки.	
6810 – 6996	History 2 (История 2)...History 20 (История 20)	Зберігається 20 останніх помилок в енергонезалежній пам'яті. Кожен новий запис скасовує останній.	

Табл. 62 Меню Service/special operation (Сервисные/особые работы)

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
7045	Time since maintenance (Время после обслуживания)	Час, що минув після технічного обслуговування (місяці).	0
7130	Chimney sweep function (Функци очистки дымохода)	Активація функції чищення димоходу. • Off (Выкл) • On (Вкл)	Off (Выкл)
7131	Burner output (Выход горелки)	Попередньо встановлена потужність пальника для виконання функції чищення димоходу: • Partial load (Частичная нагрузка): Мінімальна потужність. • Full load (Полная нагрузка): Максимальна потужність. • Max heating load (Макс нагрузка отопл): Максимальна потужність в режимі опалення.	Full load (Полная нагрузка)

Номер параметру	Параметр	Опис	Заводські налаштування
7140	Manual control (Ручное управление)	Активация ручного управління. • Off (Выкл) • On (Вкл)	Off (Выкл)
7143	Controller stop function (Функция останова контролера)	Активация функції зупинки контролера, від котла негайно вимагається потужність пальника, яка встановлена через відповідний параметр (7145). • Off (Выкл) • On (Вкл)	Off (Выкл)
7145	Controller stop setpoint (Установка останова контролера)	Рівень потужності пальника під час активації функції зупинки контролера, від 0% до 100%.	100
7146	Deaeration function (Выпуск воздуха)	Активация вручну функції видалення повітря. • Off (Выкл) • On (Вкл)	Off (Выкл)
7147	Type of venting (Тип выпуска)	Вибір фази з якої почнеться робота функції видалення повітря: • None (Отсутствует) : Функція проходить всі фази. 1 фаза (постійна робота насосу контуру опалення), потім 2 фаза (циклічна робота насосу контуру опалення), потім 3 фаза (постійна робота насосу ГВП), потім 4 фаза (циклічна робота насосу ГВП). • Heating circuit continuous (Пост. работа насоса КО) : Починається з 1 фази (постійна робота насосу контуру опалення), потім 2 фаза (циклічна робота насосу контуру опалення), потім 3 фаза (постійна робота насосу ГВП), потім 4 фаза (циклічна робота насосу ГВП). • Heating circuit cycled (Циклич. работа насоса КО) : Починається з 2 фази (циклічна робота насосу контуру опалення), потім 3 фаза (постійна робота насосу ГВП), потім 4 фаза (циклічна робота насосу ГВП). • Hot water continuous (Пост. нагрев ГВС) : Починається з 3 фази (постійна робота насосу ГВП), потім 4 фаза (циклічна робота насосу ГВП). • Hot water cycled (ГВС цикл) : Починається з 4 фази (циклічна робота насосу ГВП).	None (Отсутствует)
7170	Telephone customer service (Телефон служба клиента)	Встановлення телефонного номера, який відображатиметься на дисплеї.	
7231	Refill time current week (Время долива тек неделя)	Відображення часу роботи функції автоматичного підживлення на протязі тижня, сек.	
7232	Refill time to date (Время долива на дату)	Відображення часу роботи функції автоматичного підживлення на поточну дату, сек.	
7233	Number of refills to date (Колич. заполнений на дату)	Кількість спрацювань функції автоматичного підживлення на поточну дату.	

Табл. 63 Меню **State (Состояние)**

Номер параметру	Параметр	Опис
8000	State central heating CH1 (Состояние отоп. конт-а 1)	Поточний стан роботи системи опалення відображається за допомогою індикатора стану.
8001	State central heating CH2 (Состояние отоп. конт-а 2)	Поточний стан роботи системи опалення відображається за допомогою індикатора стану.
8002	State central heating CH3 (Состояние отоп. конт-а 3)	Поточний стан роботи системи опалення відображається за допомогою індикатора стану.
8003	State hot water (Состояние ГВС)	Поточний стан роботи системи опалення відображається за допомогою індикатора стану.
8005	State boiler (Состояние котла)	Поточний стан роботи системи опалення відображається за допомогою індикатора стану.
8007	State solar (Состояние солн. элемента)	Поточний стан роботи системи опалення відображається за допомогою індикатора стану.
8008	State solid fuel boiler (Состояние тверд-топл. котла)	Поточний стан роботи системи опалення відображається за допомогою індикатора стану.

Номер параметру	Параметр	Опис
8009	State burner (Состояния горелок)	Поточний стан роботи системи опалення відображається за допомогою індикатора стану.
8010	State buffer (Состояние буф. накоп. бака)	Поточний стан роботи системи опалення відображається за допомогою індикатора стану.
8011	State swimming pool (Сост. бассейна)	Поточний стан роботи системи опалення відображається за допомогою індикатора стану.

Табл. 64 Меню Diagnostics heat generation (*Диагн теплогенератора*)

Номер параметру	Параметр	Опис
8310	<ul style="list-style-type: none"> • Boiler temperature (<i>Температура котла</i>) • Control temp (<i>Темп регулирования</i>) 	Відображення параметра.
8311	<ul style="list-style-type: none"> • Boiler setpoint (<i>Уставка темп котла</i>) • Control setpoint (<i>Уставка регулирования</i>) 	
8313	Control sensor (Контролирующий датчик)	
8314	Boiler return temp (<i>Температура обратки котла</i>)	
8315	Boiler return temp setpoint (<i>Устм. темп. обр. котла</i>)	
8316	Flue gas temp (<i>Темп топочных газов</i>)	
8321	Primary exchanger temp (<i>Темп перв теплообм</i>)	
8323	Fan speed (<i>Скорость вентилятора</i>)	
8326	Burner modulation (<i>Модул. горелка</i>)	
8330	Hours run 1st stage (<i>Врем раб 1-й ступени, час</i>)	
8526	Solar Gain 24 Hour (<i>2-час. выраб. солн. энергии</i>)	
8527	Total Solar Gain (<i>Полн. выраб. солн. энергии</i>)	
8530	Hours run solar (<i>Время выраб солн. энергии</i>)	
8531	Hours run collect overtemp (<i>Врем раб перегр колл-а</i>)	
8532	Hours run collector pump (<i>Врем раб насоса колл-а</i>)	

Табл. 65 Меню Burner control (*Автомат горения*)

Номер параметру	Параметр	Опис
9512	Required speed ignition (<i>Треб скорость поджига</i>)	Задане значення швидкості обертання вентилятора при розпалі.
9524	Required speed LF (<i>Треб скорость LF</i>)	Задане значення швидкості обертання вентилятора при мінімальному навантаженні.
9529	Required speed HF (<i>Треб скорость HF</i>)	Задане значення швидкості обертання вентилятора при максимальному навантаженні.
6624	Manual source lock (<i>Ручн блок генер тепла</i>)	Діапазон дії блокування джерела тепла через вхід Н

10.2 Налаштування параметрів

Рис. 79




Рис. 80





Рис. 81



10.2.1 Налаштування дати та часу

- Натиснути кнопку **[MENU]**, щоб отримати доступ до параметрів.
- Вибрати меню **Set time and date (Время дня и дата)** поворотом рукоятки **(○)**.
- Підтвердити вибір меню натисканням на рукоятку **(○)**.
⇒ З'явиться параметр **Hours / minutes (Часы / минуты)**.
- Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку **(○)**.
⇒ Параметр блимає і його можна змінити.
- Змінити параметр поворотом рукоятки **(○)**.
- Підтвердити налаштування натисканням на рукоятку **(○)**.
- За необхідності налаштувати інші параметри.


Важливо

Натиснути кнопку **[MENU]** для повернення до головного екрану.


Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Список параметрів користувача, стор. 74


10.2.2 Вибір мови

- Натиснути кнопку **[MENU]**, щоб отримати доступ до параметрів.
- Вибрати меню **Operator section (Раздел оператора)** поворотом рукоятки **(○)**.
- Підтвердити вибір меню натисканням на рукоятку **(○)**.
⇒ З'явиться параметр **Change Language (Язык)**.
- Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку **(○)**.
⇒ Поточна мова блимає і її можна змінити.
- Змінити параметр поворотом рукоятки **(○)**.
- Підтвердити налаштування натисканням на рукоятку **(○)**.


Важливо

Натиснути кнопку **[MENU]** для повернення до головного екрану.

Рис. 82



10.2.3 Зміна режиму роботи

- Натиснути кнопку , щоб отримати доступ до швидкого меню.
- Вибрati параметр **Central heating mode CH1 (Режим роботи КО1)** поворотом рукоятки .
- Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку .
- Вибрati відповідний режим роботи поворотом рукоятки .
- Підтвердити налаштування натисканням на рукоятку .


Важливо

Натиснути кнопку для повернення до головного екрану.


Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Швидке меню, стор. 73

10.2.4 Примусове приготування води ГВП

- Натиснути кнопку , щоб отримати доступ до швидкого меню.
- Вибрati параметр **316:Hot water boost (316:Принуд клопка ГВС)** поворотом рукоятки .
- Запустити примусове приготування води ГВП натисканням на рукоятку .


Важливо

Натиснути рукоятку повторно для припинення примусового приготування води ГВП


Важливо


Натиснути кнопку для повернення до головного екрану.


Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Швидке меню, стор. 73

10.2.5 Встановлення заданого значення кімнатної температури (режим Comfort)

Рис. 83



- Натиснути кнопку , щоб отримати доступ до швидкого меню.
- Вибрati параметр **Room temperature CH1 (Комф уставка КО1)** поворотом рукоятки .
- Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку .
- Змінити задане значення кімнатної температури поворотом рукоятки .
- Підтвердити налаштування натисканням на рукоятку .


Важливо

Натиснути кнопку для повернення до головного екрану.

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.
Швидке меню, стор. 73

10.2.6 Зміна режиму роботи приготування води ГВП

1. Натиснути кнопку , щоб отримати доступ до швидкого меню.
2. Вибрати параметр **Hot water heating (Нагрів ГВС)** поворотом рукоятки .
3. Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку .
4. Вибрати відповідний режим роботи поворотом рукоятки .
5. Підтвердити налаштування натисканням на рукоятку .

**Важливо**

Натиснути кнопку для повернення до головного екрану.

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.
Швидке меню, стор. 73

10.2.7 Встановлення заданого значення температури приготування води ГВП

1. Натиснути кнопку , щоб отримати доступ до швидкого меню.
2. Вибрати параметр **Hot water temp setpoint (Температура установка ГВС)** поворотом рукоятки .
3. Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку .
4. Змінити задане значення температури приготування води ГВП поворотом рукоятки .
5. Підтвердити налаштування натисканням на рукоятку .

**Важливо**

Натиснути кнопку для повернення до головного екрану.

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.
Швидке меню, стор. 73

Рис. 84





Рис. 85



10.2.8 Встановлення заданого значення кімнатної температури (режим Eco)

- Натиснути кнопку **[MENU]**, щоб отримати доступ до параметрів.
- Вибрати меню **Temps / mode CH1 (Контур отопления 1)** поворотом рукоятки **(○)**.
- Підтвердити вибір меню натисканням на рукоятку **(○)**.
⇒ З'явиться параметр **Operating mode (Режим работы)**.
- Вибрати меню **Reduced temp setpoint (Пониженная уставка)** поворотом рукоятки **(○)**.
- Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку **(○)**.
⇒ Поточне задане значення кімнатної температури (режим Eco) блимає і її можна змінити.
- Змінити параметр поворотом рукоятки **(○)**.
- Підтвердити налаштування натисканням на рукоятку **(○)**.



Важливо

Натиснути кнопку **[MENU]** для повернення до головного екрану.

10.2.9 Програмування періоду дії функції Holiday

Ця функція використовується для програмування поведінки котла під час періоду відпустки, тривалої відсутності людей в опалюваному приміщенні. Різні параметри використовуються для програмування одного з восьми періодів Holiday.



Важливо

Коли функція активна, на екрані відображається символ **!**.

- Натиснути кнопку **[MENU]**, щоб отримати доступ до параметрів.
- Вибрати меню **Holiday heating CH1 (Конт отопл1 на выходы)** поворотом рукоятки **(○)**.
- Підтвердити вибір меню натисканням на рукоятку **(○)**.
⇒ З'явиться параметр **Select (Пр выбор)**.
- Вибрати період для програмування роботи функції Holiday поворотом рукоятки **(○)**.
- Підтвердити вибір періоду натисканням на рукоятку **(○)**.

Рис. 86




Рис. 87




Рис. 88





Рис. 89



6. Вибрати параметр **Start (Старт)** поворотом рукоятки .
7. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
8. Вибрати і підтвердити дату початку (день/місяць) роботи функції Holiday поворотом рукоятки .
9. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .

10. Вибрати параметр **End (Останов)** поворотом рукоятки .
11. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
12. Вибрати і підтвердити дату закінчення (день/місяць) роботи функції Holiday поворотом рукоятки .
13. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .

14. Вибрати параметр **Operating level (Рабочий уровень)** поворотом рукоятки .
15. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
16. Вибрати режим роботи котла під час періоду дії функції Holiday поворотом рукоятки .
17. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.

Встановлення заданого значення кімнатної температури (режим Comfort), стор. 92

Встановлення заданого значення кімнатної температури (режим Eco), стор. 94

Активізація захисту від замерзання, стор. 71

Рис. 90




Рис. 91





Рис. 92



10.2.10 Використання фіксованої потужності котла

Функція вибору фіксованої потужності котла дає можливість відкалибрувати газовий клапан.

Теплова потужність котла може бути зафікована у відсotках від номінальної потужності.

- З головного екрану одночасно натиснути кнопки та **MENU**.
- Вибрati параметр **Controller stop function (Функ-я останова контр-а)** поворотом рукоятки .
- Підтвердити вибiр натисканням на рукоятку .
⇒ З'явиться параметр **Controller stop function On (Функ-я останова контр-а Вкл)**.

- Підтвердити вибiр натисканням на рукоятку .
⇒ З'явиться параметр **304:Controller stop (304:Остaнов контрол-а)**.

- Натиснути на рукоятку та поворотом її змінити значення теплової потужності від 0 до 100%.
- Підтвердити фіксовану потужність натисканням на рукоятку .



Важливо

Натиснути кнопку **MENU** для повернення до головного екрану та активацiї системи управлiння.



Порада

Для отримання додаткової інформацiї див.
Налаштування спiввiдношення повiтря / газ (максимальна теплова потужнiсть), стор. 62
Налаштування спiввiдношення повiтря / газ (мiнiмальна теплова потужнiсть), стор. 64

10.2.11 Вибір контура опалення

Панель управління може управляти трьома різними контурами опалення.

1. З головного екрану поверніть рукоятку  для вибору одного з трьох контурів опалення.
 2. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
 3. Поворотом рукоятки  тимчасово змініть задане значення температури вибраного контуру опалення.
 4. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
- ⇒ Вибраний контур опалення активний.


10.2.12 Блокування/Розблокування можливості модифікації параметрів

Можна заблоковувати всі функції, пов'язані з кнопкою  щоб не дозволити стороннім особам змінювати параметри.

■ Блокування можливості модифікації параметрів


1. Натиснути кнопку , щоб отримати доступ до параметрів користувача.
2. Вибрати меню **Operator unit (Устройство оператора)** поворотом рукоятки .
3. Підтвердити вибір меню натисканням на рукоятку .
4. Вибрати меню **27 Programming lock (Блок программирования)** поворотом рукоятки .
5. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .

Рис. 93



MW-3000091-EN-02

Рис. 94



MW-3000092-EN-02

6. Вибрати параметр **On (Вкл)** поворотом рукоятки .
 7. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
- ⇒ Тепер параметри можуть відображатися, але не можуть бути зміненими.

Рис. 95





Рис. 96



■ Розблокування можливості модифікації параметрів

Необхідно діяти через процедуру тимчасового розблокування можливості модифікації параметрів **Programming lock (Блок программиров)**. Цей параметр дозволяє блокувати/розблокувати можливість модифікації параметрів.

1. Натиснути кнопку **MENU**, щоб отримати доступ до параметрів користувача.
2. Натиснути одночасно та утримувати кнопку **IIII-F** та рукоятку **○** впродовж приблизно 6 секунд.

i Важливо

Розблокування є тимчасовим і триває 1 хвилину.

⇒ З'явиться повідомлення **temporarily unlocked (временно разблокировано)**.

3. Натиснути кнопку **MENU**, щоб отримати доступ до параметрів користувача.
 4. Вибрати меню **Operator unit (Устройство оператора)** поворотом рукоятки **○** .
 5. Підтвердити вибір меню натисканням на рукоятку **○** .
 6. Вибрати меню **27 Programming lock (Блок программиров)** поворотом рукоятки **○** .
 7. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку **○** .
 8. Вибрати параметр **Off (Выкл)** поворотом рукоятки **○** .
 9. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку **○** .
- ⇒ Тепер параметри можуть бути зміненими.

10.2.13 Програмування таймера

i Важливо

Необхідно активувати режим роботи **Timed (Автоматический)**.

Різні функції програмування таймера використовуються для програмування пуску та автоматичного вимкнення котла протягом заданих діапазонів часу. Програмування таймера робиться для днів тижня, з понеділка по неділю. Групи днів визначені заздалегідь.

Табл. 66 Щотижневі інтервали

Значення параметрів **Select days (Выбрать дни)** (500, 520, 540) для контурів опалення 1, 2 і 3 та параметра **Select days (Выбрать дни)** (560) для ГВП.

Заздалегідь визначені групи днів	Запrogramовані дні
Mon-Sun (Пн-Вс)	Понеділок - Вівторок - Середа - Четвер - П'ятниця - Субота - Неділя
Mon-Fri (Пн-Птн)	Понеділок - Вівторок - Середа - Четвер - П'ятниця
Sat-Sun (Сб-Вс)	Субота - Неділя
Mon (Пн)	Понеділок
Tue (Вт)	Вівторок
Wed (Среда)	Середа
Thu (Чт)	Четвер
Fri (Птн)	П'ятниця
Sat (Сб)	Субота
Sun (Вс)	Неділя

Табл. 67 Щоденні діапазони часу

Значення параметрів **Select default timings? (Выбрать по умолч.)** (514, 534, 554) для контурів опалення 1, 2 і 3 та параметра **Select default timings?** (574) для ГВП.


Заздалегідь визначені діапазони часу	Запrogramовані години
Time setting 1 (Время программа 1)	6:00...23:00
Time setting 2 (Время программа 2)	06:00...08:00 – 17:00...23:00
Time setting 3 (Время программа 3)	06:00...08:00 – 11:00...13:00 – 17:00...23:00



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Зміна режиму роботи, стор. 92

Рис. 97 Приклад діапазону часу



- 1 Період роботи в режимі Comfort
- 2 Період роботи в режимі Eco

Табл. 68 Діапазони часу відповідно до вибраних груп днів
Параметр **514** (опалення), **574** (ГВП)

Групи днів	Заздалегідь визначені програми		
	On (Вкл) 1 - Off (Выкл) 1	On (Вкл) 2 - Off (Выкл) 2	On (Вкл) 3 - Off (Выкл) 3
Mon-Sun (Пн-Вс)	06:00 - 08:00	11:00 - 13:00	17:00 - 23:00
Mon-Fri (Пн-Птн)	06:00 - 08:00		17:00 - 23:00
Sat-Sun (Сб-Вс)	06:00 - 23:00		

■ Діапазони часу за замовчуванням

Табл. 69 Діапазони часу відповідно до вибраних днів

Параметри 501, 502, 503, 504, 505, 506 (опалення) - 561, 562, 563, 564, 565, 566 (ГВП)

Окремі дні	Заздалегідь визначені програми		
	On (Вкл) 1 - Off (Выкл) 1	On (Вкл) 2 - Off (Выкл) 2	On (Вкл) 3 - Off (Выкл) 3
Mon (Пн)	06:00 - 08:00	11:00 - 13:00	17:00 - 23:00
Tue (Вт)			
Wed (Среда)			
Thu (Чт)			
Fri (Птн)			
Sat (Сб)			
Sun (Вс)			

Рис. 98





Рис. 99

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.
Зміна режиму роботи, стор. 92

■ Вибір програмами таймера

1. Вибрати контур опалення.
2. Натиснути кнопку **[MENU]**, щоб отримати доступ до параметрів користувача.
3. Вибрати меню **Time central heating CH1 (Врем прогр конт отоп 1)** поворотом рукоятки **(○)**.

Важливо

- Для контурів опалення 2 та 3 вибрати параметри **Time central heating CH2 (Врем прогр конт отоп 2)** та **Time central heating CH3 (Врем программа 3/HC3)** відповідно.
- Для контуру ГВП виберіть параметр **Time hot water (Врем программа 4/ГВС)**.

4. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку **(○)**.
⇒ З'явиться параметр **Select days (Выбрать дни)** (параметри 500, 520, 540 або 560).
5. Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку **(○)**.
⇒ Поточне значення блимає і його можна змінити.
6. Змінити тижневий інтервал поворотом рукоятки **(○)**.
7. Підтвердити налаштування натисканням на рукоятку **(○)**.

Рис. 100




Рис. 101





Рис. 102



8. Вибрать параметр **Select default timings?** (*Выбрать по умолч.?*) (514, 534, 554 або 574) поворотом рукоятки .

9. Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку .

⇒ Поточне значення блимає і його можна змінити.

10. Обрати бажаний діапазон часу поворотом рукоятки .

11. Підтвердити налаштування натисканням на рукоятку .



Важливо

Натиснути кнопку для повернення до головного екрану.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.

Зміна режиму роботи, стор. 92

Копіювання діапазону часу, стор. 103

■ Налаштування діапазонів часу

1. Вибрать контур опалення.
2. Натиснути кнопку , щоб отримати доступ до параметрів користувача.
3. Вибрать меню **Time central heating CH1** (*Время прогр. конт. отоп 1*) поворотом рукоятки .




Важливо

- Для контурів опалення 2 та 3 вибрать параметри **Time central heating CH2** (*Время прогр. конт. отоп 2*) та **Time central heating CH3** (*Время прогр. конт. отоп 3/HC3*) відповідно.
- Для контуру ГВП виберіть параметр **Time hot water** (*Время прогр. горячей воды ГВС*).

4. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .


⇒ З'явиться параметр **Select days** (*Выбрать дни*) (параметри 500, 520, 540 або 560).

Рис. 103




MW-3000133-EN-02

Рис. 104




MW-3000134-EN-02

Рис. 105



MW-3000135-EN-02

Рис. 106



MW-3000136-EN-02

5. Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку .
⇒ Поточне значення блимає і його можна змінити.
6. Змінити тижневий інтервал поворотом рукоятки .
7. Підтвердити налаштування натисканням на рукоятку .

8. Вибрать параметр **1st Time ON (1 ступень вкл)** (501, 521, 541 або 561) поворотом рукоятки .

9. Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку .
⇒ Поточне значення початку першого діапазону часу блимає і його можна змінити.
10. Обрати бажаний початок першого діапазону часу поворотом рукоятки .



Важливо

Виберіть значення --:-- щоб не програмувати перший діапазон часу .

11. Підтвердити налаштування натисканням на рукоятку .
12. Вибрать параметр **1st Time OFF (1 ступень викл)** (502, 522, 542 або 562) поворотом рукоятки .

Рис. 107




Табл. 70 Параметри діапазонів часу

Окремі дні	Заздалегідь визначені програми		
Початок діапазону часу	1st Time ON (1 ступень вкл) (501, 521, 541 або 561)	2nd Time ON (2 ступень вкл) (503, 523, 543 або 563)	3rd Time ON (3 ступень вкл) (505, 525, 545 або 565)
Кінець діапазону часу	1st Time OFF (1 ступень викл) (502, 522, 542 або 562)	2nd Time OFF (2 ступень викл) (504, 524, 544 або 564)	3rd Time OFF (3 ступень викл) (506, 526, 546 або 566)

**Важливо**

Натиснути кнопку **[MENU]** для повернення до головного екрану.

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.

Зміна режиму роботи, стор. 92

Вибір контура опалення, стор. 97

Діапазони часу за замовчуванням, стор. 99

Копіювання діапазону часу, стор. 103

■ Копіювання діапазону часу**Важливо**

Можна скопіювати діапазон часу з одного дня до іншого. Неможливо скопіювати діапазон часу з періоду в кілька днів.

1. Вибрати контур опалення.
2. Натиснути кнопку **[MENU]**, щоб отримати доступ до параметрів користувача.
3. Вибрати меню **Time central heating CH1 (Врем прогр конт отоп 1)** поворотом рукоятки **○**.

**Важливо**

- Для контурів опалення 2 та 3 вибрать параметри **Time central heating CH2 (Врем прогр конт отоп 2)** та **Time central heating CH3 (Врем программа 3/HC3)** відповідно.
- Для контуру ГВП виберіть параметр **Time hot water (Врем программа 4/ГВС)**.

4. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку **○**.
⇒ З'явиться параметр **Select days (Выбрать дни)** (параметри 500, 520, 540 або 560).

Рис. 108






Рис. 109




MW-3000138-EN-02

Рис. 110



MW-3000139-EN-02

Рис. 111



MW-3000140-EN-02

5. Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку
- ⇒ Поточне значення блимає і його можна змінити.
6. Вибрati день поворотом рукоятки
7. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку
8. Вибрati заздалегідь визначений або налаштований діапазон часу.

9. Вибрati параметр **Copy? (Копиравати?)** (515, 535, 555 або 575) поворотом рукоятки
10. Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку
- ⇒ З'явиться параметр **Copy to (Копиравати на)**.

11. Вибрati цільовий день поворотом рукоятки
12. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку



Важливо

- Повторити копіювання в інші дні, якщо це необхідно.
- Натиснути кнопку для повернення до головного екрану.



Порада

- Для отримання додаткової інформації див.
- Змiна режими роботи, стор. 92*
Вибiр контура опалення, стор. 97
Вибiр програми таймера, стор. 100
Налаштування дiапазонiв часу, стор. 101

■ Скидання програм таймера до заводських налаштувань

1. Натиснути кнопку , щоб отримати доступ до параметрів користувача.

Рис. 112




Рис. 113





Рис. 114



2. Вибрати меню **Time central heating CH1 (Врем прогр конт отоп 1)** поворотом рукоятки

Важливо

- Для контурів опалення 2 та 3 вибрати параметри **Time central heating CH2 (Врем прогр конт отоп 2)** та **Time central heating CH3 (Врем программа 3/HC3)** відповідно.
- Для контуру ГВП виберіть параметр **Time hot water (Врем программа 4/ГВС)**.

3. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .
⇒ З'явиться параметр **Select days (Выбрать дни)** (параметри 500, 520, 540 або 560).
4. Вибрати параметр **Default values (Значения по умолчанию)** (516, 536, 556 або 576) поворотом рукоятки .
5. Підтвердити вибір параметра натисканням на рукоятку .
⇒ З'явиться параметр **No (Нем)**, що блимає.

6. Вибрати параметр **Yes (Да)** поворотом рукоятки .

7. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .




Важливо

Натиснути кнопку **[MENU]** для повернення до головного екрану.

⇒ Скидання програми таймера до заводських налаштувань виконаний успішно.

10.2.14 Встановлення тимчасової температури на подачі контуру опалення

Рис. 115



1. На головному екрані панелі управління повернути рукоятку , щоб збільшити або зменшити значення температури.
2. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку .

10.2.15 Опалювальні криві

Рис. 116





Рис. 117



10.2.16 Керування котлами в каскаді

Котли в каскаді контролюються та управляються головним (master) котлом.

1. Встановити такі параметри на основному (master) котлі:

Табл. 71 Конфігурація головного (master) котла в каскаді

Номер параметра	Параметр	Опис	Налаштування
3540	Auto source seq ch'over (Авт. перекл. посл. источн.)	Час роботи до автоматичної ротації послідовності теплогенерації котлів в каскаді. Послідовність визначається адресою LPB.	Кількість годин
3541	Auto source seq exclusion (Авт. іскл. посл. источн.)	Виключення котла або котлів із періодичної ротації послідовності теплогенерації котлів в каскаді.	<ul style="list-style-type: none"> • None (Отсутствует): Всі котли приймають участь у ротації. • First (Перв.): Перший котел (за адресою LPB) завжди залишається першим послідовності теплогенерації каскаду. • Last (Последний): Останній котел (за адресою LPB) завжди залишається останнім в послідовності теплогенерації каскаду. • First and last (Перв. и послед.): Перший і останній котли (за адресою LPB) залишаються відповідно першим і останнім котлами в послідовності теплогенерації каскаду.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Список параметрів монтажника, стор. 76

10.3 Доступ до інформаційного меню

1. Натиснути кнопку **[MENU]**, щоб отримати доступ до параметрів користувача.
2. Вибрати меню **Information (Информация)** поворотом рукоятки **(○)**.
3. Підтвердити вибір меню натисканням на рукоятку **(○)**.
4. Скористатися поворотом рукоятки **(○)** для прокрутки різних пунктів інформації.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Інформаційне меню, стор. 73

11 Технічне обслуговування

11.1 Загальне

Ми рекомендуємо регулярно перевіряти та обслуговувати котел.



Обережно

Не нехтувати обслуговуванням котла. Звернутися до кваліфікованого фахівця або укласти договір на технічне обслуговування на обов'язкове щорічне обслуговування котла.
Відмова від обслуговування приладу анулює гарантію.



Обережно

Частоту перевірок та технічного обслуговування адаптувати до умов використання. Особливо це стосується котлів, що використовуються постійно (для певних процесів).



Небезпека ураження електричним струмом

Перед початком сервісних робіт котел слід знести струмити та захистити від випадкового повторного ввімкнення.



Обережно

Проводити перевірку та чищення системи димовидалення принаймні раз на рік або частіше, залежно від чинних нормативів, що діють у вашій країні.



Обережно

Виконувати роботи з технічного обслуговування котла та системи опалення можуть лише кваліфіковані фахівці.



Обережно

Після технічного обслуговування або ремонту перевірити всю систему опалення, щоб переконатися, що немає протікань.



Обережно

Допускається використовувати лише оригінальні запчастини.

11.2 Стандартні операції перевірки та технічного обслуговування

11.2.1 Щорічне технічне обслуговування

1. Перевірити зовнішній вигляд і герметичність прокладок на газовому контурі та контурі згоряння.
2. Перевірити наявність забруднень всередині камери згоряння. Використовувати пилосос для будь-яких робіт по чищенню.
3. Перевірити стан ізоляції на фланці та задньої частині камери згоряння, а також стан прокладок на фланці камери згоряння.
4. Перевірити стан та положення електродів розпалу та

контролю наявності полум'я, а також стан пальника та його кріплення.

5. Перевірити наявність забруднення усередині сифона.
6. Висушити якомога більше води, яка може застосовуватися на дні котла в результаті технічного обслуговування.
7. Перевірити, чи немає перешкод на димовідвідному та повітрозабірному патрубках.
8. Перевірити, чи правильно працює вентилятор.
9. Перевірити горіння та правильність калібрування газового клапана.
10. Перевірити тиск в системі опалення.
11. Перевірити тиск у розширювальному баку.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.

Чищення теплообмінника, стор. 111

Перевірка пальника, стор. 112

Очищення сифона, стор. 114

Перевірка згоряння, стор. 115

Рис. 118






Рис. 119



6. Від'єднати проводку електродів розпалу та контролю наявності полум'я.


Рис. 120



7. Зняти патрубок, який з'єднує газовий клапан з блоком Вентурі.

Варіант	Модель котла
A	POWER HT+ 1.50
	POWER HT+ 1.70
B	POWER HT+ 1.90
	POWER HT+ 1.110

Рис. 121



8. Від'єднати 2 контакти проводки від захисного термостата на фланці камери згоряння та від'єднати роз'єм під електродом розпалу.

Рис. 122




Рис. 123





Рис. 124



9. Зняти гайки, що утримують фланець пальника на теплообміннику.

10. Зняти вентилятор, блок Вентурі та пальник, щоб отримати доступ до внутрішньої частини теплообмінника.

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див.
Доступ до внутрішніх компонентів котла, стор. 43


11.2.3 Чищення теплообмінника

1. Демонтувати пальник.
2. Очистити трубки всередині теплообмінника за допомогою розведеного білого оцту та капронової щітки.
3. Змити водою.

**Важливо**

Вода буде зливатися з теплообмінника, проходячи через сифон для відведення конденсату.

Рис. 125



- Через двадцять хвилин змити бруд потужним струменем води.

Обережно

Не використовувати мийку високого тиску.

Обережно, не направляти струмінь води прямо на теплоізоляючу панель на задній стінці теплообмінника. Якщо теплоізоляюча панель мокра, її потрібно поміняти.

- Перевірити пальник.
- Очистити сифон.
- Встановити пальник на місце.

Порада

Для отримання додаткової інформації див.

Демонтаж пальника, стор. 109

Перевірка пальника, стор. 112

Очищення сифона, стор. 114

Встановлення пальника на місце, стор. 114

11.2.4 Перевірка пальника

- Демонтувати пальник.
- Перевірити, чи не пошкоджена поверхня пальника.
⇒ Замінити пальник разом з прокладкою пальника в разі їх пошкодження.
- Перевірити запобіжні термостати.

i Важливо

Замінити запобіжні термостати в разі їх пошкодження.

- Очистити пальник пилососом.

i Важливо

Не використовувати щітку, оскільки це може пошкодити пальник.

- Перевірити відстань L1 між електродом контролю наявності полум'я та пальником.

Табл. 72 Електрод контролю наявності полум'я та пальник

Модель котла	Відстань L1
POWER HT+ 1.50	
POWER HT+ 1.70	7,5 ±1 мм
POWER HT+ 1.90	
POWER HT+ 1.110	5 ±1 мм

i Важливо

Замінити електрод контролю наявності полум'я в разі його пошкодження.

Рис. 126






Рис. 127



MW-3000108

Рис. 128



MW-3000216-01

- Перевірити відстань L2 між електродом розпалу та пальником.

Табл. 73 Електрод розпалу та пальник

Модель котла	Відстань L2
POWER HT+ 1.50	
POWER HT+ 1.70	10 ±1 мм
POWER HT+ 1.90	
POWER HT+ 1.110	7,5 ±1 мм

Важливо

Замінити електрод розпалу в разі його пошкодження.

- Перевірити відстань L3 між електродом розпалу та електродом заземлення.

Табл. 74 Електрод розпалу та електрод заземлення

Модель котла	Відстань L3
POWER HT+ 1.50	
POWER HT+ 1.70	
POWER HT+ 1.90	4 ±0,5 мм
POWER HT+ 1.110	

Важливо

Замінити електрод розпалу в разі його пошкодження.

- Перевірити пошкодження термоізоляційної панелі на внутрішній частині фланця пальника. Поверхня повинна бути чиста, без пошкоджень. Замінити термоізоляційну панель в разі її пошкодження.
- Встановити пальник на місце.


Порада

Для отримання додаткової інформації див.

Демонтаж пальника, стор. 109

Очищення сифона, стор. 114

Рис. 129



MW-3000104-2

11.2.5 Очищення сифона

1. Демонтувати пальник.
2. Отримати доступ до сифону.
3. Від'єднати патрубок, який надходить від піддона над камерою згоряння (тільки для моделей POWER HT+ 1.50 та POWER HT+ 1.70).
4. Від'єднати патрубок, який надходить від теплообмінника.
5. Від'єднати патрубок зливання конденсату.

Важливо

За допомогою пари плоскогубців зняти пружинні затискачі.

6. Зняти сифон викрутивши гвинт, який його утримує за допомогою викрутки з хрестовим жалом.
7. Очистити дно сифону водою.
8. Повністю заповнити сифон водою.

Небезпечно

Необхідно заповнити сифон доверху. Якщо сифон порожній, існує небезпека отруєння продуктами горіння.

9. Встановити сифон на місце та закрутити гвинт, який його утримує за допомогою викрутки з хрестовим жалом.
10. Приєднати всі патрубки назад на свої місця.

Важливо

За допомогою пари плоскогубців повернути всі пружинні затискачі на свої місця.

11. Встановити пальник на місце.

Порада

Для отримання додаткової інформації див.

Демонтаж пальника, стор. 109

Доступ до внутрішніх компонентів котла, стор. 43

Встановлення пальника на місце, стор. 114

11.2.6 Встановлення пальника на місце

1. Встановити патрубок, який з'єднує газовий клапан з блоком Вентурі.
2. Встановити пальник, блок Вентурі та вентилятор.

Важливо

Не забути встановити блок розпалу на пальник.

Обережно

Дотримуватись моменту затягування на гайках кріплення фланця пальника: $5\pm0,5 \text{ Н}\cdot\text{м}$.

Обережно

Завжди використовувати нову герметичну прокладку при приєднанні лінії подачі газу.

3. Приєднати проводку до електродів розпалу, контролю наявності полум'я, захисного термостата на фланці камери згоряння та встановити роз'єм під електродом розпалу.
4. Приєднати силовий та управляючий кабелі вентилятора.
5. Відкрити всю запірну арматуру.
6. Перевірити герметичність пальника за допомогою спрею для виявлення протікань.
7. Встановити кришку котла на місце.

**Важливо**

Для моделей POWER HT+ 1.50 та POWER HT+ 1.70 повернути панель, розташовану перед пальником, на місце.

8. Заново приєднати провід заземлення.
9. Повторно провести процедуру запуску котла в експлуатацію.

**Порада**

Для отримання додаткової інформації див. *Процедура введення в експлуатацію, стор. 59*


11.2.7 Термічний запобіжник на теплообміннику

Термічний запобіжник розташований у задній частині теплообмінника і послідовно підключений до захисного термостата.

Функція термічного запобіжника полягає у забезпеченні захисту теплообмінника від небезпеки перегріву в разі несправності термоізоляційної панелі.

Про спрацювання пристрою сигналізує повідомлення про несправність **110:Lockout SLT (110:Блокировка SLT)**.

Рис. 130



1 Задня частина теплообмінника

2 Термічний запобіжник

**Важливо**

При заміні термічного запобіжника також замінити термоізолячу панель всередині теплообмінника. Ця термоізоляюча панель пошкоджена перегрівом.

**Порада**


Для отримання додаткової інформації див. *Демонтаж пальника, стор. 109*

11.2.8 Перевірка згоряння

■ Перевірка згоряння (макс. теплова потужність)


1. Перевірити згоряння на максимальній тепловій потужності.

Рис. 131



MW-4000279-1

Рис. 132



MW-4000279-1

2. Коаксіальні димоходи: в разі необхідності, перевірити рециркуляцію димових газів. Для цього датчик газоаналізатора слід встановити в точку вимірювання розміщену з правого боку.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Використання фіксованої потужності котла,
стор. 96

Значення для перевірка та налаштування CO₂,
стор. 67

Перевірка згоряння (мін. теплова потужність),
стор. 116

Налаштування співвідношення повітря / газ (максимальна теплова потужність), стор. 62

■ Перевірка згоряння (мін. теплова потужність)

1. Перевірити згоряння на мінімальній тепловій потужності.
2. Коаксіальні димоходи: в разі необхідності, перевірити рециркуляцію димових газів. Для цього датчик газоаналізатора слід встановити в точку вимірювання розміщену з правого боку.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.
Використання фіксованої потужності котла,
стор. 96

Значення для перевірка та налаштування CO₂,
стор. 67

Налаштування співвідношення повітря / газ (максимальна теплова потужність), стор. 62

Налаштування співвідношення повітря / газ (мінімальна теплова потужність), стор. 64

11.3 Заміна запобіжників на 4 А на електричних клемних колодках

⚠️ Небезпека ураження електричним струмом

Перед початком будь-яких робіт котел слід знести та захистити від випадкового повторного ввімкнення.

Рис. 133





Рис. 134




1. Потягнути гніздо тримача запобіжника N до себе.

2. Відкрити гніздо тримача запобіжника за допомогою вушка.
3. Вийняти пошкоджений запобіжник та замінити його на ідентичний (4 A) справний.
4. Перевірити запобіжник L, діючи таким самим чином.

12 Усуення несправностей

12.1 Коди несправностей

Рис. 135



A Код несправності
B Вторинний код несправності
C Опис несправності

⚠️ Важливо

Натиснути кнопку **MENU** для повернення до головного екрану.

- Символ **E** буде продовжувати відображатися на екрані панелі управління.
- Якщо помилку не вдається усунути через одну хвилину, код несправності відображається на панелі управління знову.

⚠️ Важливо

Якщо відображення коду несправності не зникає, зверніться до авторизовано сервісного центру.

⚠️ Важливо

Якщо разом з кодом несправності відображаються символи **🔧** і **📄** зверніться до авторизовано сервісного центру.

12.1.1 Список кодів несправностей

Табл. 75 Список кодів несправностей

E	Дисплей	Джерело несправності	Ймовірні причини	Перевірки/Рішення
10	10:Outside sensor (10:Наружний датчик)	Датчик зовнішньої температури	Датчик зовнішньої температури неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик зовнішньої температури правильно підключений до клемної колодки котла
			Датчик зовнішньої температури несумісний із системою управління LMS 14	Звернутися до виробника, щоб перевірити сумісність датчика зовнішньої температури з котлом
			Датчик зовнішньої температури не працює	Використати відповідний мультиметр, щоб перевірити опір (Ω) датчика відповідно до кімнатної температури (Табл. 10)
20	20:Boiler sensor 1 (20:Датчик котла 1)	Датчик температури NTC на подачі котла	Датчик температури NTC на подачі котла неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик температури NTC на подачі котла правильно підключений до плати котла
			Датчик температури NTC на подачі котла не працює	Використати відповідний мультиметр, щоб перевірити опір (Ω) датчика відповідно до кімнатної температури (Табл. 8)

E	Дисплей	Джерело несправності	Ймовірні причини	Перевірки/Рішення
28	28:Flue gas temp sensor (28:Датч темп топоч газов)	Датчик температури NTC димових газів	Датчик температури NTC димових газів неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик температури NTC на подачі котла правильно підключений до плати котла
			Датчик температури NTC димових газів не працює	Використати відповідний мультиметр, щоб перевірити опір (Ω) датчика відповідно до кімнатної температури (Табл. 9)
40	40:Return sensor 1 (40:Датчик обратки 1)	Датчик температури NTC на поверненні котла	Датчик температури NTC на поверненні котла неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик температури NTC на поверненні котла правильно підключений до плати котла
			Датчик температури NTC на поверненні котла не працює	Використати відповідний мультиметр, щоб перевірити опір (Ω) датчика відповідно до кімнатної температури (Табл. 8)
46	46:Return sensor cascade (46:Датчик обратки каскада)	Датчик температури NTC на поверненні каскаду	Датчик температури NTC на поверненні каскаду неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик температури NTC на поверненні каскаду правильно підключений до плати котла
			Датчик температури NTC на поверненні каскаду не працює	Використати відповідний мультиметр, щоб перевірити опір (Ω) датчика відповідно до кімнатної температури (Табл. 8)
50	50:HW sensor 1 (50:Датчик 1 ГВС)	Датчик температури ГВП	Датчик температури ГВП неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик температури ГВП правильно підключений до клемної колодки котла
			Датчик температури ГВП не працює	Використати відповідний мультиметр, щоб перевірити опір (Ω) датчика відповідно до кімнатної температури (Табл. 8)
52	52:HW sensor 2 (52:Датчик 2 ГВС)	Сонячний датчик температури баку ГВП (якщо інтегрована сонячна установка)	Сонячний датчик температури баку ГВП неправильно підключений до котла	Переконатися, що сонячний датчик температури баку ГВП правильно підключений до клемної колодки котла
			Сонячний датчик температури баку ГВП не працює	Використати відповідний мультиметр, щоб перевірити опір (Ω) датчика відповідно до кімнатної температури (Pt 1000)
60	60:Room sensor 1 (60:Кімнатний датчик 1)	Датчик кімнатної температури 1	Датчик кімнатної температури неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик кімнатної температури правильно підключений до клемної колодки котла
65	65:Room sensor 2 (65:Кімн датчик 2)	Датчик кімнатної температури 2	Датчик кімнатної температури неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик кімнатної температури правильно підключений до клемної колодки котла
68	68:Room sensor 3 (68:Кімн датчик 3)	Датчик кімнатної температури 3	Датчик кімнатної температури неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик кімнатної температури правильно підключений до клемної колодки котла
78	78:Water pressure sensor (78:Датчик давлення води)	Гідравлічний датчик тиску	Гідравлічний датчик тиску неправильно підключений до котла	Переконатися, що гідравлічний датчик тиску правильно підключений до плати котла
			Гідравлічний датчик тиску не працює	Замінити гідравлічний датчик тиску. Для цієї дії котел слід злити

E	Дисплей	Джерело несправності	Ймовірні причини	Перевірки/Рішення
73	73:Collector sensor 1 (73:Датчик колектора 1)	Датчик температури сонячного колектора (якщо інтегрована сонячна установка)	Датчик температури сонячного колектора неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик температури сонячного колектора правильно підключений до клемної колодки котла
			Датчик температури сонячного колектора не працює	Використати відповідний мультиметр, щоб перевірити опір (Ω) датчика відповідно до кімнатної температури (Pt 1000)
83	83:BSB short-circuit (83:Коротке замикання BSB)	Проблема зв'язку між платою котла та модулем управління	Провід, що з'єднує модуль управління з котлом, неправильно підключений (коротке замикання)	Переконатися, що провід модуля управління правильно підключений до клемної колодки котла
84	84:BSB address collision (84:Конфлікт адреса BSB)	Конфлікт адрес між кількома модулями управління	Пульти дистанційного управління налаштовані неправильно	Переконатися, що пульт дистанційного управління не налаштований на один і той самий контур опалення, що і інший пульт
91	91:Data loss in EEPROM (91:Потеря даних в EEPROM)	Втрата даних в EEPROM	Несправна плата котла	Замінити плату котла
98	98:Extension module 1 (98:Модуль розширення 1)	Модуль розширення 1	Модуль розширення 1 неправильно підключений до плати котла	Переконатися, що модуль розширення 1 правильно підключений до плати котла
			Модуль розширення 1 не отримує джерело живлення 230 В	Переконатися, що модуль розширення 1 правильно приєднаний до джерела живлення 230 В через клемну колодку живлення допоміжного контуру 1
			Модуль розширення 1 налаштовано неправильно	Переконатися, що модуль розширення 1 правильно налаштований в меню Configuration (Конфигурація)
99	99:Extension module 2 (99:Модуль розширення 2)	Модуль розширення 2	Модуль розширення 2 неправильно підключений до плати котла	Переконатися, що модуль розширення 2 правильно підключений до плати котла
			Модуль розширення 2 не отримує джерело живлення 230 В	Переконатися, що модуль розширення 2 правильно приєднаний до джерела живлення 230 В через клемну колодку живлення допоміжного контуру 1
			Модуль розширення 2 налаштовано неправильно	Переконатися, що модуль розширення 2 правильно налаштований в меню Configuration (Конфигурація)
100	100:2 clock time masters (100:)	В каскаді 2 котла MASTER	Помилка конфігурації	Переконатися, що в каскаді оголошено єдиний котел як MASTER. (Розділ конфігурації каскаду, параметр 6630)
102	102:Clock without backup (102:Часы без резервир-я)	Режим годинника котла MASTER	Помилка конфігурації	Перевірити конфігурацію параметра режиму роботи годинника 6640 при роботі у каскаді
103	103:Communication failure (103:Сбой связи)	Помилка зв'язку	Помилка зв'язку у каскаді	Перевірити з'єднання
				Перевірити конфігурацію каскаду

E	Дисплей	Джерело несправності	Ймовірні причини	Перевірки/Рішення
109	109:Boiler temp supervision (109:Контроль темп котла)	Моніторинг температури котла	Перегрів котла, можливо із-за наявності повітря в гідралічному контурі	Видалити повітря з гідралічного контура вручну
			Датчики температур подачі/повернення переплутані	Переконатися, що підключення датчиків температури подачі/повернення всередині котла не переплутано
110& 111	110:Lockout SLT (110:Блокировка SLT)	Запобіжний (термічний) терmostat вимкнувся через перегрів	Проток води через котел недостатній	Перевірити правильність роботи циркуляційного насосу
			Повітря в гідралічному контурі	Видалити повітря з гідралічного контура вручну
			Запобіжний терmostat підключений неправильно	Перевірити, чи запобіжний терmostat правильно підключений до плати котла
117	117:Water pressure too high (117:Давл воды сл выс-е)	Тиск у гідралічному контурі занадто високий	Гідралічний тиск в опалювальному контурі занадто високий	Перевірити роботу циркуляційного насоса. Якщо він в ручному режимі, зменшити задане значення швидкості. В іншому випадку скиньте тиск, використовуючи пристрій видалення повітря
118	118:Water pressure too low (118:Давл воды сл низкое)	Тиск у гідралічному контурі занадто низький	Гідралічний тиск в опалювальному контурі занадто низький	Відкрити кран підживлення для збільшення тиску в гідралічному контурі. Перевірити чи працює циркуляційний насос.
125	125:Boiler temp too high (125:Темп котла высокая)	Перевищена максимальна температура котла	Проток води через котел недостатній	Перевірити правильність роботи циркуляційного насосу
128	128:Loss of flame in op (128:Потеря плам при раб)	Втрата полум'я	Втрата полум'я під час роботи котла	Переконатися, що вхідний газовий кран відкритий, і що тиск газу не надто низький. Також переконайтесь, що димохідний патрубок та патрубок подачі повітря не перекриті
130	130:Flue gas temp too high (130:Темп топ газов сл выс)	Перевищення температури на датчику NTC димових газів	Димові гази мають надто високу температуру. Ймовірна причина надмірне засмічення теплообмінника	Очистити теплообмінник
133	133:Safety time exceeded (133:Превыш время без-ти)	Помилка розпалу (після 4 спроб)	В котел не поступає газ	Переконатися, що вхідний газовий кран відкритий
			В контурі подачі газу є повітря	Видалити повітря з газового патрубка за допомогою газового клапана, розміщеного в котлі
			Неправильна полярність електричного живлення котла	Змінити полярність підключення нейтралі та фази на клемній колодці котла
151	151:BMU internal (151:Внутренний BMU)	Внутрішня помилка плати котла	Електронна плата котла несправна	Замінити електронну плату котла
152	152:Parameterization (152:Параметризация)	Загальна помилка налаштування параметрів	Електронна плата котла несправна	Замінити електронну плату котла
153	153:Unit locked (153:Устройство блокировано)	Пристрій заблоковано	Кнопки панелі управління заблоковані вручну	Переконатися, що поворотна рукоятка на панелі управління не зафікована в натиснутому положенні
			Електронна плата котла несправна	Замінити електронну плату котла

E	Дисплей	Джерело несправності	Ймовірні причини	Перевірки/Рішення
160	160:Fan speed threshold (160:Порог скор вент-а)	Збій роботи вентилятора	Вентилятор неправильно підключений до котла	Переконатися, що роз'єми управління та живлення вентилятора правильно підключенні до вентилятора
			Вентилятор не реагує належним чином (знос через тривале використання)	Вимкнути котел і дати йому відпочити кілька хвилин, щоб вентилятор охолодився
			Вентилятор не працює	Замінити вентилятор
162	162:Air pressure switch (162:Реле переп.воздуха)	Диференційне реле тиску димових газів	Реле перепаду тиску димових газів спрацьовувало кілька разів за останні 24 години	Використати манометр, щоб перевірити, чи різниця тиску між подачею повітря та продуктами згоряння не перевищує 600 Па. У цьому випадку труби для подачі повітря та видалення продуктів згоряння можуть бути заблоковані або можуть бути довшими, ніж рекомендовано в цьому посібнику.
			Реле перепаду тиску димових газів неправильно підключено до плати котла	Переконатися, що роз'єми на електронній платі (X7) та на реле тиску димових газів правильно підключенні.
178	178:Limit thermostat CH1 (178:Ограничитель термостат КО1)	Спрацював запобіжний термостат контуру опалення 1, несправність в контурі опалення 1	Проток води в контурі опалення недостатній	Перевірити правильність роботи циркуляційного насосу контуру опалення
			Повітря в гідралічному контурі опалення	Видалити повітря з гідралічного контура вручну
			Запобіжний термостат підключено неправильно	Перевірити правильність підключення запобіжного термостату до плати котла
179	179:Limit thermostat CH2 (179:Ограничитель термостат КО2)	Спрацював запобіжний термостат контуру опалення 2, несправність в контурі опалення 2	Проток води в контурі опалення недостатній	Перевірити правильність роботи циркуляційного насосу контуру опалення
			Повітря в гідралічному контурі опалення	Видалити повітря з гідралічного контура вручну
			Запобіжний термостат підключено неправильно	Перевірити правильність підключення запобіжного термостату до плати котла
321	321:HW outlet sensor (321:Датчик подачи ГВС)	Датчик температури на подачі контуру ГВП	Датчик температури ГВП неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик температури ГВП правильно підключений до клемної колодки котла
			Датчик температури ГВП не працює	Використати відповідний мультиметр, щоб перевірити опір (Ω) датчика відповідно до кімнатної температури (Табл. 8)
343	343:Solar integration missing (343:Солнечная интеграция отсутствует)	Загальна помилка налаштування параметрів сонячної системи (при наявності).	Сонячна система була неправильно налаштована на котлі	Перевірити конфігурацію сонячної системи на котлі
353	353:Casc sens B10 missing (353:Каскадный датчик B10 отсутствует)	Датчик температури NTC на подачі каскаду (B10)	Датчик температури NTC на подачі каскаду (B10) неправильно підключений до котла	Переконатися, що датчик температури NTC на подачі каскаду (B10) правильно підключений до клемної колодки котла
			Датчик температури NTC на подачі каскаду (B10) не працює	Використати відповідний мультиметр, щоб перевірити опір (Ω) датчика відповідно до кімнатної температури (Табл. 8)

E	Дисплей	Джерело несправності	Ймовірні причини	Перевірки/Рішення
372	372:Limit thermostat CH3 (372:Ограничич термостат HC3)	Спрацював запобіжний термостат контуру опалення 3, несправність в контурі опалення 3	Проток води в контурі опалення недостатній	Перевірити правильність роботи циркуляційного насосу контуру опалення
			Повітря в гідравлічному контурі опалення	Видалити повітря з гідравлічного контура вручну
			Запобіжний термостат підключено неправильно	Перевірити правильність підключення запобіжного термостату до плати котла
373	373:Extension module 3 (373:Модуль расшир 3)	Модуль розширення 3	Модуль розширення 3 неправильно підключений до плати котла	Переконатися, що модуль розширення 3 правильно підключений до плати котла
			Модуль розширення 3 не отримує джерело живлення 230 В	Переконатися, що модуль розширення 3 правильно приєднаний до джерела живлення 230 В через клемну колодку живлення допоміжного контуру 1
			Модуль розширення 3 налаштовано неправильно	Переконатися, що модуль розширення 3 правильно налаштований в меню Configuration (Конфігурація)
385	385:Mains undervoltage (385:Пониж напряжение)	Напруга живлення надто низька	Напруга живлення надто низька	Використати вольтметр для перевірки напруги живлення
				Перевірити заземлення установки
386	386:Fan speed tolerance (386:Допуск на скор вент)	Порогова швидкість вентилятора не досягнута.	Вентилятор не реагує належним чином (знос через тривале використання)	Вимкнути котел і дати йому відпочити кілька хвилин, щоб вентилятор охолодився
430	430:Dyn water pres too low (430:Дин давл воды низк)	Запобіжне вимкнення через відсутність циркуляції (перевірка здійснюється датчиком тиску)	Гідравлічний тиск в опалювальному контурі занадто низький	Відкрити кран підживлення для збільшення тиску в гідравлічному контурі.
				Перевірити чи працює циркуляційний насос.
432	432:Function ground missing (432:Заземления нет)	Відсутнє заземлення	Котел не заземлений належним чином	Перевірити правильність підключення заземлення на клемній колодці блоку живлення
E110	110:Lockout SLT (110:Блокировка SLT)	Відображення коду E110	Перегрів через пошкодження термоізоляційної панелі теплообмінника	Замінити теплообмінник
				Замінити термоізоляцію за кронштейном пальника
				Замініть термічний запобіжник за теплообмінником.

i **Важливо**

Цей список не є вичерпним. Можуть відображатися інші коди помилок.
Зверніться до авторизованої служби технічної підтримки.

■ **Помилка 110:Lockout SLT (110:Блокировка SLT)**

Код 110:Lockout SLT (110:Блокировка SLT) відображається у випадку пошкодження термоізоляційної панелі теплообмінника:

- Замінити теплообмінник
- Замінити термоізоляцію за кронштейном пальника
- Замініть термічний запобіжник за теплообмінником.

■ Помилка 162:Air pressure switch (162:Реле переп.воздуха)


Код 162:Air pressure switch (162:Реле переп.воздуха) означає, що реле перепаду тиску димових газів спрацьовувало кілька разів за останні 24 години.

Переконайтесь, що патрубки подачі повітря та видалення димових газів не заблоковані. Розблокуйте їх в разі потреби.

Після цього необхідно виконати наступні дії, щоб перезапустити котел:


1. Звільнити защіпку панелі управління (ПУ) та зняти її з кріпління, для цього потягніть ПУ на себе взявши за відповідні пази в нижній частині.

Рис. 136




MW-4000273-2

Рис. 137



MW-4000274-2

Рис. 138



MW-4000275-2

12.2 Автоматичне очищення коду помилки

Якщо символ відображається одночасно з кодом помилки, код помилки автоматично видаляється, коли причина, що викликала його, усунута.

Температура подачі або повернення, що перевищує критичне значення, викликає код помилки. Код помилки автоматично видаляється, коли температура опускається нижче критичного значення.

12.3 Стирання кодів помилок

Якщо ймовірну причину коду помилки усунуто, але код помилки продовжує відображатися, виконайте наступні дії, щоб стерти код помилки:

1. Натиснути на рукоятку  .
⇒ На дисплей панелі управління з'явиться команда **Reset? (Сбросить?) Yes (Да)**.
2. Підтвердити вибір натисканням на рукоятку  .
⇒ Код помилки зникає через кілька секунд.

13 Виведення з експлуатації

13.1 Процедура виведення з експлуатації



Обережно

Виконувати роботи з технічного обслуговування котла та системи опалення можуть лише кваліфіковані фахівці.

Щоб тимчасово або назавжди вимкнути котел, виконати наступні дії:

1. Вимкнути котел.
2. Вимкнути електричне живлення котла.
3. Закрити газовий кран на котлі.
4. Злити систему центрального опалення або забезпечити захист від замерзання.
5. Закрити дверцята котла, щоб запобігти циркуляції повітря всередині нього.
6. Зняти трубу, яка з'єднує котел з димоходом, і закрити отвір пробкою.

13.2 Процедура повторного введення в експлуатацію



Обережно

Виконувати роботи з технічного обслуговування котла та системи опалення можуть лише кваліфіковані фахівці.

Якщо необхідно провести повторний пуск котла, виконайте наступні дії:

1. Відновити електричне живлення котла.
2. Зняти сифон.
3. Наповнити сифон водою.
⇒ Сифон повинен бути повністю заповненим.
4. Поставити сифон на місце.
5. Заповнити систему центрального опалення.
6. Відкрити газовий кран котла.
7. Здійснити пуск котла.



Порада

Для отримання додаткової інформації див.

Контрольний список перед введенням в експлуатацію, стор. 59

14 Утилізація/переробка

14.1 Утилізація і переробка

Рис. 139



Обережно

Виконувати роботи з утилізації та переробки котла та системи опалення можуть лише кваліфіковані фахівці відповідно до чинних національних та місцевих нормативів.

Якщо необхідно демонтувати котел, необхідно виконати наступні дії:

1. Вимкнути котел.
2. Вимкнути джерело живлення котла.
3. Закрити головний газовий кран.
4. Переクリти запірну арматуру на трубопроводах.
5. Закрити газовий кран на котлі.
6. Злити систему центрального опалення.
7. Зняти патрубки подачі повітря та видалення димових газів.
8. Від'єднати всі патрубки.
9. Демонтувати котел.

© Авторські права

Вся технічна інформація, яка міститься в цій настанові, а також малюнки і електричні схеми є нашою власністю і не можуть бути відтворені без нашого письмового попереднього дозволу.

Можливі зміни.

CE

EAC

BAXI

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY

Via Trottzetti, 20

Servizio clienti: Tel +39 0424 517800 - Fax +39 0424 38089

www.baxi.it

089-20



PART OF BDR THERMEA

7609474 - v08 - 07102019



7609474-001-08