

Logamax plus

GB172i-30 K | GB172i-35 K | GB172i-35 | GB172i-42

Buderus

Уважно прочитайте інструкцію перед здійсненням монтажу та техобслуговуванням.



0010010321-001



Зміст

1	Умовні позначення та вказівки щодо техніки безпеки	4
1.1	Умовні позначення	4
1.2	Загальні вказівки щодо техніки безпеки	4
2	Дані про виріб	6
2.1	Комплект поставки	6
2.2	Сертифікат відповідності	6
2.3	Ідентифікація виробу	6
2.4	Огляд типів	6
2.5	Розміри приладу та мінімальні відстані для монтажу	7
2.6	Огляд приладу	9
3	Приписи	11
4	Відведення димових газів	11
4.1	Допустимі аксесуари для відведення відпрацьованих газів	11
4.2	Вказівки з монтажу	11
4.3	Контрольно-ревізійні отвори	11
4.4	Відведення димових газів у шахті	11
4.4.1	Вимоги до шахти	11
4.4.2	Перевірка розмірів шахти	11
4.5	Вертикальне відведення димових газів через дах	12
4.6	Розрахунок довжини системи відведення димових газів	12
4.7	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C13(x)	12
4.8	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C33(x)	13
4.8.1	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C33x у шахті	13
4.8.2	Вертикальна система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C33(x) через дах	13
4.9	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C43(x)	13
4.10	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C(10)3x	13
4.11	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C53(x)	14
4.11.1	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C53(x) у шахті	14
4.11.2	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C53x на зовнішній стіні	14
4.12	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C83(x)	14
4.13	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C93x	15
4.13.1	Система відведення димових газів із жорсткою конструкцією відповідно до C93x у шахті	15
4.13.2	Система відведення димових газів із гнучкою конструкцією C93x у шахті	15
4.14	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C63	15

4.15	Відведення димових газів відповідно до B23p	16
4.16	Відведення димових газів відповідно до B23p/B53p	16
4.16.1	Система відведення димових газів із жорсткою конструкцією відповідно до B23p/B53p у шахті	16
4.16.2	Система відведення димових газів із гнучкою конструкцією відповідно до B23p/B53p у шахті	16
4.17	Система відведення димових газів відповідно до B33	17
4.17.1	Система відведення димових газів із жорсткою конструкцією відповідно до B33 у шахті	17
4.17.2	Система відведення димових газів із гнучкою конструкцією відповідно до B33 у шахті	17
4.18	Підключення декількох пристроїв	17
4.18.1	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C(10)3x	17
4.18.2	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C(12)3x	18
4.18.3	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C(13)3x	18
4.18.4	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C(14)3x	18
4.19	Каскади	21
4.19.1	Підпорядкування групі приладів в разі використання каскаду	21
4.19.2	Відведення димових газів відповідно до B23p/B53p	21
4.19.3	Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C93x	22
5	Монтаж	22
5.1	Передумови	22
5.2	Вода для заповнення та підживлення системи опалення	23
5.3	Прилади GB172i-...: підключення зовнішнього мембранного компенсаційного бака	24
5.4	Прилади GB172i-... K: перевірка габаритів мембранного компенсаційного бака	24
5.5	Підготовка монтажу приладу	24
5.6	Монтаж приладу	25
5.7	Заповнення системи та перевірка на герметичність	26
5.8	Експлуатація без бака непрямого нагріву	27
6	Підключення до електромережі	28
6.1	Загальні вказівки	28
6.2	Підключення приладу	28
6.3	Встановлення внутрішньої системи керування	28
6.4	Підключення зовнішніх додаткових опцій	28
7	Введення в експлуатацію	30
7.1	Огляд панелі керування	30
7.2	Увімкнення приладу	30
7.3	Увімкнення опалення	31
7.3.1	Увімкнення та вимкнення режиму опалення	31
7.3.2	Встановлення максимальної температури лінії подачі	31
7.4	Налаштування нагріву води	32
7.4.1	Увімкнення/вимкнення режиму нагріву води	32
7.4.2	Налаштування температури гарячої води	32

7.5	Встановлення літнього режиму вручну	33	14.14	Прилади GB172i-... K: зняття 3-ходового клапана	50
7.6	Встановлення ручного режиму	33	14.15	Перевірка газової арматури	51
8	Виведення з експлуатації	34	14.16	Демонтаж газової арматури	51
8.1	Вимкнення приладу	34	14.17	Демонтаж системи керування	52
8.2	Встановлення захисту від замерзання	34	14.18	Перевірка електричних з'єднань	52
9	Термічна дезінфекція	34	14.19	Список здійснених перевірок та техобслуговувань	53
9.1	Керування за допомогою автоматики котла	34	15	Індикація робочих режимів і несправностей	54
9.1.1	Прилади GB172i-...	34	15.1	Загальна інформація	54
9.1.2	Прилади GB172i-... K	34	15.2	Таблиця індикації робочих режимів і несправностей	55
9.2	Управління через систему керування з програмою гарячого водопостачання (прилади GB172i-... ..)	34	15.3	Несправності, які не відображаються	59
10	Налаштування в сервісному меню	35	16	Додаток	60
10.1	Використання сервісного меню	35	16.1	Протокол введення в експлуатацію для приладу	60
10.2	Індикація інформації	36	16.2	Електричні підключення	62
10.3	Меню 1: загальні налаштування	36	16.3	Технічні характеристики	63
10.4	Меню 2: спеціальні налаштування приладу	37	16.4	Іонізаційний струм	67
10.5	Меню 3: спеціальні граничні значення приладу	40	16.5	Склад конденсату	67
10.6	Тест: налаштування перевірки роботи	40	16.6	Параметри датчиків	67
10.7	Відновлення заводських налаштувань	40	16.7	KIM	68
11	Перевірка налаштування подачі газу	41	16.8	Крива опалення	69
11.1	Переобладнання приладу на інший тип газу	41	16.9	Характеристики насоса опалювального контуру	69
11.2	Перевірка та за потреби налаштування співвідношення газ-повітря	41	16.10	Встановлені значення для теплопродуктивності	70
11.3	Перевірка тиску підключення газу	43	16.10.1	GB172i-30 K	70
12	Вимірювання токсичності димових газів	43	16.10.2	GB172i-35/GB172i-35 K	71
12.1	Режим чищення димової труби	43	16.10.3	GB172i-42	72
12.2	Перевірка на герметичність димовідвідного тракту	44			
12.3	Вимірювання рівня CO в димових газах	44			
13	Захист довкілля та утилізація	44			
14	Діагностика та техобслуговування	44			
14.1	Вказівки з техніки безпеки для діагностики та техобслуговування	44			
14.2	Запит останньої збереженої несправності	45			
14.3	Прилади GB172i-... K: перевірка пластинчастого теплообмінника	45			
14.4	Прилади GB172i-... K: перевірка фільтра в трубі холодної води та турбіні	46			
14.5	Перевірка електродів	46			
14.6	Перевірка пальника	47			
14.7	Перевірка та чищення котлового блоку, який включає камеру згоряння і теплообмінник	47			
14.8	Очищення сифона для конденсату	49			
14.9	Перевірте зворотний клапан (захист від зворотного потоку димових газів) змішувальної камери	49			
14.10	Перевірка мембранного компенсаційного бака	49			
14.11	Налаштування робочого тиску системи опалення	50			
14.12	Демонтаж автоматичного повітровідокремлювача	50			
14.13	Прилади GB172i-... K: перевірка двигуна 3-ходового клапана	50			

1 Умовні позначення та вказівки щодо техніки безпеки

1.1 Умовні позначення

Вказівки з техніки безпеки

У вказівках із техніки безпеки зазначені сигнальні символи, тип і важкість наслідків в разі недотримання правил техніки безпеки.

Наведені нижче сигнальні слова мають такі значення і можуть використовуватися в цьому документі:



НЕБЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕКА означає тяжкі людські травми та небезпеку для життя.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ означає можливість виникнення тяжких людських травм і небезпеки для життя.



ОБЕРЕЖНО

ОБЕРЕЖНО означає ймовірність виникнення людських травм легкого та середнього ступеню.

УВАГА

УВАГА означає ймовірність пошкоджень обладнання.

Важлива інформація



Важлива інформація без небезпеки для людей чи пошкодження обладнання позначена таким інформативним символом.

Інші символи

Символ	Значення
►	Крок процедури
→	Посилання на інші місця в документі
•	Перелік/запис в таблиці
–	Перелік/запис в таблиці (2-й рівень)

Таб. 1

1.2 Загальні вказівки щодо техніки безпеки

⚠ Вказівки для цільової групи

Ця інструкція з монтажу та технічного обслуговування призначена для фахівців, які займаються встановленням газових приладів, систем водопроводу, тепло- та електротехніки. Обов'язково дотримуйтеся вказівок в усіх інструкціях. Недотримання цих приписів може призвести до пошкодження майна та тілесних ушкоджень, які становлять небезпеку для життя.

- Перед монтажем слід прочитати інструкції з монтажу, технічного обслуговування та введення в експлуатацію (теплогенератора, системи керування опаленням, насосів тощо).
- Необхідно дотримуватися вказівок із техніки безпеки та попереджень.

- Також слід дотримуватися міжнародних і регіональних приписів, технічних норм і директив.
- Виконані роботи потрібно документувати.

⚠ Використання за призначенням

Котел дозволяється використовувати лише для закритих систем тепlopостачання житлових приміщень.

Будь-яке застосування в інших цілях вважається використанням не за призначенням. Гарантійні зобов'язання не поширюються на пошкодження, які виникли в результаті такого використання.

⚠ Дії з разі виявлення запаху газу

Під час витoku газу виникає небезпека вибуху. У разі виникнення запаху газу, дотримуйтеся наведених далі правил.

- Уникайте виникнення полум'я та іскор:
 - Не паліть, не використовуйте запальничку та сірники.
 - Не користуйтеся електричними вимикачами або штепсельними вилками.
 - Не користуйтеся телефонами.
- Перекрийте подачу газу на головному газовому запірному пристрою або на газовому лічильнику.
- Відкрийте вікна та двері.
- Попередьте всіх мешканців і залишіть будинок.
- Не допускайте сторонніх осіб в будинок.
- За межами будинку: зателефонуйте до пожежної служби, поліції та підприємства з газопостачання.

⚠ Небезпека для життя через отруєння димовими газами

Під час витoku димових газів виникає небезпека для життя.

- Слідкуйте за тим, щоб труби для відведення відпрацьованих газів та ущільнення не були пошкодженими.

⚠ Небезпека для життя через отруєння димовими газами при недостатньому згоранні

Під час витoku димових газів виникає небезпека для життя. У разі пошкодження або розгерметизації трубопроводу для відведення відпрацьованих газів, або якщо ви відчуваєте запах газу, дотримуйтеся наведених далі правил.

- Перекрийте подачу палива.

- ▶ Відкрийте вікна та двері.
- ▶ При потребі попередьте всіх мешканців і залишіть будинок.
- ▶ Не допускайте сторонніх осіб в будинок.
- ▶ негайно усуньте пошкодження трубопроводу для відведення відпрацьованих газів.
- ▶ Забезпечте подачу повітря для підтримання горіння.
- ▶ Не закривайте та не зменшуйте вентиляційні отвори у дверях, вікнах і стінах.
- ▶ Забезпечте також достатню подачу повітря для підтримки горіння за наявності подальших вбудованих приладів, наприклад, у витяжних вентиляторах, кухонних витяжках із відведенням повітря назовні.
- ▶ У випадку недостатньої подачі повітря для підтримання горіння виріб не слід вводити в експлуатацію.

⚠ Монтаж, введення в експлуатацію та техобслуговування

Монтаж, введення в експлуатацію та техобслуговування мають здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями спеціалізованої компанії.

- ▶ Експлуатація з врахуванням подачі повітря в приміщення: переконайтеся, що приміщення для встановлення відповідає вимогам до вентиляції.
- ▶ Забороняється ремонтувати та вимикати компоненти, що мають значення для безпеки, або виконувати маніпуляції з ними.
- ▶ Використовуйте тільки оригінальні запчастини.
- ▶ Після проведення робіт перевірте компоненти газопроводу на герметичність.

⚠ Електротехнічні роботи

Електротехнічні роботи дозволяється проводити лише фахівцям з експлуатації систем електричного живлення.

Перед початком електротехнічних робіт:

- ▶ Повністю від'єднайте прилад від електромережі та переконайтеся, що працює захист від повторного ввімкнення.
- ▶ Переконайтеся, що напруга відсутня.
- ▶ Дотримуйтеся схем з'єднань для інших деталей установки.

⚠ Передавання користувачеві


Проведіть інструктаж користувачу під час передавання йому установки в користування та

проінформуйте про умови експлуатації системи опалення.

- ▶ Поясніть принцип роботи і порядок обслуговування та зверніть особливу увагу на виконання всіх дій, важливих із точки зору техніки безпеки.
- ▶ Зверніть увагу зокрема на зазначені нижче пункти.
 - Переобладнання чи усунення несправності мають право здійснювати тільки кваліфіковані фахівці спеціалізованої компанії.
 - З метою забезпечення екологічної та безпечної експлуатації необхідно щонайменш раз на рік здійснювати діагностику, а також за потреби чищення та технічне обслуговування.
- ▶ Можливі наслідки (тілесні ушкодження зокрема небезпека для життя чи пошкодження майна) відсутніх або некваліфікованих діагностики, чищення та технічного обслуговування.
- ▶ Зважайте на небезпеку через оксид вуглецю (CO). Рекомендовано використовувати детектори CO.
- ▶ Передайте на зберігання користувачу інструкції з монтажу й експлуатації.

2 Дані про виріб

2.1 Комплект поставки



Мал. 1 Комплект поставки

- [1] Газовий настінний конденсаційний котел
- [2] Матеріал для кріплення (гвинти та допоміжне обладнання)
- [3] Комплект документації
- [4] Кронштейн для настінного монтажу
- [5] Кран для заповнення та зливу
- [6] Шланг запобіжного клапану (опалювальний контур)
- [7] Шланг для конденсату

2.2 Сертифікат відповідності



UA-TR.012-15

Конструкція та робочі характеристики цього виробу відповідають українському законодавству. Відповідність підтверджена відповідним маркуванням.

2.3 Ідентифікація виробу

Фірмова табличка

Фірмова табличка містить дані про потужність і допуск, а також серійний номер виробу. Розташування фірмової таблички див. в огляді виробу.

Додаткова табличка з позначенням типу приладу

В додатковій табличці з позначенням типу приладу зазначено найменування виробу та найважливіші дані про сам виріб. Вона знаходиться на одному із зовнішніх легкодоступних місць виробу.

2.4 Огляд типів

Прилади GB172i—це газові настінні конденсаційні котли з вбудованим насосом опалювального контуру.

Прилади GB172i.. К—це газові настінні конденсаційні котли з вбудованим насосом опалювального контуру, 3-ходовим клапаном та пластинчастим теплообмінником для опалення та нагріву води в системі опалення, що працює за проточним принципом.


Тип	Країна	Артикулярний номер
GB172i-30 K H	Україна	7 736 900 346
GB172i-30 KW H	Україна	7 736 900 657
GB172i-35 K H	Україна	7 736 900 347
GB172i-35 KW H	Україна	7 736 900 658
GB172i-35 H	Україна	7 736 900 348
GB172i-35 W H	Україна	7 736 900 659

Тип	Країна	Артикулярний номер
GB172i-42 H	Україна	7 736 900 349
GB172i-42 W H	Україна	7 736 900 660

Таб. 2 Огляд типів

Товщина стінки S	K [мм] для Ø аксесуарів для відведення відпрацьованих газів [мм]		
	Ø 60/100	Ø 80	Ø 80/125
15–24 см	130	110	155
24–33 см	135	115	160
33–42 см	140	120	165
42–50 см	145	145	170

Таб. 3 Товщина стінки S залежно від діаметра аксесуарів для відведення відпрацьованих газів


Аксесуари для горизонтальної труби для відведення відпрацьованих газів		A [мм]
	Ø 80/80 мм Адаптер підключення труби роздільного газовідведення Ø 80/80 мм, Коліно 87° Ø 80 мм	208
	Ø 60/100 мм З'єднувальне коліно Ø 60/100 мм	82
	Ø 80/125 мм Кутовий штуцер Ø 80/125 мм	114

Таб. 4 Відстань A залежно від вибору аксесуарів для відведення відпрацьованих газів

Аксесуари для вертикальної труби для відведення відпрацьованих газів		B [мм]
	Ø 80/125 мм Адаптер для підключення Ø 80/125 мм	≥ 250
	Ø 60/100 мм Адаптер для підключення Ø 60/100 мм	≥ 250
	Ø 80/80 мм Роздільне приєднання труб Ø 80/80 мм	≥ 310
	Ø 80 мм Адаптер для підключення Ø 80 мм із подачею повітря для горіння	≥ 310

Таб. 5 Відстань B залежно від вибору аксесуарів для відведення відпрацьованих газів


2.6 Огляд приладу



0 010 008 069-002

Мал. 3 Огляд приладу GB172i... K

- | | |
|--|--|
| [1] Пристрій підживлення | [18] Трансформатор високої напруги |
| [2] Датчик температури гарячої води | [19] Індикатор перепаду тиску |
| [3] Турбіна | [20] Запалювальні електроди |
| [4] Сифон для відведення конденсату | [21] Оглядове скло |
| [5] Пластинчастий теплообмінник | [22] Контрольний електрод спостереження за полум'ям |
| [6] Штуцер для вимірювання тиску підключення газу | [23] Обмежувач температури котлового блока, який включає камеру згорання і теплообмінник |
| [7] Регульовальне сопло | [24] Датчик температури лінії подачі |
| [8] Обмежувач температури димових газів | [25] Кришка контрольно-ревізійного отвору |
| [9] Вентилятор | [26] Піддон для конденсату |
| [10] Клапан для заповнення азотом | [27] Газова арматура |
| [11] Мембранний компенсаційний бак | [28] 3-ходовий клапан |
| [12] Лінія подачі контуру опалення | [29] Насос опалювального контуру |
| [13] Змішувальна камера із захистом від зворотного потоку димових газів (зворотний клапан) | [30] Запобіжний клапан (опалювальний контур) |
| [14] Автоматичний повітровідокремлювач | [31] Табличка з позначенням типу приладу |
| [15] Скоба | [32] Кран для заповнення та зливу |
| [16] Труба для відведення відпрацьованих газів | [33] Манометр |
| [17] Патрубок повітря для згорання | [34] Система керування |



0010014242-001

Мал. 4 Огляд приладу GB172i-..

- | | |
|---|--|
| [1] Сифон для відведення конденсату | [18] Датчик температури лінії подачі |
| [2] Штуцер для вимірювання тиску підключення газу | [19] Кришка контрольно-ревізійного отвору |
| [3] Регульовальне сопло | [20] Піддон для конденсату |
| [4] Обмежувач температури димових газів | [21] Газова арматура |
| [5] Вентилятор | [22] Насос опалювального контуру |
| [6] Лінія подачі контуру опалення | [23] Запобіжний клапан (опалювальний контур) |
| [7] Змішувальна камера із захистом від зворотного потоку димових газів (зворотний клапан) | [24] Табличка з позначенням типу приладу |
| [8] Автоматичний повітровідокремлювач | [25] Кран для заповнення та зливу |
| [9] Скоба | [26] Манометр |
| [10] Труба для відведення відпрацьованих газів | [27] Система керування |
| [11] Патрубок повітря для згоряння | |
| [12] Трансформатор високої напруги | |
| [13] Індикатор перепаду тиску | |
| [14] Запалювальні електроди | |
| [15] Оглядове скло | |
| [16] Контрольний електрод спостереження за полум'ям | |
| [17] Обмежувач температури котлового блока, який включає камеру згоряння і теплообмінник | |

3 Приписи

Для належного монтажу й експлуатації виробу дотримуйтесь усіх чинних державних та місцевих приписів, технічних норм і директив.

У документі 6720807972 надається інформація щодо чинних приписів. Для індикації можна скористатися пошуком на нашій інтернет-сторінці. Інтернет-адреса знаходиться на зворотному боці інструкції.

4 Відведення димових газів

4.1 Допустимі аксесуари для відведення відпрацьованих газів

Аксесуари для відведення відпрацьованих газів з систем відведення димових газів, наведених у цій інструкції, є складовою частиною сертифікату відповідності теплогенератора вимогам директив та гармонізованих стандартів ЄС.

Таким чином, рекомендується використовувати Boschоригінальні аксесуари.

Позначення та артикульні номери див. у загальному каталозі.

4.2 Вказівки з монтажу



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека отруєння через оксид вуглецю!

Димові гази, що виходять у повітря, містять оксид вуглецю у небезпечній для здоров'я концентрації

- ▶ Переконайтеся, щоб труби для відведення відпрацьованих газів і ущільнення не були пошкодженими.
- ▶ Під час монтажу системи відведення димових газів використовуйте виключно мастильну пасту, що дозволена виробником системи.

- ▶ Під час розпакування перевірте аксесуари для відведення відпрацьованих газів на цілісність.
- ▶ Дотримуйтесь інструкції з монтажу та технічного обслуговування додаткових опцій.
- ▶ Обріжте додаткові комплектуючі на необхідну довжину. Зріз має бути вертикальним. Зачистьте роз'єм.
- ▶ Нанесіть мастильну пасту, що входить до комплекту, на ущільнення.
- ▶ Вставте аксесуар у муфту до упору.
- ▶ Прокладіть горизонтальні ділянки з підйомом 3° ($= 5,2\%$ або 5,2 см на метр) у напрямку потоку димових газів.
- ▶ Зафіксуйте трубопровід для відведення відпрацьованих газів за всією довжиною за допомогою хомутів для кріплення труб.
 - Встановіть хомут на кожній трубі та коліні у вертикальній ділянці.
 - Відстань між двома хомутами для кріплення труби має становити не більше ≤ 2 м.
 - Якщо відстань перевищує вказане значення, встановіть додаткові хомути.
- ▶ Після завершення робіт виконайте перевірку на герметичність.

Відведення димових газів через декілька поверхів

Відведення димових газів через декілька поверхів має відбуватися у шахті.

Вимоги в разі встановлення у наявній шахті

- ▶ Якщо трубопровід для відведення відпрацьованих газів встановлюється в наявну шахту, отвори для підключення, що вже є в шахті, потрібно ретельно ущільнити відповідним матеріалом.

4.3 Контрольно-ревізійні отвори

Необхідно забезпечити просте та безпечне очищення систем відведення димових газів. Слід забезпечити можливість:

- перевірки поперечного перетину та герметичності трубопроводів;
- перевірки та очищення поперечного перетину між трубопроводом для відведення відпрацьованих газів та шахтою (вентиляція), необхідного для безпечної експлуатації камери згорання.

- ▶ Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.


4.4 Відведення димових газів у шахті

4.4.1 Вимоги до шахти

- ▶ Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.
- ▶ Необхідно передбачити негорючі, стійкі до деформації будівельні матеріали із відповідним часом вогнестійкості.

4.4.2 Перевірка розмірів шахти

- ▶ Виконайте перевірку відповідності розмірів шахти допустимим.



Мал. 5 Квадратний та круглий поперечний перетин

Квадратний поперечний перетин

Додаткові комплектуючі Ø [мм]	$C_{93(x)}$ $C_{(14)3x}$ $a_{\text{мін.}} [мм]$	Вентиляція $a_{\text{мін.}} [мм]$	$a_{\text{макс.}} [мм]$
60 жорстка	100 × 100	115 × 115	220 × 220
60 гнучка	100 × 100	100 × 100	220 × 220
80 жорстка	120 × 120	135 × 135	300 × 300
80 гнучка	120 × 120	125 × 125	300 × 300
80/125	180 × 180	–	300 × 300
110 жорстка	140 × 140	170 × 170	300 × 300
110 гнучка	140 × 140	150 × 150	300 × 300
110/160	220 × 220	–	350 × 350
125 жорстка	165 × 165	185 × 185	400 × 400
125 гнучка	165 × 165	180 × 180	400 × 400
160	200 × 200	225 × 225	450 × 450
200	240 × 240	265 × 265	500 × 500

Таб. 6 Дозволений розмір шахти

Круглий поперечний перетин

Додаткові комплектуючі Ø [мм]	$C_{93(x)}$ $C_{(14)3x}$ $\varnothing D_{\text{мін.}} [мм]$	Вентиляція $\varnothing D_{\text{мін.}} [мм]$	$\varnothing D_{\text{макс.}} [мм]$
60 жорстка	100	135	300
60 гнучка	100	120	300
80 жорстка	120	155	300
80 гнучка	120	145	300
80/125	200	–	380

Додаткові комплекти ючі Ø [мм]	$C_{93(x)}$ $C_{(14)3x}$	Вентиляція	
Ø D _{мін.} [мм]	Ø D _{мін.} [мм]	Ø D _{мін.} [мм]	Ø D _{макс.} [мм]
110 жорстка	150	190	350
110 гнучка	150	170	350
110/160	220	–	350
125 жорстка	165	205	450
125 гнучка	165	200	450
160	200	245	510
200	240	285	560


Таб. 7 Дозволений розмір шахти

4.5 Вертикальне відведення димових газів через дах

Місце монтажу системи транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів

Умова: над стелею котельного приміщення знаходиться лише конструкція даху.

- Якщо для стелі вимагається тривалий час вогнестійкості, система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів між верхнім краєм стелі та покрівельним покриттям повинна мати кожух, який має відповідну вогнестійкість.
 - Якщо для стелі не вимагається тривала вогнестійкість, трубопровід для подачі повітря/відведення димових газів від стелі до покрівельного покриття необхідно прокласти в шахті з негорючих матеріалів, які стійкі до деформації або в металевій захисній трубі (механічний захист).
- Дотримуйтеся приписів і стандартів, що діють в країні користувача, стосовно мінімальних відстаней до вікон даху.



Мал. 6

4.6 Розрахунок довжини системи відведення димових газів

Загальну інформацію щодо максимально допустимих значень довжини труб див. відповідні типи систем відведення димових газів.

Необхідні повороти трубопроводу для відведення димових газів враховані в зазначених значеннях максимальної довжини труби та відображені належним чином на відповідних малюнках.

- Кожне додаткове коліно 87° зменшує допустиму довжину труби на 1,5 м.
- Кожне додаткове коліно від 15° до 45° зменшує допустиму довжину труби на 0,5 м.

Докладну інформацію щодо розрахунку довжини системи відведення димових газів наведено в документації з проектування.



4.7 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до $C_{13(x)}$

Характеристики системи	
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з забором повітря ззовні приміщення
Конструкція	Горизонтальний вихідний отвір/вітровий щит
Отвори для повітря та димових газів	Отвори для виходу димових газів та подачі повітря знаходяться у зоні однакового тиску та мають бути розташовані в межах квадрата: ≤ потужність 70 кВт: 50 × 50 см ≥ потужність 70 кВт: 100 × 100 см
Сертифікація	Перевірку усієї системи "повітря-відпрацьовані гази" виконано разом із теплогенератором.

Таб. 8 $C_{13(x)}$

Контрольно-ревізійні отвори

- Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.

Мал. 7 Горизонтальна концентрична система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{13x} через дахМал. 8 Горизонтальна концентрична система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{13x} через зовнішню стіну

4.8 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до $C_{33(x)}$

Характеристики системи	
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з забором повітря ззовні приміщення
Конструкція	Вертикальний вихідний отвір/вітровий щит
Отвори для повітря та димових газів	Отвори для виходу димових газів та подачі повітря знаходяться у зоні однакового тиску та мають бути розташовані в межах квадрата: ≤ потужність 70 кВт: 50 × 50 см > потужність 70 кВт: 100 × 100 см
Сертифікація	Перевірку усієї системи "повітря-відпрацьовані гази" виконано разом із теплогенератором.


Таб. 9 C_{33x}

Інформацію щодо місця монтажу та розмірів відстаней над дахом у разі використання вертикальної системи відведення димових газів див. у розділі 4.5 на стор. 12.


Контрольно-ревізійні отвори

- ▶ Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.

4.8.1 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{33x} у шахті

Мал. 9 Концентрична система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{33x} у шахті

4.8.2 Вертикальна система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до $C_{33(x)}$ через дах

Мал. 10 Вертикальна концентрична система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{33x}

4.9 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до $C_{43(x)}$


Характеристики системи	
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з забором повітря ззовні приміщення
Сертифікація	Прилад підключається до наявної системи "повітря-відпрацьовані гази". Перевірку системи "повітря-відпрацьовані гази" до шахти виконано разом із приладом.

Таб. 10 $C_{43(x)}$

- ▶ При підключенні системи "повітря-відпрацьовані гази", що не пройшла перевірку разом із приладом, потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів, зокрема даних щодо виконання отворів для виходу димових газів та подачі повітря для згорання.
- ▶ Необхідно дотримуватись даних виробника системи.
- ▶ Необхідно дотримуватись даних, наведених у загальному сертифікаті системи.

Контрольно-ревізійні отвори

- ▶ Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.

Мал. 11 Концентрична система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{43x} в котельному приміщенні

4.10 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до $C_{(10)3x}$

Контрольно-ревізійні отвори

- ▶ Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.


4.11 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{53(x)}

Характеристики системи	
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з забором повітря ззовні приміщення
Вихід димових газів/подача повітря	Отвори для виходу димових газів та подачі повітря знаходяться у зонах з різним тиском. Вони не мають знаходитися на різних стінах будинку.
Сертифікація	Перевірку усієї системи відведення димових газів виконано разом із теплогенератором.


Таб. 11 C_{53(x)}

4.11.1 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{53(x)} у шахті

Заходи в разі використання наявної шахти	
Отвори назовні у котельному приміщенні	Необхідні в разі використання пристрою потужністю ≤ 100 кВт: отвір 150 см ² > 100 кВт: загальна площа: 700 см ² , розподілено на два отвори 350 см ² на кожен
Вентиляція	Вентиляція трубопроводу для відведення відпрацьованих газів у шахті має здійснюватися по всій її висоті. ► Потрібно дотримуватися місцевих норм і положень.


Таб. 12 C_{53(x)}

Мал. 12 Система відведення димових газів із жорсткою конструкцією відповідно до C_{53x} у шахті та система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів із окремою системою подачі повітря та концентричним трубопроводом для відведення димових газів у котельному приміщенні



Мал. 13 Система відведення димових газів із жорсткою конструкцією відповідно до C₅₃ у шахті та система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів із окремими трубами для подачі повітря та трубопроводом для відведення димових газів у котельному приміщенні

4.11.2 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{53x} на зовнішній стіні



Мал. 14 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів у концентричних трубах відповідно до C_{53x} на зовнішній стіні

4.12 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{83(x)}

Контрольно-ревізійні отвори

- Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.

4.13 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{93x}

Характеристики системи	
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з забором повітря ззовні приміщення через шахту
Вихід димових газів/подача повітря	Отвори для виходу димових газів та подачі повітря знаходяться у зоні однакового тиску та мають бути розташовані в межах квадрата: ≤ потужність 70 кВт: 50 × 50 см ≥ потужність 70 кВт: 100 × 100 см
Сертифікація	Перевірку усієї системи "повітря-відпрацьовані гази" виконано разом із теплогенератором.

Таб. 13 C_{93x}


Контрольно-ревізійні отвори

- Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.

Заходи в разі використання наявної шахти	
Механічне чищення	Необхідно
Ущільнення поверхні	В разі попереднього використання в якості системи "повітря-відпрацьовані гази" для рідкого або твердого палива необхідне ущільнення поверхні, щоб запобігти потраплянню залишків нагару в муруванні (наприклад, сірки) у повітря для горіння.


Таб. 14 C_{93x}

4.13.1 Система відведення димових газів із жорсткою конструкцією відповідно до C_{93x} у шахті



Мал. 15 Система відведення димових газів із жорсткою конструкцією відповідно до C_{93x} у шахті та концентрична система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів у котельному приміщенні

4.13.2 Система відведення димових газів із гнучкою конструкцією C_{93x} у шахті



Мал. 16 Система відведення димових газів із гнучкою конструкцією відповідно до C_{93x} у шахті та концентрична система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів у котельному приміщенні

4.14 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C₆₃

Опис системи	
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з забором повітря ззовні приміщення
Сертифікація	Перевірку системи "повітря-відпрацьовані гази" виконано не разом із теплогенератором.

Таб. 15 Відведення димових газів відповідно до C₆₃

Необхідне маркування CE (EN 14471 для синтетичних матеріалів, EN 1856 для металів).

Особа, відповідальна за монтаж, має забезпечити та підтвердити документально справність системи відведення димових газів відповідно до C₆₃. Перевірка систем відведення димових газів відповідно до C₆₃ виробником теплогенератора не проводилась.

Аксесуари для відведення відпрацьованих газів, що використовуються, мають відповідати наведеним нижче вимогам.

- Клас температури: щонайменш T120
- Клас за тиском та ущільнення: H1
- Стійкість до конденсації: W
- Клас стійкості до корозії для металів: V1 або VM
- Клас стійкості до корозії для синтетичних матеріалів: 1

Ці дані наведено у технічних характеристиках виробу та документації виробника системи відведення димових газів.

Рециркуляція за будь-якого вітрового навантаження не повинна перевищувати 10 %.

- Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів, зокрема даних щодо виконання отворів для виходу димових газів та подачі повітря для згорання.
- Необхідно дотримуватись даних виробника системи відведення димових газів.
- Необхідно дотримуватися даних, наведених у загальному сертифікаті системи.

Діаметр аксесуарів для відведення відпрацьованих газів, з'єднаних із відповідним адаптером теплогенератора, має знаходитися в межах наведених нижче допусків:

Відведення димових газів	[Ø]	Допуск [мм]
Окремі труби	Димові гази: 80	від -0,6 до +0,4
	Повітря: 80	від -0,6 до +0,4
Концентрична труба	Димові гази: 60	від -0,3 до +0,3
	Повітря: 100	від -0,3 до +0,3
Концентрична труба	Димові гази: 80	від -0,6 до +0,4
	Повітря: 125	від -0,3 до +0,7

Таб. 16 S_{63} : допуски для підключення не сертифікованих додаткових комплектуючих до адаптера димових газів теплогенератора

4.15 Відведення димових газів відповідно до B_{23p}

Опис системи	
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з подачею повітря з приміщення
Сертифікація	Перевірку системи "повітря-відпрацьовані гази" виконано не разом із пристроєм.

Таб. 17 Відведення димових газів відповідно до B_{23p}

Необхідне маркування CE (EN 14471 для синтетичних матеріалів, EN 1856 для металів).

Особа, відповідальна за монтаж, має забезпечити та підтвердити документально справність системи відведення димових газів відповідно до B_{23p} . Перевірка систем відведення димових газів відповідно до B_{23p} виробником теплогенератора не проводилась.

Аксесуари для відведення відпрацьованих газів, що використовуються, мають відповідати наведеним нижче вимогам.

- Клас температури: щонайменш T120
- Клас за тиском та ущільнення: H1
- Стійкість до конденсації: W
- Клас стійкості до корозії для металів: V1 або VM
- Клас стійкості до корозії для синтетичних матеріалів: 1

Ці дані наведено у технічних характеристиках виробу та документації виробника.

Рециркуляція за будь-якого вітрового навантаження не повинна перевищувати 10 %.

- Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів, зокрема даних щодо виконання отворів для виходу димових газів та подачі повітря для згорання.
- Необхідно дотримуватись даних виробника системи відведення димових газів.
- Необхідно дотримуватися даних, наведених у загальному сертифікаті системи.

Діаметр аксесуарів для відведення відпрацьованих газів, з'єднаних із відповідним адаптером теплогенератора, має знаходитися в межах наведених нижче допусків:

Відведення димових газів	[Ø]	Допуск [мм]
Труба для відведення відпрацьованих газів	60	від -0,3 до +0,3
Труба для відведення відпрацьованих газів	80	від -0,6 до +0,4

Таб. 18 B_{23p} : допуски для підключення не сертифікованих додаткових комплектуючих до адаптера димових газів теплогенератора

4.16 Відведення димових газів відповідно до B_{23p}/B_{53p}

Характеристики системи	
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з подачею повітря з приміщення на теплогенератор
Співвідношення тисків	Експлуатація за умови надлишкового тиску
Сертифікація	Перевірку усієї системи відведення димових газів виконано разом із теплогенератором.

Таб. 19 B_{23p}/B_{53p}

Контрольно-ревізійні отвори


- Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.

Заходи в разі використання наявної шахти

Отвір назовні у котельному приміщенні	► Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.
Вентиляція	Вентиляція шахти має здійснюватися по всій її висоті. ► Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.


Таб. 20 B_{23p}/B_{53p}

4.16.1 Система відведення димових газів із жорсткою конструкцією відповідно до B_{23p}/B_{53p} у шахті



Мал. 17 Система відведення димових газів у шахті із жорсткою конструкцією відповідно до B_{23p}/B_{53p} з подачею повітря у прилад з приміщення та концентричною з'єднувальною деталлю між котельним приміщенням та шахтою

4.16.2 Система відведення димових газів із гнучкою конструкцією відповідно до B_{23p}/B_{53p} у шахті



Мал. 18 Система відведення димових газів у шахті із гнучкою конструкцією відповідно до B_{23p}/B_{53p} з подачею повітря у прилад з приміщення та концентричною з'єднувальною деталлю між котельним приміщенням та шахтою

4.17 Система відведення димових газів відповідно до B₃₃

Характеристики системи	
Підключений теплогенератор	Потужність ≤ 35 кВт
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з подачею повітря з приміщення через концентричну трубу у котельному приміщенні
Співвідношення тисків	Експлуатація за умови надлишкового тиску
Сертифікація	Перевірку усієї системи відведення димових газів виконано разом із теплогенератором.


Таб. 21 B₃₃

Контрольно-ревізійні отвори

- Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.


4.17.1 Система відведення димових газів із жорсткою конструкцією відповідно до B₃₃ у шахті

Заходи в разі використання наявної шахти	
Вентиляція	Вентиляція трубопроводу для відведення відпрацьованих газів у шахті має здійснюватися по всій висоті шахти. ► Потрібно дотримуватися місцевих норм і положень.

Таб. 22 B₃₃

Мал. 19 Система відведення димових газів у шахті із жорсткою конструкцією відповідно до B₃₃ з подачею повітря з приміщення через концентричну систему транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів у котельному приміщенні

4.17.2 Система відведення димових газів із гнучкою конструкцією відповідно до B₃₃ у шахті



Мал. 20 Система відведення димових газів у шахті із гнучкою конструкцією відповідно до B₃₃ з подачею повітря з приміщення через концентричну систему транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів у котельному приміщенні

4.18 Підключення декількох пристроїв

4.18.1 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{(10)3x}


Характеристики системи	
Система	Підключення декількох пристроїв
Підключені прилади	Потужність приладу ≤ 30 кВт Підключені прилади мають належати до однієї групи. Кожен прилад обладнано системою забезпечення рециркуляції димових газів.
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з забором повітря ззовні приміщення
Співвідношення тисків	Експлуатація за умови надлишкового тиску
Сертифікація	Прилад підключається до наявної системи "повітря-відпрацьовані гази". Перевірку системи "повітря-відпрацьовані гази" до шахти виконано разом із приладом.

Таб. 23 C_{(10)3x}

- При підключенні системи "повітря-відпрацьовані гази", що не пройшла перевірку разом із приладом, потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів, зокрема даних щодо виконання отворів для виходу димових газів та подачі повітря для згорання.
- Необхідно дотримуватись даних виробника системи.
- Необхідно дотримуватись даних, наведених у загальному сертифікаті системи.

Контрольно-ревізійні отвори

- Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.



Мал. 21 Підключення декількох пристроїв відповідно до C_{(10)3x} із концентричною системою транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів у котельному приміщенні

4.18.2 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до $C_{(12)3x}$


Характеристики системи	
Система	Підключення декількох пристроїв
Підключені прилади	Потужність приладу ≤ 30 кВт Підключені прилади мають належати до однієї групи. Кожен прилад обладнано системою забезпечення рециркуляції димових газів.
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з забором повітря ззовні приміщення
Співвідношення тисків	Експлуатація за умови надлишкового тиску
Отвори для виходу димових газів та подачі повітря	Отвори для виходу димових газів та подачі повітря знаходяться у зонах з різним тиском.
Сертифікація	Прилад підключається до наявної системи "повітря-відпрацьовані гази". Перевірку системи "повітря-відпрацьовані гази" у котельному приміщенні виконано разом із приладом.

Таб. 24 $C_{(12)3x}$

- При підключенні системи "повітря-відпрацьовані гази", що не пройшла перевірку разом із приладом, потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів, зокрема даних щодо виконання отворів для виходу димових газів та подачі повітря для згорання.
- Необхідно дотримуватись даних виробника системи.
- Необхідно дотримуватись даних, наведених у загальному сертифікаті системи.

Контрольно-ревізійні отвори

- Потрібно дотримуватись місцевих норм і приписів.



Мал. 22 Підключення декількох пристроїв відповідно до $C_{(12)3x}$ із концентричною системою транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів у котельному приміщенні

4.18.3 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до $C_{(13)3x}$

Характеристики системи	
Система	Підключення декількох пристроїв
Підключені прилади	Потужність приладу ≤ 30 кВт Підключені прилади мають належати до однієї групи. Кожен прилад обладнано системою забезпечення рециркуляції димових газів.
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з забором повітря ззовні приміщення
Співвідношення тисків	Експлуатація за умови надлишкового тиску
Вихід димових газів/подача повітря	Отвори для виходу димових газів та подачі повітря знаходяться у зонах з різним тиском.
Сертифікація	Перевірку усієї системи "повітря-відпрацьовані гази" зроблено разом з приладом.

Таб. 25 $C_{(13)3x}$

П'ять приладів

У котельному приміщенні: система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів $\varnothing 80/125$ мм

На зовнішній стіні: система відведення димових газів $\varnothing 110/160$ мм

Прилад и	Довжина L [м] для групи від 1 до 5				
	1	2	3	4	5
2	10	10	10	10	–
3	10	10	10	10	–
4	10	10	10	2	–
5	10	7	1	–	–

Таб. 26 Макс. довжина L через прилад із максимальною висотою

4.18.4 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до $C_{(14)3x}$


Характеристики системи	
Система	Підключення декількох пристроїв
Підключені прилади	Потужність приладу ≤ 30 кВт Підключені прилади мають належати до однієї групи. Кожен прилад обладнано системою забезпечення рециркуляції димових газів.
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з забором повітря ззовні приміщення через шахту
Співвідношення тисків	Експлуатація за умови надлишкового тиску
Вихід димових газів/подача повітря	Отвори для виходу димових газів та подачі повітря знаходяться у зоні однакового тиску та мають бути розташовані в межах квадрата: $\leq$ потужність приладу 70 кВт: 50 × 50 см $\geq$ потужність приладу 70 кВт: 100 × 100 см
Сертифікація	Перевірку усієї системи "повітря-відпрацьовані гази" зроблено разом з приладом.

Таб. 27 $C_{(14)3(x)}$

Контрольно-ревізійні отвори

► Потрібно дотримуватися місцевих норм і приписів.

Заходи в разі використання наявної шахти	
Механічне чищення	Необхідно
Ущільнення поверхні	В разі попереднього використання в якості системи "повітря-відпрацьовані гази" для рідкого або твердого палива необхідне ущільнення поверхні, щоб запобігти потраплянню залишків нагару в муруванні (наприклад, сірки) у повітря для горіння.

Таб. 28 $C_{(14)3x}$ 

Мал. 23 Підключення декількох пристроїв відповідно до $C_{(14)3x}$ із збірною системою відведення димових газів, що має жорстку конструкцію, і концентричною системою транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів у котельному приміщенні

$[L_2] \leq 1,4$ м

$[H] 0-3,5$ м

Три прилади

У котельному приміщенні: система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів Ø 80/125 мм

У шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 80 мм

Прилад	У шахті [мм]	L [м] для групи від 1 до 5				
		1	2	3	4	5
2	□ 120 × 120 ○ 140	10	6	10	6	–
3	□ 120 × 120 ○ 140	8	–	–	–	–

Таб. 29 Макс. довжина L через прилад із максимальною висотою

П'ять приладів

У котельному приміщенні: система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів Ø 80/125 мм

У шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 110 мм

Прилад	У шахті [мм]	Довжина L [м] для групи від 1 до 5				
		1	2	3	4	5
2	□ 140 × 200 ○ 185	10	10	10	10	–
3	□ 140 × 200 ○ 185	10	10	10	10	–
4	□ 140 × 200 ○ 185	10	6	10	2	–

Прилад	У шахті [мм]	Довжина L [м] для групи від 1 до 5				
		1	2	3	4	5
5	□ 140 × 200 ○ 185	10	–	–	–	–
2	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
3	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
4	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	2	–
5	□ 200 × 200 ○ 225	10	3	–	–	–

Таб. 30 Макс. довжина L через прилад із максимальною висотою

Вісім приладів

У котельному приміщенні: система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів Ø 80/125 мм

У шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 125 мм

Прилад	У шахті [мм]	L [м] для групи від 1 до 5				
		1	2	3	4	5
3	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
4	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
5	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	–	–
6	□ 200 × 200 ○ 225	10	4	–	–	–
7	□ 200 × 200 ○ 225	10	–	–	–	–
8	□ 200 × 200 ○ 225	6	–	–	–	–
3	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
4	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
5	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	7	–
6	□ 225 × 225 ○ 250	10	7	3	–	–
7	□ 225 × 225 ○ 250	10	–	–	–	–
8	□ 225 × 225 ○ 250	7	–	–	–	–

Таб. 31 Макс. довжина L через прилад із максимальною висотою

Десять приладів

У котельному приміщенні: система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів Ø 80/125 мм

У шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 160 мм

Прилади	У шахті [мм]	L [м] для групи від 1 до 5				
		1	2	3	4	5
3	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
4	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
5	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
6	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
7	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	9	5	–
8	□ 225 × 225 ○ 250	10	6	3	–	–
9	□ 225 × 225 ○ 250	10	–	–	–	–
10	□ 225 × 225 ○ 250	10	–	–	–	–
3	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
4	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
5	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
6	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
7	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
8	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	6	–
9	□ 250 × 250 ○ 285	10	9	6	2	–
10	□ 250 × 250 ○ 285	10	3	–	–	–

Таб. 32 Макс. довжина L через прилад із максимальною висотою

Десять приладів

У котельному приміщенні: система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів Ø 80/125 мм

У шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 200 мм

Прилади	У шахті [мм]	L [м] для групи від 1 до 5				
		1	2	3	4	5
3	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
4	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
5	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
6	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
7	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–

Прилади	У шахті [мм]	L [м] для групи від 1 до 5				
		1	2	3	4	5
8	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	6	–
9	□ 250 × 250 ○ 285	10	7	2	–	–
10	□ 250 × 250 ○ 285	10	2	–	–	–
3	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
4	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
5	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
6	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
7	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
8	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
9	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
10	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–

Таб. 33 Макс. довжина L через прилад із максимальною висотою

4.19 Каскади

4.19.1 Підпорядкування групі приладів в разі використання каскаду

GB172i-30 K належить до групи приладів 3.



Можливо комбінувати тільки прилади однієї групи.

Наведені максимальні значення довжини труби для відведення димових газів є орієнтовними.

Якщо система матиме інші характеристики, необхідно виконати окремі розрахунки відповідно до EN13384.

4.19.2 Відведення димових газів відповідно до B_{23p}/B_{53p}

Характеристики системи	
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з подачею повітря з приміщення на теплогенератор
Співвідношення тисків	Експлуатація за умови надлишкового тиску
Сертифікація	Перевірку усієї системи відведення димових газів виконано разом із теплогенератором.

Таб. 34 B_{23p}/B_{53p}

Заходи в разі використання наявної шахти	
Отвір назовні у котельному приміщенні	Необхідно при загальній потужності приладів ≤ 50 kW: один отвір на 150 см ² > 50 kW: один отвір на 450 см ²
Вентиляція	Шахта повинна провітрюватись по всій висоті. Впускний вентиляційний отвір в котельному приміщенні повинен бути розташований поряд із системою відведення димових газів. Розмір впускного отвору повинен відповідати як мінімум необхідній площі провітрювання і повинен бути закритий вентиляційною решіткою.

Таб. 35 B_{23p}/B_{53p} каскад

Система відведення димових газів із жорсткою конструкцією відповідно до B_{23p}/B_{53p} у шахті

Три прилади

Відгалуження до приладів Ø 80 мм

В котельному приміщенні: система відведення димових газів Ø 110 мм

В шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 80 мм

Прилад и	Максимальна загальна довжина L ₁ [м] для групи з 1 до 7						
	1	2	3	4	5	6	7
2	45	21	23	9	7	6	–
3	15	4	–	–	–	–	–

Таб. 36 Відведення димових газів B_{53p}/B_{23p}

П'ять приладів

Відгалуження до приладів Ø 80 мм

В котельному приміщенні: система відведення димових газів Ø 110 мм

В шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 110 мм

Прилад и	Максимальна загальна довжина L ₁ [м] для групи з 1 до 7						
	1	2	3	4	5	6	7
2	45	45	45	45	45	45	32
3	45	41	29	13	5	–	–
4	33	12	–	–	–	–	–
5	10	–	–	–	–	–	–

Таб. 37 Відведення димових газів B_{53p}/B_{23p}

Сім приладів

Відгалуження до приладів Ø 80 мм

В котельному приміщенні: система відведення димових газів Ø 125 мм

В шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 125 мм

Прилад и	Максимальна загальна довжина L ₁ [м] для групи з 1 до 7						
	1	2	3	4	5	6	7
2	–	–	–	–	–	–	45
3	–	45	45	43	31	23	4
4	45	41	24	11	6	–	–
5	43	15	–	–	–	–	–
6	18	–	–	–	–	–	–
7	2	–	–	–	–	–	–

Таб. 38 Відведення димових газів B_{53p}/B_{23p}

Вісім приладів

Відгалуження до приладів Ø 80 мм

В котельному приміщенні: система відведення димових газів Ø 160 мм

В шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 160 мм

Прилад и	Максимальна загальна довжина L ₁ [м] для групи з 1 до 7						
	1	2	3	4	5	6	7
3	–	–	–	45	45	45	45
4	–	45	45	45	45	45	22
5	45	45	45	42	25	13	–
6	45	45	45	11	–	–	–
7	45	36	–	–	–	–	–
8	45	16	–	–	–	–	–

Таб. 39 Відведення димових газів B_{53p}/B_{23p}

Вісім приладів

Відгалуження до приладів Ø 80 мм

В котельному приміщенні: система відведення димових газів Ø 200 мм

В шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 200 мм

Прилад и	Максимальна загальна довжина L ₁ [м] для групи з 1 до 7						
	1	2	3	4	5	6	7
4	–	–	–	–	–	–	45
5	–	–	–	45	45	45	45
6	–	–	–	45	45	45	45

Прилад и	Максимальна загальна довжина L_1 [м] для групи з 1 до 7						
	1	2	3	4	5	6	7
7	–	45	45	45	45	41	31
8	–	45	45	45	25	–	–

Таб. 40 Відведення димових газів B_{53p}/B_{23p}

4.19.3 Система транспортування повітря для горіння та відпрацьованих газів відповідно до C_{93x}

Характеристики системи	
Подача повітря для підтримання горіння	Відбувається з забором повітря ззовні приміщення через шахту
Вихід димових газів/подача повітря	Отвори для виходу димових газів та подачі повітря знаходяться у зоні однакового тиску та мають бути розташовані в межах квадрата: ≤ потужність 70 кВт: 50 × 50 см ≥ потужність 70 кВт: 100 × 100 см
Сертифікація	Перевірку усієї системи "повітря-відпрацьовані гази" виконано разом із теплогенератором.

Таб. 41 C_{93x}

Система відведення димових газів із жорсткою конструкцією відповідно до C_{93x} у шахті

Чотири прилади

Відгалуження до приладів Ø 80/125 мм

В котельному приміщенні: система відведення димових газів Ø 110/160 мм

В шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 110 мм

Прилади	Шахта [мм]	Максимальна загальна довжина L_1 [м] для групи з 1 до 7						
		1	2	3	4	5	6	7
2	□ 160 × 160	45	27	45	35	12	17	3
3	○ 180	31	8	14	5	–	–	–
4		15	–	–	–	–	–	–

Таб. 42 Відведення димових газів C_{93x}

Чотири прилади

Відгалуження до приладів Ø 80/125 мм

В котельному приміщенні: система відведення димових газів Ø 110/160 мм

В шахті: система відведення димових газів із жорсткою конструкцією Ø 125 мм

Прилад и	Шахта [мм]	Максимальна загальна довжина L_1 [м] для групи з 1 до 7						
		1	2	3	4	5	6	7
2	□ 180 × 180	–	41	–	45	24	35	12
3	○ 200	45	17	30	21	–	–	–
4		27	–	10	–	–	–	–

Таб. 43 Відведення димових газів C_{93x}

5 Монтаж



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека для життя внаслідок вибуху!

Витік газу може призвести до вибуху.

- ▶ Роботи на газопровідних деталях дозволяється виконувати тільки фахівцям спеціалізованого сервісного підприємства.
- ▶ Перед роботою на газопровідних деталях закрийте газовий кран.
- ▶ Використані ущільнення замініть на нові.
- ▶ Після проведення робіт на газопровідних деталях перевірте їх на герметичність.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека для життя внаслідок отруєння!

Витік газу може призвести до отруєння.

- ▶ Після проведення робіт на газопровідних деталях виконайте перевірку герметичності.

5.1 Передумови

- ▶ Дотримуйтеся усіх чинних національних та регіональних приписів, технічних правил та директив.
- ▶ Отримайте усі необхідні дозволи (підприємство з газопостачання тощо).
- ▶ Дотримуйтеся вимог органу державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, наприклад, використання пристрою нейтралізації (додаткове обладнання).
- ▶ Переобладнайте відкриті системи опалення в закриті.
- ▶ Не використовуйте оцинковані радіатори та трубопроводи.

Гравітаційні системи опалення

- ▶ Підключить прилад через гідравлічну стрілку разом з брудоуловлювачем до наявної мережі трубопроводів.

Системи опалення підлоги

- ▶ Дотримуйтеся допустимих значень температури лінії подачі для систем опалення підлоги.
- ▶ У раз використання пластикових трубопроводів слід використовувати кисненепроникні трубопроводи або розподільну арматуру через теплообмінник.

Температура поверхні

Максимальна температура поверхні приладу становить менше 85 °С. Тому особливі запобіжні заходи для займистих будівельних матеріалів та вбудованих меблів не потрібні. Дотримуйтеся місцевих норм.

5.2 Вода для заповнення та підживлення системи опалення

Якість води в системі опалення

Якість води для заповнення та підживлення є важливим фактором для підвищення економічності, експлуатаційної надійності, терміну служби та готовності до експлуатації системи опалення.


УВАГА

Пошкодження теплообмінника, а також несправність теплогенератора або системи гарячого водопостачання через подачу неналежної води, антифризу чи неприйнятних домішок у воді в системі опалення!


Непридатна або забруднена вода може призвести до утворення шламу, корозії чи вапняного нашарування. Неналежний антифриз або домішки у воді в системі опалення (інгібітори чи антикорозійні засоби) можуть призвести до пошкодження теплогенератора та системи опалення.

- ▶ Перед заповненням систему опалення потрібно помити.
- ▶ Заповнюйте систему опалення виключно питною водою.
- ▶ Не використовуйте воду зі свердловини чи ґрунтову воду.
- ▶ Виконуйте підготовку води для заповнення та підживлення відповідно до приписів у наведених далі пунктах.
- ▶ Використовуйте лише схвалений виробником антифриз.
- ▶ Домішки у воді в системі опалення, наприклад антикорозійні засоби, дозволяється використовувати лише за умови, що виробник цих домішок засвідчив придатність до використання для теплогенераторів із алюмінію та всіх інших компонентів у системі опалення.
- ▶ Використовуйте антифриз і домішки до води в системі опалення тільки відповідно до вказівок виробника, та інструкцій щодо мінімальної концентрації.
- ▶ Дотримуйтеся вказівок виробника антифризу та домішок до води в системі опалення щодо регулярних перевірок і усунення недоліків.

Підготовка води



Мал. 24 Вимоги до води для заповнення та підживлення в °dH для приладів потужністю < 50 кВт



Мал. 25 Вимоги до води для заповнення та підживлення в °fH для приладів потужністю < 50 кВт

- x Загальна жорсткість
- y Максимально можливий об'єм води протягом терміну експлуатації теплогенератора в м³
- A Має використовуватися лише невідготовлена водопровідна вода.
- B Для заповнення та підживлення використовуйте повністю знесолону воду з провідністю ≤ 10 мкС/см.

Рекомендованим і дозволеним заходом підготовки води є повне знесолення води для заповнення та підживлення з провідністю ≤ 10 мікросіменс/см (≤ 10 мкС/см). Замість заходів із підготовки води також можна передбачити розділення системи безпосередньо за теплогенератором за допомогою теплообмінника.

Додаткову інформацію про підготовку води можна дізнатися у робочому журналі щодо якості води для теплогенераторів з теплообмінником з алюміній-кремнієвого зплаву (6720876791)

Антифриз



Документ 6 720 841 872 містить перелік схвалених антифризів. Для індикації можна скористатися пошуком на нашій інтернет-сторінці. Інтернет-адреса знаходиться на зворотному боці інструкції.

Домішки до води в системі опалення

Домішки до води в системі опалення, наприклад, антикорозійні засоби, необхідні лише за умов постійного заповнення, якому неможливо запобігти іншими заходами.




Додавання до води в системі опалення ущільнювальних речовин може призвести до утворення відкладень у котловому блоці. Тому ми не радимо використовувати такі засоби.

5.3 Прилади GB172i-...: підключення зовнішнього мембранного компенсаційного бака

Як додаткова опція наявний мембранний компенсаційний бак 7 736 995 013 для встановлення в прилад.

Для підключення зовнішнього мембранного компенсаційного бака слід використовувати призначене для цього з'єднання (→ Мал. 26).




Мал. 26 Підключення зовнішнього мембранного компенсаційного бака

5.4 Прилади GB172i-... К: перевірка габаритів мембранного компенсаційного бака

Наведена далі діаграма дає можливість орієнтовно визначити, чи вбудованого мембранного компенсаційного бака буде достатньо, чи потрібно буде встановити додатковий мембранний компенсаційний бак (не для системи опалення підлоги).

Для вказаних характеристичних кривих враховуються такі основні показники:

- 1 % об'єму води в мембранному компенсаційному баку або 20 % номінального об'єму в мембранному компенсаційному баку
- Різниця робочого тиску запобіжного клапана 0,5 бар
- Попередній тиск мембранного компенсаційного бака відповідає сталій висоті системи опалення над настінним котлом.
- Максимальний робочий тиск: 3 бар



Мал. 27 Характеристична крива мембранного компенсаційного бака

- I Попередній тиск 0,5 бара
- II Попередній тиск 0,75 бара (заводське налаштування)
- III Попередній тиск 1,0 бара
- IV Попередній тиск 1,2 бара
- V Попередній тиск 1,3 бара
- A Область використання мембранного компенсаційного бака
- B Потрібен додатковий мембранний компенсаційний бак
- T_v Температура лінії подачі
- V_A Об'єм системи в літрах

- ▶ У граничному діапазоні: визначте точні розміри бака відповідно до місцевих норм.
- ▶ Якщо точка перетину розташована праворуч від кривої: необхідно встановити додатковий мембранний компенсаційний бак.

5.5 Підготовка монтажу приладу

УВАГА

Пошкодження майна неналежний монтаж!

Неналежний монтаж може призвести до падіння приладу зі стіни.

- ▶ Прилад дозволяється монтувати лише на міцну тверду стіну. Ця стіна має бути здатна витримувати масу приладу, а її розмір повинен щонайменше відповідати площі прилягання приладу.
- ▶ Використовуйте лише гвинти та дюбелі, які підходять для відповідного типу стіни та для маси приладу.



Для полегшення монтажу трубопроводів радимо використовувати монтажну приєднувальну панель. Додаткову інформацію про це приладдя наведено в нашому загальному каталозі.

- ▶ Зніміть упаковку з дотриманням розміщених на ній вказівок.
- ▶ Встановіть монтажну приєднувальну панель (приладдя).
- ▶ Закріпіть монтажний шаблон (із комплекту постачання) на стіні.
- ▶ Перевірте, чи можна використовувати гвинти та дюбелі, що входять до комплекту постачання приладу.
- ▶ Виконайте належний отвір для вибраних дюбелів і гвинтів.
- ▶ Зніміть монтажний шаблон.
- ▶ Закріпіть монтажну планку на стіні за допомогою 2 гвинтів та дюбелів (з комплекту постачання).

5.6 Монтаж приладу



НЕБЕЗПЕКА

Пошкодження приладу, спричинені забрудненою водою в системі опалення!

Відкладення в мережі трубопроводів можуть пошкодити прилад.

- ▶ Перед монтажем приладу промийте трубопроводи.


Зняття лицьової панелі



Лицьову панель приладу зафіксовано двома гвинтами проти несанкціонованого відокремлення від приладу (електрична безпека).

- ▶ Завжди закріплюйте лицьову панель цими гвинтами.

1. Викрутити гвинти.
2. Зняти лицьову панель догори.




Мал. 28 Зняття лицьової панелі

Навішування приладу

- ▶ Перевірте маркування країни призначення та відповідність типу газу (→ фірмова табличка).
- ▶ Видаліть транспортні фіксатори.
- ▶ На місця підключення труб покладіть ущільнення.
- ▶ Навісьте прилад.
- ▶ Перевірте положення ущільнення на місцях підключення труб.
- ▶ Затягніть на місцях підключення труб накидні гайки.


Встановлення шланга на запобіжному клапані (опалення)



Мал. 29 Вставлення шланга на запобіжному клапані

Встановлення шланга на сифоні для конденсату

- ▶ Зніміть заглушку зі стоку сифона для конденсату.
- ▶ Встановіть шланг для відведення конденсату на сифоні.




Мал. 30 Встановлення шланга на сифоні для конденсату

- ▶ Прокладіть шланг для відведення конденсату обов'язково з нахилом та підключіть до зливного трубопроводу.
- ▶ Перевірте герметичність під'єднання сифона.

Встановлення крану для заповнення та зливу (комплект постачання)

- ▶ Витягнути пружинну вставку.
- ▶ Зняти ковпачок.
- ▶ Встановити кран для заповнення та зливу та закріпити за допомогою пружинної вставки.




Мал. 31 Встановлення крану для заповнення та сливу

Встановлення сифона

Сифон (приладдя № 432) відводить конденсат і воду.

- ▶ Виконайте лінію відведення зі стійких до корозії матеріалів (з дотриманням місцевих норм).
- ▶ Встановіть лінію відведення безпосередньо на підключення DN 40.
- ▶ Прокладіть шланги з нахилом.
- ▶ Виконайте підключення спускного шланга на сифоні відповідно до санітарних розрахунків з урахуванням місця монтажу.



Мал. 32 Встановлення на сифон шланга для відведення конденсату та шланга запобіжного клапана

- [1] Шланг для відведення конденсату
- [2] Шланг запобіжного клапана (опалювальний контур)

Підключення аксесуарів для відведення відпрацьованих газів



Детальну інформацію наведено в інструкціях з монтажу та технічного обслуговування аксесуарів для відведення відпрацьованих газів.

- ▶ Перевірте герметичність газопроводу.

Прилади GB172i: підключення бака непрямого нагріву


Підключення до бака непрямого нагріву можливе в поєднанні з зовнішнім 3-ходовим клапаном (додаткова опція 7 736 995 008).

5.7 Заповнення системи та перевірка на герметичність

УВАГА

Введення в експлуатацію без води призводить до пошкодження приладу!

- ▶ Прилад можна експлуатувати тільки після заповнення водою.



Мал. 33 Під'єднання з боку газо- та водопроводу (додаткова опція)

- [1] Кран лінії подачі системи опалення
- [2] Прилади GB172i-... К: пристрій підживлення
- [3] Прилади GB172i-... К: кран гарячої води
- [4] Газовий кран
- [5] Прилади GB172i-... К: кран холодної води
- [6] Кран зворотної лінії системи опалення
- [7] Шланг запобіжного клапана (опалювальний контур)
- [8] Шланг для відведення конденсату
- [9] Сифон

Заповнення та видалення повітря з контуру циркуляції гарячої води

- ▶ Прилади GB172i-... К: відкрийте кран холодної води [5] і відкрийте кран гарячої води [3] на приладі. Потім відкрийте кран гарячої води й утримуйте його відкритим, доки не потече вода.
- ▶ Прилади GB172i-... з баком непрямого нагріву: відкрийте зовнішній кран холодної води, потім відкрийте кран гарячої води та утримуйте його відкритим, доки не потече вода.
- ▶ Перевірте герметичність місць розгалуження (контрольний тиск макс. 10 бар).

Заповнення та випуск повітря з опалювального контуру

- ▶ Встановіть попередній тиск мембранного компенсаційного бака відповідно до статичної висоти системи опалення (→ «Перевірка габаритів мембранного компенсаційного бака», розділ 5).
- ▶ Відкрийте регулювальні вентилі для радіаторів.
- ▶ Відкрийте кран лінії подачі системи опалення [1] і кран зворотної лінії опалення [6].
- ▶ Заповніть систему опалення до тиску 1 – 2 бари через кран для заповнення та сливу [2] та закрийте кран.

- ▶ Видаліть повітря з радіаторів.
- ▶ Відкрийте автоматичний повітровідокремлювач (залиште відкритим).
- ▶ Знову заповніть систему опалення до тиску 1 – 2 бари і знову закрийте кран для заповнення та зливу.
- ▶ Перевірте герметичність місць розгалужень (контрольний тиск макс. 2,5 бара на манометрі).

Перевірка газопроводу на герметичність

- ▶ Щоб захистити газову арматуру від пошкоджень внаслідок надмірного тиску, закрийте газовий кран [4].
- ▶ Перевірте герметичність місць розгалуження (контрольний тиск макс. 150 мбар).
- ▶ Виконайте зниження тиску.

5.8 Експлуатація без бака непрямого нагріву

- ▶ Перекрийте підключення гарячої та холодної води на монтажній приєднувальній панелі.

6 Підключення до електромережі

6.1 Загальні вказівки




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека для життя через ураження електричним струмом!

Торкання електричних частин, що перебувають під напругою, може призвести до ураження електричним струмом.

- ▶ Перед проведенням робіт з електричними частинами вимкніть всі фази живлення приладу (запобіжник/лінійний захисний автомат) та встановіть захист від випадкового ввімкнення.
- ▶ Дотримуйтеся запобіжних заходів відповідно до національних та міжнародних приписів.
- ▶ У приміщеннях з ванною або душем під'єднайте прилад до пристрою захисного відключення.
- ▶ Не під'єднуйте інші електричні споживачі до мережі електропостачання разом із приладом.

6.2 Підключення приладу



Мал. 34 Захисні зони

- [1] Захисна зона 1, безпосередньо над ванною
- [2] Захисна зона 2, відстань 60 см навколо ванни/душа



Якщо довжина кабелю недостатня:

- ▶ Від'єднайте мережевий кабель і замініть його на належний (→ Табл. 44).

Підключення за межами захисних зон 1 і 2:

- ▶ Вставте мережевий штекер у розетку із захисним контактом.

Підключення в межах захисних зон 1 і 2:

- ▶ Від'єднайте мережевий кабель і замініть його на потрібний (→ Табл. 44).
- ▶ Підключіть мережевий кабель таким чином, щоб дріт заземлення був довшим за решту провідників.
- ▶ Виконайте підключення до електромережі через двополярну ізоляцію з відстанню між контактами не менше 3 мм (наприклад, запобіжники, лінійний захисний автомат).
- ▶ У захисній зоні 1: прокладіть мережевий кабель вертикально вгору.


Для заміни встановленого мережевого кабелю підходять такі кабелі:

Зона підключення	Придатний кабель
У межах захисних зон 1 і 2	NYM-I 3 × 1,5 мм ²
За межами захисних зон 1 і 2	HO5VV-F 3 × 1,0 мм ² HO5VV-F 3 × 0,75 мм ²

Таб. 44 Придатний мережевий кабель

6.3 Встановлення внутрішньої системи керування


1. Потягніть кришку вперед.
2. Встановіть систему керування.



Мал. 35 Зняття кришки та встановлення системи керування


6.4 Підключення зовнішніх додаткових опцій

1. Викрутіть гвинти.
2. Зніміть кожух.



Мал. 36 Зняття кожуха

- ▶ Для захисту від попадання води (IP): обріжте фіксатор проводу відповідно до діаметру кабелю.




Мал. 37 Підгонка фіксатора проводу до діаметра кабелю

- ▶ Проведіть кабель через фіксатор проводу.

► Підключіть кабель до клемної колодки для зовнішньої системи керування (→ Табл. 45, стор. 29).

► Зафіксуйте кабель у фіксаторі проводу.

Символ	Функція	Опис
	Терморегулятор Увімк./Вимк. (з нульовим потенціалом)	► Підключіть терморегулятор Увімк./Вимк.
	Зовнішній модуль із 2-провідною шиною	► Підключіть лінію зв'язку.
	Зовнішній комутаційний контакт, без потенціалу (наприклад, реле температури для системи опалення підлоги, замкнуте у стані постачання)	У разі необхідності підключення декількох зовнішніх запобіжних пристроїв, як-от ТВ 1 і насос для конденсату, здійснюється послідовно. Реле температури в системах опалення тільки з опаленням підлоги та прямим гідравлічним підключенням до приладу: у разі спрацювання реле температури режим опалення та режим приготування гарячої води перериваються. ► Видаліть перемичку. ► Підключіть реле температури. Насос для конденсату: у разі несправності лінії відведення конденсату режими опалення та гарячого водопостачання перериваються. ► Видаліть перемичку. ► Підключіть контакт для вимкнення пальника. ► Виконайте зовнішнє підключення 230 V-AC.
	Датчик температури зовнішнього повітря	Датчик температури зовнішнього повітря для системи керування підключається до приладу. ► Підключіть датчик температури зовнішнього повітря.
	Датчик температури бака-водонагрівача	► З'єднайте напряму бак непрямого нагріву із датчиком температури бака-водонагрівача. -або- ► Для бака непрямого нагріву з термостатом: доукомплектувати датчиком температури бака-водонагрівача (артикулярний номер 5 991 387). ► Підключіть датчик температури бака-водонагрівача.
	Зовнішній датчик температури лінії подачі (наприклад, гідравлічна стрілка)	► Підключіть зовнішній датчик температури лінії подачі. ► Встановіть сервісну функцію 1.7d на 1.
	Без функції	
	Мережеве підключення для зовнішніх модулів (перемикається за допомогою перемикача Увімк./Вимк.)	► У разі необхідності: підключіть електроживлення для зовнішніх модулів.
	Мережеве підключення для насоса завантаження бака непрямого нагріву (макс. 100 Вт) або зовнішній 3-ходовий клапан (пружинний)	► Зніміть штекер з внутрішнього 3-ходового клапана. ► Підключіть насос завантаження бака непрямого нагріву або зовнішній 3-ходовий клапан таким чином, щоб опалювальний контур у знеструмленому стані був відкритий. ► Налаштуйте сервісну функцію 2.1F. ► Для зовнішнього 3-ходового клапана: налаштуйте сервісну функцію 2.2A.
	Прилади з баком непрямого нагріву: мережеве підключення для циркуляційного насоса (макс. 100 Вт)	Керування циркуляційним насосом здійснюється з приладу або системи керування. ► Підключіть циркуляційний насос. ► Керування через прилад: налаштуйте сервісні функції 2.CE та 2.CL.
	Без функції	
	Мережеве підключення (мережевий кабель)	Для заміни встановленого мережевого кабелю підходять такі кабелі: • У захисній зоні 1 і 2 (→ Мал. 27): NYM-I 3 × 1,5 мм ² • За межами захисних зон: H05VV-F 3 × 0,75 мм ² або H05VV-F 3 × 1,0 мм ²
	Запобіжник	Запасний запобіжник розташовано на внутрішньому боці кожуха.

Таб. 45 Клемна колодка для зовнішньої системи керування

7 Введення в експлуатацію

УВАГА


Введення в експлуатацію без води призводить до пошкодження приладу!

- ▶ Прилад можна експлуатувати тільки після заповнення водою.

Перед введенням в експлуатацію


- ▶ Перевірте тиск заповнення установки.
- ▶ Переконайтеся, що запірні крани відкрито.
- ▶ Перевірте, чи збігається вказаний на фірмовій табличці тип газу з типом, що подається до котла.
- ▶ Відкрийте газовий кран.

7.1 Огляд панелі керування



Мал. 38 Панель керування з відкритою передньою кришкою пристрою керування

- [1] Роз'єм для діагностування
- [2] Кнопка
- [3] Кнопка
- [4] Дисплей
- [5] Кнопка -
- [6] Кнопка +
- [7] Кнопка **ok**
- [8] Кнопка
- [9] Гніздо для системи керування по зовнішній температурі
- [10] Манометр
- [11] Перемикач Увімк./Вимк.
- [12] Кнопка
- [13] Кнопка "Скидання"
- [14] Кнопка
- [15] Кнопка



Мал. 39 Індикація на дисплеї

- [1] Режим нагріву води заблокований (захист від замерзання)
- [2] Режим нагріву води
- [3] Режим геліоколектора
- [4] Режим роботи по зовнішній температурі (система керування з датчиком температури зовнішнього повітря)
- [5] Режим чищення димової труби
- [6] Несправність
- [7] Сервісний режим
- [8] Робота пальника
- [9] Одиниця вимірювання температури
- [10] Підтвердження збереження
- [11] Індикація додаткових підменю/сервісних функцій, можливе гортання кнопкою + та кнопкою -
- [12] Буквено-цифрова індикація (наприклад, температура)
- [13] Текстовий рядок
- [14] Літній режим роботи
- [15] Режим опалення

7.2 Увімкнення приладу

- ▶ Увімкніть прилад за допомогою перемикача Увімк./Вимк. Загоряється дисплей та через деякий час показує температуру приладу.



Після першого увімкнення з приладу видаляється повітря. Для цього насос опалювального контуру з інтервалами вмикається та вимикається (протягом прибл. 2 хвилин).

Поки функція видалення повітря активна, блимає символ

- ▶ Відкрийте автоматичний повітровідокремлювач (залиште відкритим).




Після кожного увімкнення запускається програма заповнення сифона. Протягом 15 хвилин прилад працює з мінімальною теплопродуктивністю, щоб заповнити сифон для конденсату. Доки програма наповнення сифона активна, блимає символ

7.3 Увімкнення опалення

7.3.1 Увімкнення та вимкнення режиму опалення

- ▶ Натискайте кнопку , доки на дисплеї не почне блимати символ  або .



Мал. 40 Індикація режиму опалення

УВАГА

Пошкодження внаслідок низьких температур!


Якщо система опалення розташована в незахищеному від морозів приміщенні **та** не експлуатується, при низькій температурі вона може замерзнути. У літньому режимі роботи або при заблокованому режимі опалення передбачено тільки захист приладу від замерзання.

- ▶ Тримайте систему опалення, якщо це можливо, постійно увімкненою та налаштуйте температуру лінії подачі щонайменше на 30 °C,
-або-
 - ▶ Запросіть фахівців спеціалізованого підприємства злити воду з найнижчої точки трубопроводів системи опалення та постачання питної води.
-або-
 - ▶ Запросіть фахівців спеціалізованого підприємства злити воду з найнижчої точки трубопроводів системи постачання питної води та додайте антифриз до води в системі опалення. Кожні 2 роки перевіряйте, чи антифриз забезпечує необхідний захист від замерзання.
- ▶ Щоб увімкнути або вимкнути режим опалення, натисніть кнопку **+** або кнопку **-** :
-  = режим опалення
 -  = без режиму опалення



Якщо встановлено налаштування «Без режиму опалення», цей режим не можна активувати через підключену систему регулювання.

- ▶ Натисніть кнопку **ok** для збереження налаштування. Символ  з'являється на деякий час.



Мал. 41 Підтвердження індикації режиму опалення

Якщо увімкнено пальник, з'являється символ .

7.3.2 Встановлення максимальної температури лінії подачі


Максимальну температуру лінії подачі можна налаштувати в діапазоні від 30 °C до 82 °C¹⁾. Поточна температура лінії подачі відображається на дисплеї.



Дотримуйтеся допустимих значень температури лінії подачі для систем опалення підлоги.

Якщо увімкнено режим опалення:

- ▶ Натисніть кнопку .
На дисплеї блимає встановлена максимальна температура лінії подачі та з'являється символ .



Мал. 42 Індикація температури лінії подачі


- ▶ Натисніть кнопку **+** або кнопку **-** для встановлення бажаної максимальної температури лінії подачі.

Температура лінії подачі	Приклад застосування
прибл. 50 °C	Обігрів підлоги
прибл. 75 °C	Обігрів радіаторів
прибл. 82 °C	Обігрів конвекторів

Таб. 46 Максимальна температура лінії подачі

1) Максимальне значення можна знизити за допомогою сервісної функції 3.2b (→ стор. 40).

- ▶ Натисніть кнопку **ok** для збереження налаштування. Символ ✓ з'являється на деякий час.




Мал. 43 Підтвердження температури лінії подачі

7.4 Налаштування нагріву води

7.4.1 Увімкнення/вимикання режиму нагріву води

- ▶ Натискайте кнопку , доки на дисплеї не почне блимати символ  або .




Мал. 44 Індикація режиму нагріву води

- ▶ Натисніть кнопку **+** чи кнопку **-** для встановлення бажаного режиму нагріву води:
 -  = режим нагріву води
 -  + **eco** = режим есо
 -  = без режиму нагріву води



Якщо встановлено налаштування «Без режиму нагріву води», цей режим не можна активувати через підключену систему регулювання.

- ▶ Натисніть кнопку **ok** для збереження налаштування. Символ ✓ з'являється на деякий час.



Мал. 45 Підтвердження індикації режиму есо

Якщо ввімкнено пальник, з'являється символ .

Режим нагріву води чи режим есо?

Для приладів GB172i-... із баком непрямого нагріву:

- **Режим нагріву води**
Якщо температура в баку непрямого нагріву знижується відносно заданої температури на понад 5 K (°C), бак починає нагрівати воду до заданої температури. Після цього котел переходить у режим опалення.
- **Режим есо**
Якщо температура в баку непрямого нагріву знижується відносно заданої температури на понад 10 K (°C), бак починає нагрівати воду до заданої температури. Після цього котел переходить у режим опалення.

Для приладів GB172i-... K:

- **Режим нагріву води**
Котел постійно підтримує встановлену температуру. Завдяки цьому час очікування для відбору гарячої води скорочується. Також коли відбір гарячої води не відбувається, може вмикатися.
- **Режим есо**
Підігрів до встановленої температури виконується тільки тоді, коли відбирається гаряча вода.


7.4.2 Налаштування температури гарячої води



ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Небезпека травмування через опарювання!

- ▶ Встановіть температуру в нормальному режимі не вище 60 °C.
- ▶ Натисніть кнопку .
Блимає встановлена температура гарячої води.



Мал. 46 Індикація температури гарячої води

- ▶ Натисніть кнопку **+** або кнопку **-**, щоб встановити бажану температуру гарячої води.
- ▶ Натисніть кнопку **ok** для збереження налаштування. Символ ✓ з'являється на деякий час.



Мал. 47 Підтвердження індикації температури гарячої води

7.5 Встановлення літнього режиму вручну

У літньому режимі насос опалювального контуру, а отже й опалення, вимкнені. Режим гарячої води та електропостачання системи регулювання залишаються в активному режимі.

УВАГА


Пошкодження внаслідок низьких температур!

Якщо система опалення розташована в незахищеному від морозів приміщенні **та** не експлуатується, при низькій температурі вона може замерзнути. У літньому режимі роботи або при заблокованому режимі опалення передбачено тільки захист приладу від замерзання.

- ▶ Тримайте систему опалення, якщо це можливо, постійно ввімкненою та налаштуйте температуру лінії подачі щонайменше на 30 °C,
-або-
- ▶ Запросіть фахівців спеціалізованого підприємства злити воду з найнижчої точки трубопроводів системи опалення та постачання питної води.
-або-
- ▶ Запросіть фахівців спеціалізованого підприємства злити воду з найнижчої точки трубопроводів системи постачання питної води та додайте антифриз до води в системі опалення. Кожні 2 роки перевіряйте, чи антифриз забезпечує необхідний захист від замерзання.


Увімкнення літнього режиму вручну:

- ▶ Натискайте кнопку /❄, доки на дисплеї не почне блимати символ .



Мал. 48 Увімкнення літнього режиму вручну

- ▶ Натисніть кнопку **ok** для збереження налаштування. Символ  з'являється на деякий час.



Мал. 49 Підтвердження літнього режиму вручну

Вимкнення літнього режиму вручну:

- ▶ Натискайте кнопку /❄, доки на дисплеї не почне блимати символ .
- ▶ Натисніть кнопку **ok** для збереження налаштування. Символ  з'являється на деякий час.

Додаткові вказівки містяться в інструкції з експлуатації до системи регулювання.

7.6 Встановлення ручного режиму


В ручному режимі прилад переходить у режим опалення. Пальник працює, доки не буде досягнута максимальна температура лінії подачі.



Ручний режим неможливий, якщо режим опалення вимкнено або активована функція висушування (→ сервісна функція 2.7E).

Для встановлення ручного режиму:

- ▶ Натисніть кнопку /❄ і утримуйте її, доки в текстовому рядку не з'явиться **Manual**.



Мал. 50 Встановлення ручного режиму

Для припинення ручного режиму:

- ▶ Натисніть і відпустіть кнопку /❄ або натисніть і утримуйте кнопку  так довго, доки не зникне індикація **Manual**. Настінний котел знову переходить у нормальний режим.

8 Виведення з експлуатації

8.1 Вимкнення приладу



Захист від блокування запобігає блокуванню насоса опалювального контуру та 3-ходового клапана в разі тривалої перерви в роботі. Якщо прилад вимкнено, функція захисту від блокування неактивна.

- ▶ Вимкніть прилад за допомогою перемикача Увімк./Вимк. Дисплей згасає.
- ▶ При тривалішому виведенні з експлуатації: зважати на захист від замерзання.

8.2 Встановлення захисту від замерзання

УВАГА

Пошкодження обладнання через замерзання!

Система опалення може замерзнути під час тривалою простою (наприклад, під час зникнення напруги в мережі, вимкнення живлення, неправильного постачання палива, несправності котла тощо).

- ▶ Перевіряйте, чи система опалення постійно працює (особливо під час морозів).

Захист від замерзання для системи опалення

- ▶ Залишити прилад увімкненим.
- ▶ Встановити температуру лінії подачі на значення 30 °C.

Захист від замерзання бака непрямого нагріву

- ▶ Залиште прилад увімкненим.
- ▶ Налаштування без режиму нагріву води  (→ розділ 7.4.1).

Захист від замерзання при вимкненому приладі

- ▶ Додайте антифриз у воду в системі опалення (→ розділ 5.2, стор. 23).
- ▶ Спорожніть контур гарячої води.

9 Термічна дезінфекція

Щоб не допустити бактеріального зараження гарячої води, наприклад, легіонелами, рекомендується виконувати термічну дезінфекцію після тривалою простою.

Належна термічна дезінфекція охоплює систему гарячого водопостачання та місця відбору гарячої води.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування через ошпарювання!

Під час термічної дезінфекції відбір незмішаної гарячої води може призвести до сильних опіків.

- ▶ Використовуйте максимальну температуру гарячої води тільки для термічної дезінфекції.
- ▶ Повідомте про небезпеку отримання опіків мешканців будинку.
- ▶ Термічну дезінфекцію можна проводити тільки тоді, коли відсутня потреба в гарячій воді.
- ▶ Не відбирайте нерозбавлену гарячу воду.

- ▶ Закрийте місця відбору гарячої води.
- ▶ При потребі, переведіть циркуляційний насос (якщо наявний) в тривалий режим роботи.



Термічною дезінфекцією можна керувати за допомогою приладу або системи керування з програмою гарячого водопостачання.

- ▶ Запустіть керування термічної дезінфекції (→ розділ 9.1 та далі).
- ▶ Зачекайте, доки не буде досягнута максимальна температура.
- ▶ По черзі відбирайте гарячу воду, від найближчого до найвіддаленішого місця відбору, пропускаючи протягом 3 хвилин гарячу воду з температурою 70 °C.
- ▶ Після завершення відновіть нормальний режим роботи.

9.1 Керування за допомогою автоматики котла

9.1.1 Прилади GB172i-..

- ▶ Ввімкніть сервісну функцію 2.9L.

9.1.2 Прилади GB172i-.. K

- ▶ Ввімкніть сервісну функцію 2.2d.
- ▶ Після закінчення термічної дезінфекції вимкніть сервісну функцію.

Для переривання роботи функції:

- ▶ Вимкніть і знову ввімкніть прилад.
Прилад знову переходить у звичайний режим.

9.2 Управління через систему керування з програмою гарячого водопостачання (прилади GB172i-..)


- ▶ Налаштуйте термічну дезінфекцію у програмі гарячого водопостачання системи керування (→ технічна документація системи керування).

10 Налаштування в сервісному меню

Сервісне меню дає можливість виконувати налаштування та перевірку багатьох функцій приладу. Воно містить:

- Індикацію інформації
- Меню 1: загальні налаштування
- Меню 2: параметри приладу
- Меню 3: спеціальні граничні значення приладу
- Тест: параметри перевірки роботи

10.1 Використання сервісного меню



Мал. 51 Огляд елементів керування

- [1] Буквено-цифрова індикація
[2] Кнопка **+** (вибір пункту меню/зміна налаштування)
[3] Кнопка **ok**
[4] Кнопка  (кнопка **"Назад"**)
[5] Кнопка **-** (вибір пункту меню/зміна налаштування)
[6] Кнопка  (кнопка **"Сервіс"**)
[7] Текстовий рядок

Виклик меню

Опис міститься перед оглядовими таблицями для кожного меню.

Вибір і налаштування сервісної функції



10.2 Індикація інформації

- ▶ Натисніть кнопку .
- ▶ Щоб показати інформацію, натисніть кнопку + або -.

Сервісна функція	Додаткова інформація
i01 Поточний експлуатаційний стан	Стор. 54
i02 Робочі коди останньої несправності	Стор. 54
i03 Верхня межа максимальної теплопродуктивності (→ сервісна функція 3.1A) ¹⁾	Стор. 40
i04 Верхня межа максимальної потужності для нагріву води ГВП (→ сервісна функція 3.1b) ²⁾	Стор. 40
i06 Прилади GB172i-... К: фактичний протік турбіни	Індикація в л/хв.
i07 Задана температура подачі (яку вимагає система керування)	–
i08 Іонізаційний струм	див. розділ 16
i09 Температура на датчику температури лінії подачі	–
i11 Прилади GB172i-... К: температура на датчику гарячої води Прилади GB172i-... К з баком-накопичувачем: температура на температурному датчику бака ³⁾	–
i12 Прилади GB172i-...: задана температура гарячої води	Стор. 32
i13 Прилади GB172i-...: температура на датчику температури бака-водонагрівача	–
i15 Фактична температура зовнішнього повітря (якщо підключено датчик температури зовнішнього повітря)	–
i16 Фактична продуктивність насоса в % від номінальної	–
i17 Фактична теплопродуктивність у % від максимальної номінальної теплопродуктивності в режимі опалення ⁴⁾	–
i18 Фактична частота обертання вентилятора в обертах за секунду [Гц]	–
i20 Версія програмного забезпечення друкованої плати 1	–
i21 Версія програмного забезпечення друкованої плати 2	–
i22 Номер штекера кодування (KIM) (три останні позиції)	–
i23 Версія кодувального штекера (KIM)	–

1) Максимальну теплопродуктивність можна знизити за допомогою сервісної функції 2.1A.

2) Максимальну потужність для нагріву води ГВП можна знизити за допомогою сервісної функції 2.1A.

3) Відображається, тільки якщо до приладу підключено датчик температури бака-водонагрівача.

4) Під час приготування гарячої води можуть відобразитися значення більші за 100 %.

Таб. 48 Інформація, яка може бути відображена

10.3 Меню 1: загальні налаштування

- ▶ Одночасно натисніть кнопку  та кнопку **ok**, доки не з'явиться **Menu 1**.
- ▶ Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку **ok**.
- ▶ Виберіть і налаштуйте сервісну функцію.



Заводські налаштування **виділені** та вказані у наступній таблиці.

Сервісна функція	Налаштування/діапазон регулювання	Примітка/обмеження
1.7d Зовнішній датчик температури лінії подачі	• 0: вимкнено • 1: підключено до системи керування • 2: підключено до зовнішнього модуля контуру опалення	
1.S1 Геліомодуль активний	• 0: вимкнено • 1: увімкнено	Доступно лише за наявності геліомодуля.
1.S2 Максимальна температура в геліобаку-накопичувачі	• 15 ... 60 ... 90 °C	Температура, до якої можна нагрівати геліобак-накопичувач, доступна лише за наявності геліомодуля.
1.W1 Керування по зовнішній температурі з лінійною кривою опалення	• 0: керування по зовнішній температурі неактивне • 1: керування по зовнішній температурі активне	Ця сервісна функція доступна лише тоді, коли в системі розпізнано датчик температури зовнішнього повітря. Зображення кривої опалення (→ стор. 69).
1.W2 Пункт А кривої опалення	• 30 ... 82 °C	Температура лінії подачі при температурі зовнішнього повітря – 10 °C.
1.W3 Пункт В кривої опалення	• 30 ... 82 °C	Температура лінії подачі при температурі зовнішнього повітря + 20 °C.

Сервісна функція	Налаштування/діапазон регулювання	Примітка/обмеження
1.W4 Температура для автоматичного переходу на літній режим	• 0 ... 16 ... 30 °C	Коли температура зовнішнього повітря перевищує це значення, система опалення вимикається. Якщо температура зовнішнього повітря опускається принаймні на 1 K (°C) нижче цього значення, система опалення знову вмикається.
1.W5 Захист системи опалення від замерзання	• 0 : захист системи опалення від замерзання неактивний • 1 : захист системи опалення від замерзання активний	
1.W6 Температура захисту системи опалення від замерзання	• 0 ... 5 ... 30 °C	Ця сервісна функція недоступна, якщо активовано функцію захисту від замерзання (сервісна функція 1.W5). Якщо температура зовнішнього повітря опускається нижче встановленої граничної температури спрацювання захисту від замерзання, вмикається насос опалювального контуру (захист системи опалення від замерзання).

Таб. 49 Меню 1

10.4 Меню 2: спеціальні налаштування приладу

- ▶ Одночасно натисніть кнопку  та кнопку **ok**, доки не з'явиться **Menu 1**.
- ▶ Щоб вибрати **Menu 2**: натисніть кнопку **+**.
- ▶ Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку **ok**.
- ▶ Виберіть і налаштуйте сервісну функцію.



Заводські налаштування **виділені** та вказані у наступній таблиці.

Сервісна функція	Налаштування/діапазон регулювання	Примітка/обмеження
2.1A Максимальна дозволена теплопродуктивність в режимі опалення [кВт]	• Діапазон регулювання в межах від 3.3d до 3.1A • «максимальна номінальна теплопродуктивність»	Для приладів на природному газі: ▶ Виміряйте об'ємну витрату газу. ▶ Порівняйте вимірний результат із таблицею параметрів (→ стор. 70). ▶ При виявленні відхилень відкоригуйте.
2.1b Максимальна дозволена потужність для нагріву води [кВт]	• Діапазон регулювання в межах від 3.3d до 3.1b • «Максимальна номінальна теплопродуктивність гарячої води»	Для приладів на природному газі: ▶ Виміряйте об'ємну витрату газу. ▶ Порівняйте вимірний результат із таблицею параметрів (→ стор. 70). ▶ При виявленні відхилень відкоригуйте.
2.1C Характеристики насоса	• 0: продуктивність насоса пропорційна теплопродуктивності (→ сервісна функція 2.1H і 2.1J) • 1: постійний тиск 150 мбар • 2 : постійний тиск 200 мбар • 3: постійний тиск 250 мбар • 4: постійний тиск 300 мбар	▶ Для заощадження енергії та зниження шумів потоку слід встановити низькі значення характеристик насоса, (характеристики насоса → стор. 69).
2.1E Режими роботи насоса	• 4: автоматичне вимикання насоса в системах опалення з системою керування по зовнішній температурі. Насос опалювального контуру вмикається лише за потреби. • 5 : терморегулятор лінії подачі вмикає насос опалювального контуру. При потребі в опаленні насос опалювального контуру вмикається разом із пальником.	
2.1F Гідравлічна конфігурація установки	• 0 : внутрішній насос опалювального контуру та внутрішній 3-ходовий клапан • 1: внутрішній насос опалювального контуру та зовнішній 3-ходовий клапан • 2: зовнішній насос опалювального контуру та зовнішній насос завантаження бака непрямого нагріву	Це налаштування визначає, які компоненти можливі в системі опалення.

Сервісна функція		Налаштування/діапазон регулювання	Примітка/обмеження
2.1H	Потужність насоса при мінімальній теплопродуктивності	• 10 ... 100 %	Доступно лише для характеристики насоса 0 (→ сервісна функція 2.1C).
2.1J	Потужність насоса при максимальній теплопродуктивності	• 10 ... 100 %	Доступно лише для характеристики насоса 0 (→ сервісна функція 2.1C).
2.2A	Прилади GB172i-...: час блокування насоса зовнішнім 3-ходовим клапаном	• 0 ... 6 × 10 секунд	Внутрішній насос блокується, доки зовнішній 3-ходовий клапан не досягне свого кінцевого положення.
2.2C	Функція видалення повітря	• 0: вимкнено • 1 : ввімкнено одноразово • 2: ввімкнено постійно	Функцію видалення повітря вмикають після техобслуговування. Під час видалення повітря, блимає символ  .
2.2d	Прилади GB172i-... K: термічна дезінфекція	• 0 : вимкнено • 1: ввімкнено	При дуже великому відборі гарячої води може не досягатися необхідна температура. ► Відбирайте стільки води, щоб температура гарячої води досягла 70 °C. ► Виконайте термічну дезінфекцію (→ розділ 9, стор. 34).
2.2H	Прилади GB172i-...: бак непрямого нагріву	• 0: вимкнено • 8 : ввімкнено	Із підключенням датчика температури бака-нагрівача сервісна функція вмикається автоматично. Якщо прилад експлуатується знову без бака непрямого нагріву, відключіть датчик температури бака-водонагрівача від клем і деактивуйте сервісну функцію.
2.2J	Прилади GB172i-...: пріоритет ГВП	• 0 : ввімкнено • 1: вимкнено	Якщо встановлено пріоритет ГВП, спочатку нагрівається вода в баку непрямого нагріву до заданої температури. Після цього котел переходить у режим опалення. Якщо пріоритет ГВП не встановлено, коли бак непрямого нагріву подає запит тепла, котел перемикається кожні десять хвилин між режимами гарячого водопостачання та опалення.
2.3b	Проміжок часу між вмиканням і повторним вмиканням пальника	• 3 ... 10 ... 45 хвилин	Проміжок часу встановлює мінімальний час очікування між вимиканням і повторним вмиканням пальника. Якщо підключено систему керування з 2-провідною шиною, вона оптимізує це налаштування.
2.3C	Температурний інтервал для вимикання та вмикання пальника	• 0 ... 6 ... 30 K	Різниця між поточною температурою лінії подачі та заданою температурою лінії подачі до вмикання пальника. Якщо підключено систему керування з 2-провідною шиною, вона оптимізує це налаштування.
2.3F	Прилади GB172i-... K: тривалість збереження тепла	• 0 ... 1 ... 30 хвилин	Протягом цього часу режим опалення заблокований після приготування гарячої води.

Сервісна функція		Налаштування/діапазон регулювання	Примітка/обмеження
2.4F	Програма заповнення сифона	0: вимкнено (дозволено тільки під час техобслуговування). 1: ввімкнено	Програма заповнення сифона активується в таких випадках: - Прилад вмикається за допомогою перемикача Увімк./Вимк. - Пальник не працював 28 днів. - Режим роботи змінено з літнього на зимовий. Під час наступного запиту тепла для режиму опалення або гарячого водопостачання прилад перебуватиме 15 хвилин в режимі малої теплопродуктивності. Програма заповнення сифона залишається активною, доки не минуть 15 хвилин малої теплопродуктивності. Доки триває програма заповнення сифона, блимає символ .
2.5F	Інтервал перевірки	0: вимкнено 1 ... 72 місяці	Після завершення інтервалу на дисплеї відображається необхідна діагностика за допомогою сервісної індикації H13 (→ стор. 55). Відображаються тільки несправності, що призводять до блокування.
2.7b	3-ходовий клапан у середньому положенні	0: вимкнено 1: ввімкнено	Функція забезпечує повне спорожнення системи та простий демонтаж двигуна. 3-ходовий клапан залишається в середньому положенні ще близько 15 хвилин.
2.7E	Функція сушіння	0: вимкнено 1: ввімкнено	Функція сушіння приладу не відповідає функції сушіння стяжки (dry function) погодозалежної системи керування. Коли ввімкнено функцію сушіння, режими гарячого водопостачання та режим чищення димової труби (наприклад, під час налаштування подачі газу) неможливі. Доки функція сушіння активна, у текстовому рядку відображається 7E.
2.9E	Прилади GB172i-... K: затримка сигналу турбіни	2 ... 16 × 0,25 секунд	Затримка запобігає короткій активації пальника внаслідок спонтанної зміни тиску в системі водопостачання у випадках, коли гаряча вода не відбирається.
2.9F	Вибіг насоса опалювального контуру	0 ... 3 ... 60 хвилин 24H: 24 години.	Вибіг насоса починається після завершення запиту тепла від системи керування.
2.9L	Прилади GB172i-...: термічна дезінфекція	0: вимкнено 1: ввімкнено	Ця сервісна функція активує нагрівання бака до 75 °C. ► Виконайте термічну дезінфекцію (→ розділ 9, стор. 34). Активована термічна дезінфекція не відображається на дисплеї. Після витримки води протягом 35 хвилин при температурі 75 °C, термічна дезінфекція автоматично завершується.
2.CE	Прилади GB172i-...: кількість запусків циркуляційного насоса	1, 2 ... 6: запуски насоса за годину, тривалість кожного 3 хвилини 7: Циркуляційний насос працює постійно	Доступно, тільки коли активовано циркуляційний насос (→ сервісна функція 2.CL).
2.CL	Прилади GB172i-...: циркуляційний насос	0: вимкнено 1: ввімкнено	

Таб. 50 Меню 2

10.5 Меню 3: спеціальні граничні значення приладу

- ▶ Одночасно натисніть кнопку  та кнопку **ok**, доки не з'явиться **Menu 1**.
- ▶ Щоб вибрати **Menu 3**: двічі натисніть кнопку **+**.
- ▶ Для підтвердження вибору: одночасно утримуйте кнопку  та кнопку **ok**, доки в текстовому рядку не з'явиться сервісна функція.
- ▶ Виберіть і налаштуйте сервісну функцію.



Заводські налаштування **виділені** та вказані у наступній таблиці. Налаштування в цьому меню не відновлюються при повторному встановленні основного налаштування.

Сервісна функція	Налаштування/діапазон регулювання	Примітка/обмеження
3.1A Верхня межа максимальної теплопродуктивності в режимі опалення	• «Мінімальна номінальна теплопродуктивність» ... « максимальна номінальна теплопродуктивність »	Обмежує діапазон регулювання для максимальної теплопродуктивності (→ сервісна функція 2.1A).
3.1b Верхня межа максимальної потужності для нагріву води ГВП	• «Мінімальна номінальна теплопродуктивність» ... « максимальна номінальна теплопродуктивність гарячої води »	Обмежує діапазон регулювання для максимальної потужності для нагріву води ГВП (→ сервісна функція 2.1b).
3.2b Верхня межа температури лінії подачі	• 30 ... 82 °C	Обмежує діапазон регулювання для температури лінії подачі.
3.3d Мінімальна номінальна теплопродуктивність (система опалення та гаряча вода)	• « Мінімальна номінальна теплопродуктивність » ... «максимальна номінальна теплопродуктивність»	

Таб. 51 Меню 3

10.6 Тест: налаштування перевірки роботи

- ▶ Одночасно натисніть кнопку  та кнопку **ok**, доки не з'явиться **Menu 1**.
- ▶ Щоб вибрати **Test**: натисніть кнопку **+**.
- ▶ Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку **ok**.
- ▶ Виберіть і налаштуйте сервісну функцію.

Сервісна функція	Налаштування	Примітка/обмеження
t01 Постійне запалювання	• 0 : вимкнено • 1: увімкнено	Перевірте роботу запалювання за допомогою постійного запалювання без подачу газу. ▶ Щоб запобігти пошкодженню трансформатора високої напруги, залишіть функцію ввімкнутою щонайбільше на 2 хвилини.
t02 Постійна робота вентилятора	• 0 : вимкнено • 1: увімкнено	Робота вентилятора без подачі газу або запалювання.
t03 Постійна робота насосів (внутрішнього та зовнішнього)	• 0 : вимкнено • 1: увімкнено	
t04 3-ходовий клапан постійно в положенні приготування гарячої води	• 0 : вимкнено • 1: увімкнено	

Таб. 52 Тест

10.7 Відновлення заводських налаштувань

- ▶ Одночасно натисніть кнопку **+**, кнопку **ok** та кнопку , доки не з'явиться **8E**.
- ▶ Натисніть кнопку "Скидання".
Прилад запускається з заводськими налаштуваннями для **Menu 1** та **Menu 2**¹⁾. **Menu 3** не скидається.

1) Виняток: значення сервісних функцій 2.1A та 2.1B переходять до сервісних функцій 3.1A та 3.1B.

11 Перевірка налаштування подачі газу

Для приладів, що працюють на природному газі 2E (2H), на заводі встановлюється число Воббе 15 кВт·год/м³ та тиск заповнення 13 мбар і ставиться пломба.

- Якщо прилад експлуатується на такому ж типі газу, який встановлено на заводі, налаштування номінального та мінімального теплового навантаження відповідно до TRGI не потрібне.
- Якщо прилад переобладнано на інший тип газу (наприклад, з природного газу Н на природний газ L), необхідно налаштувати параметри CO₂ або O₂.
- Якщо прилад переобладнується з природного газу на скраплений газ (або навпаки), в такому випадку встановіть комплект переобладнання на інший вид газу та налаштуйте параметри CO₂ або O₂.
- ▶ Відповідно до типу газу встановіть його вказівник (у комплекті постачання настінного котла або в комплекті переобладнання на інший тип газу) на настінний котел поряд з фірмовою табличкою.



Співвідношення газ-повітря можна налаштувати тільки шляхом вимірювання CO₂ або O₂ за допомогою електронного вимірювального пристрою при максимальній номінальній теплопродуктивності.

11.1 Переобладнання приладу на інший тип газу

Прилад	Переобладнання на	Артикулярний номер
GB172i-30 K	Скраплений газ	7 736 900 939
	Природний газ	7 736 900 943
GB172i-35 K	Скраплений газ	7 736 900 940
	Природний газ	7 736 900 944
GB172i-35	Скраплений газ	7 736 900 941
	Природний газ	7 736 900 945
GB172i-42	Скраплений газ	7 736 900 942
	Природний газ	7 736 900 946

Таб. 53 Готові набори для переведення системи опалення на інший вид газу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека для життя внаслідок вибуху!

Витік газу може призвести до вибуху.

- ▶ Роботи на газопровідних деталях дозволяється виконувати тільки фахівцям спеціалізованого сервісного підприємства.
- ▶ Перед роботою на газопровідних деталях закрийте газовий кран.
- ▶ Використані ущільнення замініть на нові.
- ▶ Після проведення робіт на газопровідних деталях перевірте їх на герметичність.

- ▶ Встановіть набір для переведення системи опалення на інший вид газу відповідно до доданих вказівок з монтажу.
- ▶ Після кожного переобладнання: відрегулюйте співвідношення газ-повітря та встановіть відповідно до типу газу його вказівник (у комплекті постачання настінного котла або в наборі для переведення системи опалення на інший вид газу) на настінний котел поряд з фірмовою табличкою.

11.2 Перевірка та за потреби налаштування співвідношення газ-повітря


- ▶ Вимкніть прилад.
- ▶ Зніміть кожух.



Шкала для грубого налаштування під час переобладнання котла на інший тип газу:


- ▶ **L** = природний газ L, природний газ LL
- ▶ **H** = природний газ E, природний газ H
- ▶ **LPG** = скраплений газ

Після переобладнання котла на інший вид газу поверніть регульовальне сопло (→ Мал. 52) на встановлений вид газу.



Мал. 52 Налаштування співвідношення газ-повітря

- ▶ Налаштуйте регульовальне сопло на потрібний вид газу.
- ▶ Ввімкніть прилад.
- ▶ Витягніть заглушку з вимірювального штуцера димових газів.
- ▶ Вставте зонд димових газів прибл. на 85 мм у вимірювальний штуцер димових газів.
- ▶ Герметизуйте місце вимірювання.



Мал. 53 Вимірювальний штуцер димових газів

- ▶ Для забезпечення віддачі тепла: відкрийте регульовальний вентиль для радіаторів.
- ▶ Одночасно натисніть кнопку і кнопку , доки на дисплеї не з'явиться символ .

На дисплеї відображається температура лінії подачі, у текстовому рядку блимає **100 %** (максимальна номінальна теплопродуктивність приготування гарячої води). Через короткий час палиник починає працювати.

Індикація дисплея у режимі чищення димової труби		
	Природний газ	Скrapлений газ
GB172i-30 K		
максимальна номінальна теплопродуктивність	100 %	100 %
максимальна номінальна теплопродуктивність системи опалення	100 %	100 %
мінімальна номінальна теплопродуктивність	13 %	13 %
GB172i-35/35 K		
максимальна номінальна теплопродуктивність	100 %	100 %
максимальна номінальна теплопродуктивність системи опалення	100 %	100 %
мінімальна номінальна теплопродуктивність	15 %	15 %
GB172i-42		
максимальна номінальна теплопродуктивність	100 %	100 %
максимальна номінальна теплопродуктивність системи опалення	100 %	100 %
мінімальна номінальна теплопродуктивність	13 %	13 %

Таб. 54 Відсоткове відображення номінальної теплопродуктивності

- ▶ Виміряйте вміст CO₂ або O₂.
- ▶ Перевірте вміст CO₂ або O₂ для максимальної номінальної теплопродуктивності відповідно до таблиці 55 та за потреби відрегулюйте.
- ▶ Щоб збільшити вміст CO₂, поверніть регульовальне сопло ліворуч.
- ▶ Щоб зменшити вміст CO₂, поверніть регульовальне сопло праворуч.


Вид газу	максимальна номінальна теплопродуктивність		мінімальна номінальна теплопродуктивність	
	CO ₂	O ₂	CO ₂	O ₂
Природний газ Н	9,5 %	4,0 %	8,6 %	5,5 %
Скrapлений газ (пропан) ¹⁾	10,8 %	4,5 %	10,2 %	5,6 %
Скrapлений газ (бутан)	11,9 %	3,3 %	11,2 %	4,5 %

1) Суміш пропану та бутану для стаціонарних ємностей об'ємом до 15 000 л

Таб. 55 Вміст CO₂ та O₂

- ▶ Виміряйте вміст CO. Вміст CO повинен бути < 250 ч/млн.
- ▶ За допомогою кнопки – встановіть мінімальну номінальну теплопродуктивність (→ Табл. 54). Кожна зміна негайно набуває чинності.
- ▶ Виміряйте вміст CO₂ або O₂.

- ▶ Змініть пломбу з регульовального гвинта газової арматури та встановіть значення вмісту CO₂ або O₂ для мінімальної номінальної теплопродуктивності.




Мал. 54

- ▶ Знову перевірте налаштування максимальної номінальної теплопродуктивності та мінімальної номінальної теплопродуктивності, за потреби виконайте налаштування ще раз.
- ▶ Встановіть пломбу на газову арматуру та регульовальне сопло.
- ▶ Натисніть кнопку . Настінний котел знову переходить у нормальний режим.
- ▶ Внесіть значення вмісту CO₂ або O₂ у протокол введення в експлуатацію.
- ▶ Витягніть зонд димових газів із вимірювального штуцера димових газів і встановіть заглушку.

11.3 Перевірка тиску підключення газу

- ▶ Вимкніть прилад та закрийте газовий кран.
- ▶ Відкрутіть гвинти на штуцері для вимірювання тиску підключення газу та підключіть манометр.



Мал. 55

- ▶ Відкрийте газовий кран і ввімкніть прилад.
- ▶ Забезпечте віддачу тепла через відкриті регулювальні вентилі для радіаторів.
- ▶ Одночасно натисніть і утримуйте кнопку і кнопку , доки на дисплеї не з'явиться символ . Літерно-цифровий індикатор відображає температуру лінії подачі, у текстовому рядку блимає 100 % (максимальна номінальна теплопродуктивність приготування гарячої води). Через короткий час пальник починає працювати.
- ▶ Перевірте потрібний тиск підключення газу за таблицею.

Вид газу	Номінальний тиск [мбар]	Допустимий діапазон тиску при максимальній номінальній теплопродуктивності [мбар]
Природний газ Н	13	10 - 16
Скrapлений газ (пропан) ¹⁾	28-30	25 - 35
Скrapлений газ (бутан)	28-30	25 - 35

1) Суміш пропану та бутану для стаціонарних ємностей об'ємом до 15 000 л

Таб. 56 Допустимий тиск підключення газу



Введення в експлуатацію за межами допустимого діапазону тиску забороняється.

- ▶ Визначте причину та усуньте несправність.
- ▶ Якщо це неможливо: перекрийте подачу газу до приладу та повідомте постачальника газу.

- ▶ Натисніть кнопку **ok**. Прилад знову переходить у нормальний режим.
- ▶ Вимкніть прилад, закрийте газовий кран, зніміть манометр і закрутіть гвинт.
- ▶ Знову змонтувати кожух.

12 Вимірювання токсичності димових газів


12.1 Режим чищення димової труби

У режимі чищення димової труби прилад працює з максимальною номінальною теплопродуктивністю.



Щоб виміряти значення або зробити налаштування, у вас є 30 хвилин. Потім прилад знову повертається до нормального режиму.

- ▶ Забезпечте віддачу тепла через відкриті регулювальні вентилі для радіаторів.
- ▶ Одночасно натисніть і утримуйте кнопку і кнопку , доки на дисплеї не з'явиться символ . Дисплей відображає температуру лінії подачі, у текстовому рядку блимає **100 %** (= максимальна номінальна теплопродуктивність). Через короткий час пальник починає працювати.



Мал. 56 100 % (максимальна номінальна теплопродуктивність гарячої води)

- ▶ Щоб вибрати бажану номінальну теплопродуктивність, натисніть кнопку **+** або кнопку **-** (→ розділ 11).

12.2 Перевірка на герметичність димовідвідного тракту


Вимірювання O_2 або CO_2 у повітрі для горіння.

Для вимірювання використовуйте газовий зонд круглої форми.



За допомогою вимірювання O_2 або CO_2 у повітрі для горіння в разі використання трубопроводу для відведення димових газів згідно з C_{13} , C_{33} , C_{43} і C_{93} можна перевірити герметичність димовідвідного тракту. Значення O_2 не має бути меншим ніж 20,6%. Вміст CO_2 не має перевищувати 0,2%.

- ▶ Видаліть заглушку зі штуцера для вимірювання повітря для горіння [2].
- ▶ Вставте зонд димових газів у штуцер і герметизуйте місце вимірювання.
- ▶ У режимі чищення димової труби встановіть **максимальну номінальну теплопродуктивність**.



Мал. 57 Вимірювальний штуцер димових газів і штуцер для вимірювання повітря для горіння

- [1] Вимірювальний штуцер димових газів
[2] Штуцер для вимірювання повітря для горіння

- ▶ Виміряйте вміст O_2 і CO_2 .
- ▶ Натисніть кнопку . Прилад знову переходить у нормальний режим.
- ▶ Вийміть зонд димових газів.
- ▶ Знову встановіть заглушки.

12.3 Вимірювання рівня CO в димових газах

Для вимірювання використовуйте багатоотвірний зонд димових газів.

- ▶ Витягніть заглушку з вимірювального штуцера димових газів.
- ▶ Вставте зонд димових газів до упору в штуцер та герметизуйте місце вимірювання.
- ▶ У режимі чищення димової труби встановіть **максимальну номінальну теплопродуктивність**.
- ▶ Виміряйте вміст CO.
- ▶ Натисніть кнопку . Прилад знову переходить у нормальний режим.
- ▶ Вийміть зонд димових газів.
- ▶ Знову встановіть заглушки.

13 Захист довкілля та утилізація

Захист довкілля є основоположним принципом діяльності групи Bosch.

Якість продукції, економічність і екологічність є для нас пріоритетними цілями. Необхідно суворо дотримуватися законів і приписів щодо захисту навколишнього середовища.

Для захисту навколишнього середовища ми використовуємо найкращі з точки зору економічних аспектів матеріали та технології.

Упаковка

Що стосується упаковки, ми беремо участь у програмах оптимальної утилізації відходів.

Усі пакувальні матеріали, які використовуються, екологічно безпечні та придатні для подальшого використання.

Обладнання, що відслужило свій термін

Обладнання, що відслужило свої терміни містять цінні матеріали, які можна використати повторно.

Конструктивні вузли легко демонтуються. На пластик нанесено маркування. Таким чином можна сортувати конструктивні вузли та передавати їх на повторне використання чи утилізацію.

14 Діагностика та техобслуговування

14.1 Вказівки з техніки безпеки для діагностики та техобслуговування

⚠ Вказівки для цільової групи

Діагностику та обслуговування повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці спеціалізованого підприємства. Обов'язковим є дотримання вимог інструкцій із технічного обслуговування. Недотримання цих приписів може призвести до пошкодження обладнання та травмування з небезпекою для життя.

- ▶ Звертайте увагу користувача на наслідки недостатньої або неправильної діагностики та техобслуговування або їх відсутності.
- ▶ Принаймні один раз на рік систему опалення повинні оглядати фахівці зі спеціалізованого підприємства і виконувати за потреби необхідні роботи з техобслуговування та чищення.
- ▶ Недоліки, що з'являються, слід відразу усувати.
- ▶ Перевіряйте котловий блок, який включає камеру згоряння і теплообмінник, щонайменше кожні 2 роки та за потреби очищайте його. Рекомендуємо щорічне чищення.
- ▶ Використовуйте тільки оригінальні запчастини (див. каталог запасних частин).
- ▶ Заміняйте демонтовані ущільнення та ущільнювальні кільця на нові.

⚠ Небезпека для життя через ураження струмом!

Дотик до деталей, що знаходяться під напругою, може призвести до ураження електричним струмом.

- ▶ Перед проведенням робіт на електричних частинах вимкніть енергопостачання 230 В змінного струму (запобіжник, лінійний захисний автомат) та встановіть захист від випадкового повторного ввімкнення.

⚠ Небезпека для життя через витік димових газів!

Витік димових газів може призвести до отруєння.

- ▶ Після проведення робіт на компонентах системи відведення димових газів перевірте їх герметичність.

⚠ Небезпека вибуху внаслідок витоку газу!

Витік газу може призвести до вибуху.

- ▶ Перед роботою на газопровідних компонентах закрийте газовий кран.
- ▶ Виконайте перевірку герметичності.

⚠ Небезпека отримання опіків гарячою водою!

Гаряча вода може призвести до отримання тяжких опіків.

- ▶ Перш ніж увімкнути режим сажотрус або термічну дезінфекцію зверніть увагу мешканців на небезпеку отримання опіків.
- ▶ Термічну дезінфекцію можна проводити тільки тоді, коли відсутня потреба в гарячій воді.
- ▶ Не змінюйте установлену максимальну температуру гарячої води.

⚠ Пошкодження приладу, спричинені витоком води!

Витік води може пошкодити систему керування.

- ▶ Перед виконанням робіт на гідравлічних компонентах накрийте панель керування.

⚠ Допоміжні засоби для діагностики та техобслуговування

- Необхідні такі вимірювальні прилади:
 - Електронний аналізатор димових газів для визначення вмісту CO₂, O₂, CO та температури димових газів
 - Манометр 0–30 мбар (із точністю 0,1 мбар)
- ▶ Використовуйте теплопровідну пасту 8 719 918 658 0.
- ▶ Використовуйте дозволені змазки.

⚠ Після діагностики/техобслуговування

- ▶ Підтягніть усі послаблені гвинтові з'єднання.
- ▶ Знову введіть пристрій в експлуатацію (→ розділ 7, стор. 30).
- ▶ Перевірте герметичність місць розгалуження.
- ▶ Перевірте співвідношення газ-повітря.

14.2 Запит останньої збереженої несправності

- ▶ Виберіть сервісну функцію **1-A2**.



Огляд несправностей наведено в розділі 15 на стор. 54.

14.3 Прилади GB172i-.. K: перевірка пластинчастого теплообмінника


За умови недостатньої теплопродуктивності гарячого водопостачання:

- ▶ Перевірте фільтр у трубі холодної води на наявність бруду (→ розділ 14.4).
- ▶ Видалення нашарування солей та вапна з пластинчастого теплообмінника за допомогою засобу для видалення нашарування солей, який призначений для нержавіючої сталі (1.4401).

-або-

- ▶ Демонтуйте та замініть пластинчастий теплообмінник.


1. Вийміть гвинт.
2. Витягніть пластинчастий теплообмінник.



Мал. 58 Демонтаж пластинчастого теплообмінника


14.4 Прилади GB172i-.. К: перевірка фільтра в трубі холодної води та турбіні

1. Зніміть затискач.
2. Викрутіть трубу холодної води.
3. Витягніть фільтр з труби холодної води та перевірте його на наявність забруднення.



Мал. 59 Демонтаж фільтра в трубі холодної води

1. Зніміть затискач.
2. Витягніть турбіну.




Мал. 60 Демонтаж турбіни на трубі холодної води


- ▶ Виберіть сервісну функцію i6 «Поточний протік турбіни».
- ▶ Виконуйте продувку у напрямку потоку турбіни.
- ▶ Якщо на дисплеї немає індикації, замініть турбіну.

14.5 Перевірка електродів

- ▶ Зніміть набір електродів з ущільненням і перевірте електроди на наявність забруднень, за потреби очистіть або замініть.
- ▶ Встановіть на місце набір електродів із новими ущільненнями та перевірте герметичність.




Мал. 61 Встановлення набору електродів на місце



Мал. 62 Перевірка герметичності


14.6 Перевірка пальника

- Демонтуйте кришку пальника.



Мал. 63 Послабте кришку пальника

- Витягніть пальник та почистіть деталі.




Мал. 64 Пальник

- В разі необхідності змонтуйте пальник із новим ущільненням у зворотній послідовності.
- Встановіть пальник разом із кришкою.
- Перевірте співвідношення газ-повітря.

14.7 Перевірка та чищення котлового блоку, який включає камеру згоряння і теплообмінник

- Зніміть заглушку зі штуцера для вимірювання та підключіть манометр.



Мал. 65 Штуцер для вимірювання на змішувальній камері

- Перевірте тиск при максимальній номінальній теплопродуктивності гарячої води на змішувальній камері.


Наведені далі результати вимірювання свідчать про те, котловий блок, який включає камеру згоряння і теплообмінник, потребує чищення:

- GB172i-30.. < 9,0 мбар
- GB172i-35.. < 3,5 мбар
- GB172i-42.. < 5,2 мбар

Якщо потрібне механічне чищення:


Для очищення теплообмінника використовуйте ущільнення пальника, комплект щіток для чищення та скребок, доступні як запасні частини.

- Демонтуйте сифон для відведення конденсату (→ розділ 14.8) і підставте придатну посудину.
- Зніміть кришку з котлового блоку, який включає камеру згоряння і теплообмінник.
- Очистьте котловий блок, який включає камеру згоряння і теплообмінник, за допомогою скребка знизу дотори.




Мал. 66 Скребок

- Очистьте котловий блок, який включає камеру згоряння і теплообмінник, за допомогою щітки згори донизу.



Мал. 67 Чищення котлового блоку, який включає камеру згоряння і теплообмінник, за допомогою щітки

- Демонтуйте пальник (→ розділ 14.6).
- Промийте котловий блок, який включає камеру згоряння і теплообмінник, згори.



Мал. 68 Промивання

УВАГА

Матеріальні збитки через гарячі димові гази!

Через несправні ущільнення можуть виходити димові гази, які можуть призвести до пошкодження приладу та порушення безпеки його роботи.


- Після кожного техобслуговування та діагностики замінійте всі відповідні ущільнення.
- Стежте за правильністю встановлення ущільнень.

УВАГА

Пошкодження майна внаслідок дії хімічних речовин!

Через використання хімічних речовин під час промивання, чищення стоку або під час профілактичного обслуговування може бути пошкоджено гумові матеріали EPDM. В результаті цього в процесі експлуатації можуть витікати димові гази.

- Забороняється застосовувати хімічні речовини для промивання котлового блоку, який включає камеру згоряння і теплообмінник.
- Очистьте конденсаційну ванну (зворотнім боком щітки).



Мал. 69 Очищення конденсаційної ванни

- Промийте котловий блок, який включає камеру згоряння і теплообмінник, згори.
- Очистьте з'єднання сифона.
- Знову закрийте контрольно-ревізійний отвір із новим ущільненням і закрутіть гвинти із зусиллям близько 5 Нм.
- Перевірте співвідношення газ-повітря.

14.8 Очищення сифона для конденсату



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека для життя внаслідок отруєння!

З незаповненого сифона для конденсату можуть виходити отруйні димові гази.


- Програму наповнення сифона вимикайте тільки під час техобслуговування, а після його завершення вмикайте програму знову.
- Переконайтеся, що конденсат відводиться належним чином.



На пошкодження, які виникли внаслідок недостатнього очищення сифона для конденсату, гарантія не розповсюджується.

- Сифон для конденсату потрібно регулярно очищати.

1. Зніміть шланг на сифоні для конденсату.
2. Зніміть трубу подачі з сифона для конденсату.
3. Від'єднати сифон для конденсату із боків і витягніть його.




Мал. 70 Демонтаж сифона для конденсату

- Очистьте сифон для конденсату та перевірте прохід до теплообмінника.
- Перевірте конденсаційний шланг, за потреби очистьте його.
- Наповніть сифон для конденсату прибл. ¼л води та встановіть його.


14.9 Перевірте зворотний клапан (захист від зворотного потоку димових газів) змішувальної камери

- Послабте гвинти на змішувальній камері.
- Зніміть змішувальну камеру.



Мал. 71 Демонтуйте змішувальну камеру

- [1] Демонтуйте зворотний клапан.
- [2] Перевірте зворотний клапан на наявність забруднень і розривів.



Мал. 72 Зворотний клапан змішувальної камери

- Встановіть зворотний клапан.
- Встановіть змішувальну камеру.

14.10 Перевірка мембранного компенсаційного бака

Мембранний компенсаційний бак слід перевіряти щорічно.

- Видаліть воду з приладу.
- За потреби встановіть попередній тиск розширювального бака на постійну висоту опалювальної установки.

14.11 Налаштування робочого тиску системи опалення

Індикація на манометрі	
1 бар	Мінімальний тиск заповнення (для охолодженої установки)
1–2 бари	Оптимальний тиск заповнення
3 бар	Не можна перевищувати максимальний тиск заповнення при максимальній температурі води (інакше відкриється запобіжний клапан).

Таб. 57

Коли індикатор перебуває нижче позначки 1 бар (для охолодженої установки):


- Для того, щоб повітря не потрапило у воду в системі опалення, заповніть шланг для підживлення водою.
- Доливайте воду, доки індикатор не переміститься між позначки 1 та 2 бари.

Якщо тиск не утримується:

- перевірте герметичність розширювального бака та системи опалення.

14.12 Демонтаж автоматичного повітровідокремлювача

- Відкрутіть автоматичний повітровідокремлювач.




Мал. 73 Демонтаж автоматичного повітровідокремлювача

14.13 Прилади GB172i-.. К: перевірка двигуна 3-ходового клапана

- За допомогою сервісної функції **t04** «Внутрішній 3-ходовий клапан постійно в положенні нагріву води» перевірте двигун 3-ходового клапана (→ стор. 40), за потреби замініть.


1. Витягніть двигун.
2. Натисніть на запобіжник кабелю.
3. Зніміть штекер.



Мал. 74 Демонтаж двигуна 3-ходового клапана

14.14 Прилади GB172i-.. К: зняття 3-ходового клапана


1. Викрутіть гвинти.
2. Витягніть 3-ходовий клапан.
3. Натисніть на запобіжник кабелю.
4. Зніміть штекер.



Мал. 75 Зняття 3-ходового клапана

14.15 Перевірка газової арматури

- ▶ Зніміть штекер (230 В змінного струму) на газовій арматурі.
- ▶ Виміряйте опір електромагнітного клапану [1] та [2].




Мал. 76 Точки вимірювання на газовій арматурі

- [1] Точки вимірювання електромагнітного клапану 1 (3-4)
- [2] Точки вимірювання електромагнітного клапану 2 (1-3)
- ▶ Якщо опір становить 0 або ∞ , замініть газову арматуру.

14.16 Демонтаж газової арматури


- ▶ Закрийте газовий кран.
- ▶ Послабте байонетне з'єднання на регулювальному соплі.
- ▶ Відкрутіть накидну гайку вгору на газовій арматурі та зніміть газову трубу.



Мал. 77 Демонтаж газової труби


- ▶ Викрутіть гвинт і зніміть штекер.

- ▶ Відкрутіть накидну гайку вниз на газовій арматурі.



Мал. 78 Знімання штекера та відкручування накидної гайки

- ▶ Викрутіть 2 гвинти та зніміть газову арматуру.




Мал. 79 Демонтаж газової арматури

- ▶ Встановіть газову арматуру в зворотному порядку та перевірте співвідношення газ-повітря.


14.17 Демонтаж системи керування

- ▶ Видкрутіть гвинти.
- ▶ Зніміть кожух.




Мал. 80 Зняття кожуха

- ▶ Витягніть усі підключені клеми та відповідні кабельні вводи вниз.
- ▶ Відкиньте систему керування вниз.
- ▶ Розблокуйте манометр.




Мал. 81 Відкидання системи керування вниз

- ▶ Зніміть кожух ліворуч та праворуч і вийміть штекер.



Мал. 82 Зняття кожуха

- ▶ Зніміть з петель систему керування.



Мал. 83 Знімання з петель системи керування

14.18 Перевірка електричних з'єднань

- ▶ Перевірити електропроводку на механічні пошкодження та замінити пошкоджений кабель.

14.19 Список здійснених перевірок та техобслуговувань

Дата							
1	Виклик останньої збереженої несправності на системі керування опаленням, сервісна функція i02 .						
2	Візуальна перевірка трубопроводу подачі повітря/ відведення димових газів.						
3	Перевірка тиску газу.	мбар					
4	Перевірка співвідношення газ-повітря для макс./мін. номінальної теплопровідності.	мін.% макс.%					
5	Перевірка герметичності газо- та водопровідних вузлів.						
6	Перевірка котлового блока, який включає камеру згоряння і теплообмінник.						
7	Перевірка пальника (→ стор. 47).						
8	Перевірка електродів (→ стор. 46).						
9	Перевірка зворотного клапана змішувальної камери (→ стор. 49).						
10	Чищення конденсаційного сифона (→ стор. 49).						
11	Перевірка попереднього тиску мембранного компенсаційного бака відповідно до статичної висоти системи опалення (→ «Перевірка габаритів мембранного компенсаційного бака», розділ 5).	бар					
12	Перевірка тиску заповнення системи опалення.	бар					
13	Перевірка електропроводки на пошкодження.						
14	Перевірка налаштування системи регулювання.						
15	Перевірте налаштовані сервісні функції згідно з наклейкою «Параметри в сервісному меню».						

Таб. 58 Список здійснених перевірок та техобслуговувань

15 Індикація робочих режимів і несправностей

15.1 Загальна інформація

Пояснення таблиці 59 на сторінці 55:

- **Код несправності:** надає інформацію про несправність, яка виникла.
- **Додатковий код:** це число чітко ідентифікує повідомлення. Додатковий код відображається після натискання додаткової кнопки (залежно від регулятора).
- **Клас несправності:** надає інформацію про несправність, яка виникла, та її наслідки.


Індикація робочих режимів (клас несправності O)

Індикація робочих режимів сигналізує про стани системи під час нормальної експлуатації.

Індикацію робочих режимів можна відобразити за допомогою сервісної функції i01.

Несправності без блокування (клас несправності R)

Коли виникають несправності, що не призводять до блокування роботи, система опалювання працює далі. На дисплеї відображається символ .



Мал. 84 Приклад: несправність, що не призводить до блокування

Скидання несправності, що не призводить до блокування

- ▶ Натисніть кнопку , доки не відобразяться символи  і .
- Код несправності з'явиться з відповідним номером.
- ▶ Щоб вибрати код несправності, натисніть кнопку + або кнопку -.
- ▶ Щоб стерти код несправності, натисніть кнопку "Скидання". На дисплеї ненадовго з'явиться символ .
- ▶ Подальші коди несправності стирайте таким самим чином.
- ▶ Натисніть кнопку .
- Прилад знову переходить у нормальний режим.

Несправності, що призводять до блокування (клас несправності B)


Несправності з блокуванням призводять до тимчасового вимкнення системи опалення. Система опалення самостійно запускається знову, як тільки зникає несправність, що призводить до блокування.

Код несправності та додатковий код несправності, що призводить до блокування, можна переглянути за допомогою сервісної функції i01.

Несправності, що призводять до блокування (клас несправності V)

Несправності з цим типом блокування призводять до вимкнення системи опалення, що запускається знову тільки після скидання.

Код несправності та додатковий код несправності замикаються відображаються з миготінням.



Мал. 85 Приклад: індикація несправності, що призводить до блокування

[1] Код несправності

[2] Додатковий код

- ▶ Вимкніть і знову ввімкніть прилад.

-або-

- ▶ Натисніть та утримуйте кнопку "Скидання", доки не з'явиться **Reset**.

Прилад знову переходить у нормальний режим. Відобразиться температура лінії подачі.

Якщо несправність не усувається:

- ▶ Перевірте друковану плату та за потреби замініть її.
- ▶ Налаштуйте сервісні функції згідно з наклейкою "Налаштування в сервісному меню".

15.2 Таблиця індикації робочих режимів і несправностей

Код несправності	Додатковий код	Клас несправності	Опис	Усунення
-A	208	O	Прилад знаходиться в режимі чищення димової труби. Через 15 хвилин режим сажотрус буде автоматично завершено.	–
-H	200	O	Прилад перебуває в режимі опалення.	–
=H	201	O	Прилад перебуває в режимі підігріву води.	–
OA	202	O	Блокування таймера активне: проміжок часу для повторного вмикання пальника ще не досягнуто (→ сервісна функція 2.3b).	–
OA	305	O	Прилади GB172i-... K: часовий інтервал утримання тепла гарячої води ще не завершився (→ сервісна функція 2.3F).	–
OC	283	O	Пальник запускається.	–
OE	265	O	Необхідна кількість тепла менше за мінімальну теплопродуктивність приладу. Прилад працює в режимі вмикання/вимикання.	–
OH	203	O	Прилад перебуває в режимі готовності до роботи, потреба в теплі відсутня.	–
OL	284	O	Газова арматура відкрита, перший час безпеки.	–
OU	270	O	Прилад запускається.	–
OY	204	O	Фактична температура прямої лінії подачі вище за встановлену температуру лінії подачі. Пристрій вимкнено.	–
OY	276	B	Температура на датчику температури лінії подачі > 95 °C.	Ця індикація несправності може з'являтися при відсутності несправності, якщо одночасно закрити всі регульовальні вентиля для радіаторів. ▶ Перевірте робочий тиск системи опалення. ▶ Відкрийте запірні крани. ▶ Перевірте насос опалювального контуру за допомогою сервісної функції t03 (→ сторінка 40). ▶ Перевірте з'єднувальний кабель насоса опалювального контуру. ▶ Прокрутіть насос опалювального контуру, за потреби замініть. ▶ Встановіть правильну продуктивність або характеристики насоса та налаштуйте максимальну продуктивність.
OY	359	B	Прилади GB172i-... K: покази датчика температури води занадто високі.	▶ Перевірте правильність монтажного положення датчика температури. ▶ Витягніть кабель датчика температури. ▶ Перевірте датчик температури, за потреби замініть (→ Табл. 69, сторінка 68). ▶ Перевірте з'єднувальний кабель на наявність розриву або короткого замикання, за потреби замініть.
2E	357	O	Активна функція видалення повітря.	–
2H	358	O	Захист від блокування для 3-ходового клапана активний.	–
2P	341	B	Обмеження перепадів температури: занадто швидке зростання температури в режимі опалення.	▶ Перевірте робочий тиск системи опалення. ▶ Відкрийте запірні крани. ▶ Перевірте насос опалювального контуру за допомогою сервісної функції t03 (→ сторінка 40). ▶ Перевірте з'єднувальний кабель насоса опалювального контуру. ▶ Прокрутіть насос опалювального контуру, за потреби замініть. ▶ Встановіть правильну продуктивність або характеристики насоса та налаштуйте максимальну продуктивність.

Код несправності	Додатковий код	Клас несправності	Опис	Усунення
2P	212	O	Спрацював контроль перепадів температур лінії подачі контуру опалення.	–
2P	341	O	Обмеження перепадів температури: занадто швидке зростання температури в режимі опалення.	–
2P	342	O	Обмеження перепадів температури: занадто швидке зростання температури в режимі підігріву води.	–
2Y	281	B	Насос опалювального контуру не створює тиск.	▶ Перевірте робочий тиск системи опалення. ▶ Відкрийте запірні крани. ▶ Видаліть повітря з приладу за допомогою сервісної функції 2.2C. ▶ Прокрутіть насос опалювального контуру, за потреби замініть.
2Y	282	O	Немає повідомлення про кількість обертів на насосі опалювального контуру.	–
3A	264	B	Зупинка вентилятора.	▶ Перевірте кабель вентилятора зі штекером, за потреби замініть. ▶ Перевірте вентилятор на наявність забруднення та блокування, за потреби замініть.
3C	217	B	Вентилятор не працює.	▶ Перевірте кабель вентилятора зі штекером, за потреби замініть. ▶ Перевірте вентилятор на наявність забруднення та блокування, за потреби замініть.
3F	273	B	Пальник та вентилятор безперервно працювали протягом 24 годин і зупинилися на короткий час функцією контролю безпеки.	–
3L	214	B	Вентилятор був вимкнений протягом часу безпеки.	▶ Перевірте кабель вентилятора зі штекером, за потреби замініть. ▶ Перевірте вентилятор на наявність забруднення та блокування, за потреби замініть.
3P	216	B	Зан. част.об. вент	▶ Перевірте кабель вентилятора зі штекером, за потреби замініть. ▶ Перевірте вентилятор на наявність забруднення та блокування, за потреби замініть.
3Y	215	B	Висока частота обертання вентилятора	▶ Перевірте систему відведення димових газів; за потреби очистіть чи відремонтуйте.
4C 4C	224 224	B V	Спрацював обмежувач температури котлового блока, який включає камеру згоряння і теплообмінник, обмежувач температури димових газів або індикатор перепаду тиску.	Коли несправність, що призводить до блокування, виникає протягом тривалого часу, вона перетворюється на несправність замикання. ▶ Перевірте обмежувач температури котлового блока і з'єднувальний кабель на наявність розриву; за потреби замініть. ▶ Перевірте обмежувач температури димових газів і з'єднувальний кабель на наявність розриву; за потреби замініть. ▶ Перевірте систему відведення димових газів; за потреби очистіть або відремонтуйте. ▶ Перевірте шланг запобіжного клапану між трубою для відведення відпрацьованих газів та індикатор перепаду тиску і за потреби замініть його. ▶ Перевірте індикатор перепаду тиску та з'єднувальний кабель та за потреби замініть їх (як правило, контакт повинен бути замкнений). ▶ Перевірте робочий тиск системи опалення. ▶ Видаліть повітря з приладу за допомогою сервісної функції 2.2C. ▶ Встановіть правильну продуктивність або характеристики насоса та налаштуйте максимальну продуктивність. ▶ Перевірте насос опалювального контуру за допомогою сервісної функції t03 (→ сторінка 40). ▶ Прокрутіть насос опалювального контуру, за потреби замініть. ▶ Перевірте котловий блок, який включає камеру згоряння і теплообмінник, зі сторони води, за потреби замініть (→ «Перевірка та чищення котлового блока», розділ 14).

Код несправності	Додатковий код	Клас несправності	Опис	Усунення
4U 4U	350 222	B V	Датчик температури лінії подачі пошкоджений (коротке замикання).	Коли несправність, що призводить до блокування, виникає протягом тривалого часу, вона перетворюється на несправність замикання. ► Перевірте датчик температури та з'єднувальний кабель на наявність короткого замикання; за потреби замініть.
4Y 4Y	351 223	B V	Дефект датчика температури лінії подачі (переривання).	Коли несправність, що призводить до блокування, виникає протягом тривалого часу, вона перетворюється на несправність замикання. ► Перевірте датчик температури та з'єднувальний кабель на наявність розриву, за потреби замініть.
5H	268	O	Прилад перебуває в тестовому режимі (→ тест: параметри функціонального випробування, сторінка 40).	–
6A 6A	227 227	B V	Полум'я не розпізнається.	Після 4-ї спроби розпалу несправність, що призводить до блокування, перетворюється на несправність замикання. ► Перевірте, чи відкритий газовий кран. ► Перевірте тиск підключення газу. ► Перевірте мережеве підключення. ► Перевірте електроди з кабелем; за потреби замініть. ► Перевірте систему відведення димових газів; за потреби очистіть чи відремонтуйте. ► Перевірте співвідношення газ-повітря. ► Якщо використовується природний газ, перевірте зовнішній регулятор витрат газу; за потреби замініть. ► Очистіть злив сифона для відведення конденсату (→ сторінка 49). ► Зніміть зворотний клапан змішувача вентилятора та перевірте на наявність тріщин чи забруднення (→ сторінка 49). ► Очистіть котловий блок, який включає камеру згоряння і теплообмінник (→ «Перевірка та очищення котлового блока», розділ 14). ► Перевірте газову арматуру, за потреби замініть (→ сторінка 51). ► В режимі подачі повітря з приміщення перевірте приплив повітря для горіння або вентиляційні отвори.
6C	228	B	Розпізнається полум'я, хоча палик вимкнений.	► Перевірте електроди на забруднення; за потреби замініть. ► Перевірте систему відведення димових газів; за потреби очистіть чи відремонтуйте. ► Перевірте друковану плату на наявність вологи, за потреби висушіть її.
6C	306	B	Після відключення газу: полум'я розпізнається.	► Перевірте газову арматуру, за потреби замініть (→ сторінка 51). ► Очистіть злив сифона для відведення конденсату (→ сторінка 49). ► Перевірте електроди та з'єднувальний кабель, за потреби замініть. ► Перевірте систему відведення димових газів; за потреби очистіть чи відремонтуйте.
6L	229	B	Відсутній сигнал іонізації під час роботи палика.	Палик перезапущається. У разі невдалої спроби розпалу відображається несправність 6A 227, що призводить до блокування.
7C	231	B	Мережева напруга зникла.	► Перевірте мережеву напругу та мережевий кабель.
7H	356	B	Низька мережева напруга.	► Перевірте мережеву напругу.
7L	261	B	Час. помилка при перш. контр. часу	► Перевірте електричні вставні контакти та електропроводку системи керування; за потреби замініть. ► Замініть систему керування.
7L	280	B	Помилка часу під час спроби повторного запуску	► Перевірте електричні вставні контакти та електропроводку системи керування; за потреби замініть. ► Замініть систему керування.
8Y	232	B	Спрацювало реле температури ТВ 1.	► Перевірте налаштування реле температури ТВ 1. ► Перевірте налаштування регулювання опалення.
8Y	232	B	Реле температури ТВ 1 несправне.	► Перевірте датчик температури та з'єднувальний кабель на наявність розриву або короткого замикання, за потреби замініть.
8Y	232	B	Відсутня перемичка до клем для зовнішнього реле температури ТВ 1.	► Встановіть перемичку на підключення зовнішнього комутаційного контакту ① (→ сторінка 28).
8Y	232	B	Обмежувач температури заблокований.	► Розблокувати обмежувач температури.

Код несправності	Додатковий код	Клас несправності	Опис	Усунення
8Y	232	B	Відмова насоса для конденсату.	▶ Перевірте відведення конденсату. ▶ Замініть насос для конденсату.
9A 9A	235 360	V V	Неправильний кодувальний штекер (KIM).	▶ Перевірте кодувальний штекер (KIM).
9U	233	B	Кодувальний штекер (KIM) не розпізнано.	▶ Вставте кодувальний штекер (KIM) належним чином, за потреби замініть.
9L	230	B	Газова арматура несправна.	▶ Перевірте електропроводку, за потреби замініть. ▶ Перевірте газову арматуру, за потреби замініть (→ сторінка 51).
9L 9L	234 238	V V	З'єднувальний кабель для підключення газової арматури, газова арматура або система керування несправні.	▶ Перевірте електропроводку, за потреби замініть. ▶ Перевірте газову арматуру, за потреби замініть (→ сторінка 51). ▶ Замініть систему керування.
A01	815	B	Датчик температури гідравлічної стрілки несправний.	▶ Перевірте з'єднання датчика. ▶ Перевірте датчик температури на правильність встановлення або наявність пошкоджень.
A12	815	B	Датчик температури гідравлічної стрілки несправний.	▶ Перевірте з'єднувальну проводку між модулем стрілки та датчиком температури. ▶ Перевірте підключення до електромережі з'єднувальної проводки на модулі стрілки. ▶ Перевірте датчик температури та з'єднувальний кабель на наявність переривань або короткого замикання та за потреби замініть.
EH	258	B	Системна несправність: несправність системи керування або кодувального штекера	▶ Скиньте параметри. ▶ Виконайте повторне підключення до електромережі системи керування. ▶ Замініть систему керування.
EL	259	B	Внутрішня несправність.	▶ Замініть кодувальний штекер (KIM). ▶ Замініть систему керування.
EL	290	B	Внутрішня несправність.	▶ Натисніть та утримуйте кнопку "Скидання", доки в текстовому рядку не з'явиться Reset. ▶ Прилад знову починає працювати та відображається температура лінії подачі. ▶ Перевірте електричні вставні контакти, електропроводку та проводку запалювання. ▶ Перевірте співвідношення газ-повітря. ▶ Замініть систему керування.
H11	–	R	Прилади GB172i-... K: датчик температури гарячої води несправний.	▶ Витягніть кабель датчика температури. ▶ Перевірте датчик температури та за потреби замініть його (→ Табл. 69, сторінка 68). ▶ Перевірте з'єднувальний кабель на наявність переривань або короткого замикання; за потреби замініть.
H12	–	R	Прилади GB172i-...: датчик температури бака-водонагрівача несправний.	▶ Витягніть кабель датчика температури. ▶ Перевірте датчик температури, за потреби замініть (→ розд. 16.6, сторінка 67). ▶ Перевірте з'єднувальний кабель на наявність переривань або короткого замикання; за потреби замініть.
H13	–	R	Досягнуто інтервал діагностики.	▶ Виконайте перевірку. ▶ Скиньте несправність, що призводить до блокування (обов'язково).
H31	–	R	Насос опалювального контуру не розпізнається.	▶ Перевірте з'єднувальний кабель, за потреби замініть.

Таб. 59 Індикація робочих режимів і несправностей

15.3 Несправності, які не відображаються

Несправності приладу	Усунення
Надто голосне згоряння; шум роботи	▶ Перевірте тип газу. ▶ Перевірте тиск підключення газу. ▶ Перевірте систему відведення димових газів; за потреби очистіть чи відремонтуйте. ▶ Перевірте співвідношення газ-повітря. ▶ Перевірте та за потреби замініть газову арматуру.
Рівень шуму потоку	▶ Встановіть правильну продуктивність або характеристики насоса та налаштуйте максимальну продуктивність.
Нагрів триває надто довго.	▶ Встановіть правильну продуктивність або характеристики насоса та налаштуйте максимальну продуктивність.
Показники димових газів не в порядку; надто високий вміст CO.	▶ Перевірте тип газу. ▶ Перевірте тиск підключення газу. ▶ Перевірте систему відведення димових газів; за потреби очистіть чи відремонтуйте. ▶ Перевірте співвідношення газ-повітря. ▶ Перевірте та за потреби замініть газову арматуру.
Запалювання занадто різке, надто погане.	▶ Перевірте трансформатор високої напруги за допомогою сервісної функції t01 на наявність пропусків, за потреби замініть. ▶ Перевірте тип газу. ▶ Перевірте тиск підключення газу. ▶ Перевірте мережеве підключення. ▶ Перевірте електроди з кабелем; за потреби замініть. ▶ Перевірте систему відведення димових газів; за потреби очистіть чи відремонтуйте. ▶ Перевірте співвідношення газ-повітря. ▶ Якщо використовується природний газу, перевірте зовнішній регулятор витрат газу; за потреби замініть. ▶ Перевірте пальник, за потреби замініть. ▶ Перевірте та за потреби замініть газову арматуру.
Прилади GB172i-...: гаряча вода має неприємний запах або темний колір.	▶ Виконайте термічну дезінфекцію контуру гарячої води. ▶ Замініть гальванічний анод.
Конденсат у повітряній камері	▶ Перевірте зворотний клапан змішувальної камери, за потреби замініть.
Прилади GB172i-... K: не досягнуто температури гарячої води на виході.	▶ Перевірте турбіну, за потреби замініть. ▶ Перевірте співвідношення газ-повітря.
Прилади GB172i-... K: не досягнуто кількості гарячої води.	▶ Перевірте пластинчастий теплообмінник.
Жодної функції, дисплей не засвічується.	▶ Перевірте електромонтанж на наявність пошкоджень. ▶ Замініть несправні кабелі. ▶ Перевірте запобіжник і за потреби замініть його.

Таб. 60 Несправності без індикації на дисплеї

16 Додаток

16.1 Протокол введення в експлуатацію для приладу

Користувач/власник:			
Прізвище, ім'я		Вулиця, №	
Телефон/факс		Поштовий індекс, Місто	
Монтажна організація:			
Номер замовлення:			
Тип приладу:		(Для кожного приладу слід заповнювати окремий протокол!)	
Серійний номер:			
Дата введення в експлуатацію:			
☐ Окремий прилад ☐ Каскад, кількість приладів:			
Приміщення для установки:		☐ Підвал ☐ Мансарда ☐ Інше:	
		Отвори для повітря: кількість:, розміри: прибл. см²	
Відведення димових газів:		☐ Подвійна система труб ☐ LAS ☐ Шахта ☐ Окремий газопровід	
		☐ Пластик ☐ Алюміній ☐ Нержавіюча сталь	
		Загальна довжина: прибл. м Відвід 87°: шт. Відвід 15–45°: шт.	
		Перевірка герметичності трубопроводу для відведення відпрацьованих газів за умови протитечії: ☐ так ☐ ні	
		Вміст CO ₂ в повітрі для горіння за максимальної номінальної теплопродуктивності: %	
		Вміст O ₂ в повітрі для горіння за максимальної номінальної теплопродуктивності: %	
Примітки щодо експлуатації за умови недостатнього або надлишкового тиску:			
Налаштування подачі газу та вимірювання токсичності димових газів:			
Встановлений тип газу:			
Тиск газу на вході:		Динамічний тиск газу:	
мбар		мбар	
Встановлена максимальна теплова потужність:		Встановлена мінімальна теплова потужність:	
кВт		кВт	
Об'ємний потік газу за максимальної теплової потужності:		Об'ємний потік газу за мінімальної теплової потужності:	
м ³ /год		м ³ /год	
Питома теплота згорання H _{IB} :			
кВт·год/м ³			
CO ₂ за максимальної номінальної теплопродуктивності: %		CO ₂ за мінімальної номінальної теплопродуктивності: %	
O ₂ за максимальної номінальної теплопродуктивності: %		O ₂ за мінімальної номінальної теплопродуктивності: %	
CO за максимальної номінальної теплопродуктивності: ч/млн мг/кВт		CO за мінімальної номінальної теплопродуктивності: ч/млн мг/кВт	
Температура димових газів за максимальної номінальної теплопродуктивності: °C		Температура димових газів за мінімальної номінальної теплопродуктивності: °C	
Виміряна максимальна температура лінії подачі: °C		Виміряна мінімальна температура лінії подачі: °C	
Гідравлічна система установки:			
☐ Гідравлічна стрілка, тип:		☐ Додатковий мембранний компенсаційний бак	
☐ Насос опалювального контуру:		Розмір/тиск на вході:	
		Чи наявний автоматичний повітровідокремлювач? ☐ так ☐ ні	
☐ Бак непрямого нагріву/тип/кількість/потужність опалення на одиницю поверхні:			
☐ Гідравлічну систему установки перевірено, примітки:			

Змінені сервісні функції:

Запишіть тут змінені сервісні функції та зафіксуйте значення.

☐ Наклейка «Параметри в сервісному меню» заповнена та прикріплена.**Регулювання опалення:**☐ Керування по зовнішній температурі☐ Регулювання за кімнатною температурою☐ Дистанційне керування × шт., кодування опалювального(их) контуру(ів):☐ Регулювання за кімнатною температурою × шт., кодування опалювального(их) контуру(ів):☐ Модуль × шт., кодування опалювального(их) контуру(ів):

Інше:

☐ Регулювання опалення налаштовано, примітки:☐ Змінені налаштування регулювання опалення занотовано в інструкції з експлуатації/монтажу та технічного обслуговування**Було виконано такі роботи:**☐ Підключення до електромережі перевірено, примітки:☐ Сифон для конденсату наповнено☐ Повітря для горіння/вимірювання відпрацьованих газів проведено☐ Експлуатаційну перевірку проведено☐ Перевірку герметичності газо- та водопровідних компонентів виконано

До процедури введення в експлуатацію входить контроль встановлених значень, візуальна перевірка герметичності приладу та перевірка роботи приладу й системи регулювання. Перевірку системи опалення виконує монтажна організація.

Зазначена вище установка була перевірена в зазначеному обсязі.

Документи передано користувачу. Він також ознайомлений з вказівками з техніки безпеки та користування зазначеного вище настінного котла та приладдя. Також було зауважено необхідність проведення регулярного техобслуговування вищезазначеної системи опалення.

Прізвище сервісного інженера


Дата, підпис користувача

Дата, підпис інсталлятора

Вклейте тут протокол вимірювання.

Таб. 61 Протокол введення в експлуатацію

16.2 Електричні підключення



0 010 008 096-001

Мал. 86 Електричні підключення

Пояснення до мал. 86:

- [1] Клемна колодка для підключення зовнішнього приладдя
(→ розташування клем, таблиця 45, стор. 29)
- [2] З'єднувальний кабель зі штекером
- [3] Ідентифікаційний модуль котла (KIM)
- [4] Прилади GB172i-... К: 3-ходовий клапан
- [5] Насос опалювального контуру
- [6] Газова арматура
- [7] Вентилятор
- [8] Обмежувач температури димових газів
- [9] Датчик температури лінії подачі
- [10] Контрольний електрод спостереження за полум'ям
- [11] Запалювальний електрод
- [12] Обмежувач температури котлового блока, який включає камеру згорання і теплообмінник
- [13] Трансформатор високої напруги
- [14] Індикатор перепаду тиску
- [15] Прилади GB172i-... К: турбіна

16.3 Технічні характеристики

	Одиниц я вимірю вання	GB172i-30 K			GB172i-35 K		
		Природний газ	Пропан ¹⁾	Бутан	Природний газ	Пропан ¹⁾	Бутан
Теплопродуктивність/-навантаження							
Макс. номінальна теплопродуктивність (P _{max}) 40/30 °C	кВт	30,0	30,0	32,6	35,0	35,0	37,2
Макс. номінальна теплопродуктивність (P _{max}) 50/30 °C	кВт	30,0	30,0	32,4	35,0	35,0	37,0
Макс. номінальна теплопродуктивність (P _{max}) 80/60 °C	кВт	28,1	28,1	30,6	33,0	33,0	35,2
Макс. номінальне теплове навантаження (Q _{max}), система опалення	кВт	28,7	28,7	31,2	33,8	33,8	36,0
Мін. номінальна теплопродуктивність (P _{min}) 40/30 °C	кВт	4,2	4,2	4,6	5,6	5,6	6,1
Мін. номінальна теплопродуктивність (P _{min}) 50/30 °C	кВт	4,2	4,2	4,5	5,6	5,6	6,1
Мін. номінальна теплопродуктивність (P _{min}) 80/60 °C	кВт	3,8	3,8	4,0	5,0	5,0	5,4
Мін. номінальне теплове навантаження (Q _{min}), система опалення	кВт	3,9	3,9	4,2	5,2	5,2	5,6
Макс. номінальна теплопродуктивність гарячої води (P _{nW})	кВт	29,8	29,8	32,4	34,7	34,7	37,0
Макс. номінальне теплове навантаження гарячої води (Q _{nW})	кВт	28,7	28,7	31,2	33,8	33,8	36,0
Коефіцієнт корисної дії мін. теплопродуктивності, крива опалення 50/30 °C	%	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
Коефіцієнт корисної дії мін. теплопродуктивності, крива опалення 40/30 °C	%	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4
Витрата газу							
Природний газ Н (H _{i(15 °C)} = 9,5 кВт·год/м ³)	м ³ /год	3,02	–	–	3,56	–	–
Пропан (H _i = 12,9 кВт·год/кг)	кг/год	–	2,22	–	–	2,62	–
Бутан (H _i = 12,7 кВт·год/кг)	кг/год	–	–	2,46	–	–	2,83
Допустимий тиск підключення газу							
Природний газ	мбар	10-16	–	–	10-16	–	–
Скrapлений газ	мбар	–	25 - 35	25 - 35	–	25 - 35	25 - 35
Мембранний компенсаційний бак							
Попередній тиск	бар	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Номінальний об'єм мембранного компенсаційного бака згідно із стандартом EN 13831	л	12	12	12	12	12	12
Гаряча вода							

	Одиниц я вимірю вання	GB172i-30 K			GB172i-35 K		
		Природний газ	Пропан ¹⁾	Бутан	Природний газ	Пропан ¹⁾	Бутан
Макс. кількість гарячої води (ΔT = 35 K)	м3/год	12	12	12	14	14	14
Температура гарячої води	°C	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
Макс. температура на вході холодної води	°C	60	60	60	60	60	60
Макс. допустимий тиск гарячої води	бар	10	10	10	10	10	10
Мін. тиск протікання	бар	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Особливий протік відповідно до EN 13203-1 (ΔT = 30 K)	м3/год	13,7	13,7	13,7	15,2	15,2	15,2
Значення для розрахунку поперечного перерізу згідно з EN 13384							
Масова витрата димових газів при макс./мін. номінальній теплопродуктивності	г/с	12,8/1,9	12,6/1,8	12,5/1,8	15,1/2,5	14,8/2,4	14,5/2,4
Температура димових газів 80/60 °C при макс./мін. номінальній теплопродуктивності	°C	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55
Температура димових газів 40/30 °C при макс./мін. номінальній теплопродуктивності	°C	50/35	50/35	50/35	55/35	55/35	55/35
Стандартний коефіцієнт викидів CO	мг/ кВт·год	≤ 110	≤ 110	≤ 110	≤ 110	≤ 110	≤ 110
Стандартний коефіцієнт викидів згідно з EN 15502-1	мг/ кВт·год	≤ 35	≤ 46	≤ 46	≤ 35	≤ 46	≤ 46
Залишкова робоча тяга	Па	80	80	80	100	100	100
CO ₂ при макс. номінальній теплопродуктивності	%	9,5	10,8	11,9	9,5	10,8	11,9
CO ₂ при мін. номінальній теплопродуктивності	%	8,6	10,2	11,2	8,6	10,2	11,2
Класифікація за параметрами димових газів згідно з G 636/G 635	–	G41	G41	G41	G41	G41	G41
Клас NO _x	–	6	6	6	6	6	6
Конденсат							
Макс. кількість конденсату (T _R = 30 °C)	л/год	2,5	2,5	2,5	2,9	2,9	2,9
Значення pH прибл.	–	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Дані щодо допуску							
Ідент. № виробу	–	CE-0085CQ0238					
Категорія приладу (вид газу)	–	II ₂ H3B/P					
Тип встановлення	–	B ₂₃ , B ₃₃ , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₆₃ , C ₈₃					
Загальна інформація							
Електрична напруга	Змінни й струм ... В	230	230	230	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50	50	50	50
Макс. споживана потужності (очікування)	Вт	2	2	2	2	2	2
Макс. споживання енергії (гаряча вода)	Вт	135	135	135	120	120	120
Макс. споживана потужність (режим опалення)	Вт	135	135	135	120	120	120
Макс. споживана потужність за найнижчої теплопродуктивності (режим опалення)	Вт	82	82	82	82	82	82

	Одиниця вимірювання	GB172i-30 K			GB172i-35 K		
		Природний газ	Пропан ¹⁾	Бутан	Природний газ	Пропан ¹⁾	Бутан
Індекс енергоефективності (EEI) насоса опалювального контуру	–	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23
Клас граничного значення електромагнітної сумісності	–	2	2	2	2	2	2
Рівень шуму	дБ(А)	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 52	≤ 52	≤ 52
Ступінь захисту	IP	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D
Макс. температура лінії подачі	°C	82	82	82	82	82	82
Макс. допустимий робочий тиск (PMS), система опалення	бар	3	3	3	3	3	3
Дозволена температура зовнішнього повітря	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Вага (без упаковки) (з мембранним компенсаційним баком і без нього)	кг	52/46	52/46	52/46	52/46	52/46	52/46
Розміри, В × Ш × Г	мм	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350

1) Суміш пропану та бутану для стаціонарних ємностей об'ємом до 15 000 л

Таб. 62 Технічні характеристики приладів GB172-..iK

	Одиниц я вимірю вання	Природний газ	GB172i-35 Пропан ¹⁾	Бутан	Природний газ	GB172i-42 Пропан ¹⁾	Бутан
Теплопродуктивність/-навантаження							
Макс. номінальна теплопродуктивність (P _{max}) 40/ 30 °C	кВт	35,0	35,0	37,2	42,0	42,0	46,2
Макс. номінальна теплопродуктивність (P _{max}) 50/ 30 °C	кВт	35,0	35,0	37,0	42,0	42,0	45,9
Макс. номінальна теплопродуктивність (P _{max}) 80/ 60 °C	кВт	33,0	33,0	35,2	39,9	39,9	44,0
Макс. номінальне теплове навантаження (Q _{max}), система опалення	кВт	33,8	33,8	36,0	41,0	41,0	45,2
Мін. номінальна теплопродуктивність (P _{min}) 40/30 °C	кВт	5,6	5,6	6,1	5,9	5,9	6,3
Мін. номінальна теплопродуктивність (P _{min}) 50/30 °C	кВт	5,6	5,6	6,1	5,9	5,9	6,3
Мін. номінальна теплопродуктивність (P _{min}) 80/60 °C	кВт	5,0	5,0	5,4	5,3	5,3	5,6
Мін. номінальне теплове навантаження (Q _{min}), система опалення	кВт	5,2	5,2	5,6	5,5	5,5	5,8
Макс. номінальна теплопродуктивність гарячої води (P _{nW})	кВт	34,7	34,7	37,0	41,7	41,7	45,9
Макс. номінальне теплове навантаження гарячої води (Q _{nW})	кВт	33,8	33,8	36,0	41,0	41,0	45,2
Коефіцієнт корисної дії мін. теплопродуктивності, крива опалення 50/30 °C	%	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
Коефіцієнт корисної дії мін. теплопродуктивності, крива опалення 40/30 °C	%	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4
Витрата газу							
Природний газ Н (H _i (15 °C) = 9,5 кВт·год/м ³)	м ³ /год	3,56	–	–	4,32	–	–
Пропан (H _i = 12,9 кВт·год/кг)	кг/год	–	2,62	–	–	3,18	–
Бутан (H _i = 12,7 кВт·год/кг)	кг/год	–	–	2,83	–	–	3,56
Допустимий тиск підключення газу							
Природний газ	мбар	10-16	–	–	10-16	–	–
Скrapлений газ	мбар	–	25 - 35	25 - 35	–	25 - 35	25 - 35

	Одиниц я вимірю вання	Природний газ	GB172i-35 Пропан ¹⁾	Бутан	Природний газ	GB172i-42 Пропан ¹⁾	Бутан
Значення для розрахунку поперечного перерізу згідно з EN 13384							
Масова витрата димових газів при макс./мін. номінальній теплопродуктивності	г/с	15,1/2,5	14,8/2,4	14,5/2,4	18,3/2,7	12,6/1,8	12,5/1,8
Температура димових газів 80/60 °C при макс./мін. номінальній теплопродуктивності	°C	65/55	65/55	65/55	75/55	75/55	75/55
Температура димових газів 40/30 °C при макс./мін. номінальній теплопродуктивності	°C	55/35	55/35	55/35	62/35	62/35	62/35
Стандартний коефіцієнт викидів CO	мг/ кВт-год	≤ 110	≤ 110	≤ 110	≤ 110	≤ 110	≤ 110
Стандартний коефіцієнт викидів згідно з EN 15502-1	мг/ кВт-год	≤ 35	≤ 46	≤ 46	≤ 35	≤ 46	≤ 46
Залишкова робоча тяга	Па	100	100	100	150	150	150
CO ₂ при макс. номінальній теплопродуктивності	%	9,5	10,8	11,9	9,5	10,8	11,9
CO ₂ при мін. номінальній теплопродуктивності	%	8,6	10,2	11,2	8,6	10,2	11,2
Класифікація за параметрами димових газів згідно з G 636/G 635	–	G41	G41	G41	G41	G41	G41
Клас NO _x	–	6	6	6	6	6	6
Конденсат							
Макс. кількість конденсату (T _R = 30 °C)	л/год	2,9	2,9	2,9	3,5	3,5	3,5
Значення pH прибл.	–	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Дані щодо допуску							
Ідент. № виробу	–	CE-0085CQ0238					
Категорія приладу (вид газу)	–	II _{2H3B/P}					
Тип встановлення	–	B ₂₃ , B ₃₃ , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₆₃ , C ₈₃					
Загальна інформація							
Електрична напруга	Змінни й струм ... В	230	230	230	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50	50	50	50
Макс. споживана потужності (очікування)	Вт	2	2	2	2	2	2
Макс. споживання енергії (гаряча вода)	Вт	120	120	120	153	153	153
Макс. споживана потужність (режим опалення)	Вт	120	120	120	153	153	153
Макс. споживана потужність за найнижчої теплопродуктивності (режим опалення)	Вт	82	82	82	82	82	82
Індекс енергоефективності (EEI) насоса опалювального контуру	–	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23
Клас граничного значення електромагнітної сумісності	–	2	2	2	2	2	2
Рівень шуму	дБ(А)	≤ 52	≤ 52	≤ 52	≤ 52	≤ 52	≤ 52
Ступінь захисту	IP	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D
Макс. температура лінії подачі	°C	82	82	82	82	82	82
Макс. допустимий робочий тиск (PMS), система опалення	бар	3	3	3	3	3	3
Дозволена температура зовнішнього повітря	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Вага (без пакування)	кг	45	45	45	45	45	45
Розміри, В × Ш × Г	мм	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350	840 × 440 × 350

1) Суміш пропану та бутану для стаціонарних ємностей об'ємом до 15 000 л

Таб. 63 Технічні характеристики приладів GB172-..i

16.4 Іонізаційний струм

Тип	Вид газу	Під час роботи пальника		При вимкненому пальнику	
		у порядку	неправильно	у порядку	неправильно
GB172i-30..	Природний газ	≥ 2 μA	< 2 μA	< 2 μA	≥ 2 μA
	Скrapлений газ	≥ 3 μA	< 3 μA	< 3 μA	≥ 3 μA
GB172i-35..., GB172i-42..	Природний газ	≥ 8 μA	< 8 μA	< 8 μA	≥ 8 μA
	Скrapлений газ	≥ 11 μA	< 11 μA	< 11 μA	≥ 11 μA

Таб. 64 Іонізаційний струм

16.5 Склад конденсату

Речовина	Значення [мг/л]
Амоній	1,2
Свинець	≤ 0,01
Кадмій	≤ 0,001
Хром	≤ 0,005
Галогенвуглеводень	≤ 0,002
Вуглеводень	0,015
Мідь	0,028
Нікель	0,15
Ртуть	≤ 0,0001
Сульфат	1
Цинк	≤ 0,015
Олово	≤ 0,01
Ванадій	≤ 0,001

Таб. 65 Склад конденсату

16.6 Параметри датчиків

Температура [°C ± 10%]	Опір [Ω]
-20	95 893
-19	90 543
-18	85 522
-17	80 810
-16	76 385
-15	72 228
-14	68 322
-13	64 650
-12	61 196
-11	57 947
-10	54 889
-9	52 011
-8	49 299
-7	46 745
-6	44 338
-5	42 069
-4	39 928
-3	37 909
-2	36 004
-1	34 205
0	32 506
1	30 901
2	29 385
3	27 951
4	26 596
5	25 313
6	24 100
7	22 952

Температура [°C ± 10%]	Опір [Ω]
8	21 865
9	20 835
10	19 860
11	18 936
12	18 060
13	17 229
14	16 441
15	15 693
16	14 984
17	14 310
18	13 671
19	13 063
20	12 486
21	11 938
22	11 416
23	10 920
24	10 449
25	10 000
26	9 573
27	9 167
28	8 780
29	8 411
30	8 060

Таб. 66 Датчик температури зовнішнього повітря (з погодозалежними системами керування, додаткова опція)

Температура [°C ± 10%]	Опір [Ω]
20	14 772
25	11 981
30	9 786
35	8 047
40	6 653
45	5 523
50	4 608
55	3 856
60	3 243
65	2 744
70	2 332
75	1 990
80	1 704
85	1 464
90	1 262
95	1 093
100	950

Таб. 67 Датчик температури лінії подачі

Температура [$^{\circ}\text{C} \pm 10\%$]	Опір [Ω]
10	19 860
11	18 936
12	18 060
13	17 229
14	16 441
15	15 693
16	14 984
17	14 310
18	13 671
19	13 063
20	12 486
21	11 938
22	11 416
23	10 920
24	10 449
25	10 000
26	9 573
27	9 167
28	8 780
29	8 411
30	8 060
31	7 725
32	7 406
33	7 102
34	6 812
35	6 536
36	6 272
37	6 020
38	5 779
39	5 550
40	5 331
41	5 121
42	4 921
43	4 730
44	4 547
45	4 372
46	4 205
47	4 045
48	3 892
49	3 746
50	3 605
51	3 471
52	3 343
53	3 220
54	3 102
55	2 989
56	2 880
57	2 776
58	2 677
59	2 581
60	2 490
61	2 402
62	2 317
63	2 236
64	2 159

Температура [$^{\circ}\text{C} \pm 10\%$]	Опір [Ω]
65	2 084
66	2 072
67	1 943
68	1 877
69	1 814
70	1 753

Таб. 68 Датчик температури бака (приладдя)/зовнішній датчик температури лінії подачі (приладдя)

Температура [$^{\circ}\text{C} \pm 10\%$]	Опір [Ω]
0	33242
10	19947
20	12394
30	7947
40	5242
50	3548
60	2459
70	1740
80	1256
90	923


Таб. 69 Датчик температури гарячої води

16.7 KIM

Тип	Вид газу	Номер
GB172i-30 K	Скrapлений газ	1405
GB172i-30 K	Природний газ	1400
GB172i-35 K	Скrapлений газ	1406
GB172i-35 K	Природний газ	1401
GB172i-35	Скrapлений газ	1408
GB172i-35	Природний газ	1403
GB172i-42	Скrapлений газ	1409
GB172i-42	Природний газ	1404

Таб. 70 KIM

16.8 Крива опалення



Мал. 87 Крива опалення

A Кінцева точка (за температури зовнішнього повітря – 10 °C)

AT Температура зовнішнього повітря

B Нижча точка (за умови температури зовнішнього повітря + 20 °C)

макс. Максимальна температура лінії подачі


pA Температура лінії подачі в кінцевій точці кривої опалення

pB Температура лінії подачі в нижній точці кривої опалення

S Автоматичне вимкнення опалення (літній режим)

VT Температура лінії подачі

16.9 Характеристики насоса опалювального контуру



Мал. 88 Характеристики насоса та криві характеристик насоса

[1] Графічне зображення характеристик насоса, постійний тиск 150 мбар

[2] Графічне зображення характеристик насоса, постійний тиск 200 мбар

[3] Графічне зображення характеристик насоса, постійний тиск 250 мбар

[4] Графічне зображення характеристик насоса, постійний тиск 300 мбар

[A] Крива характеристик насоса при його максимальній продуктивності

[B] Крива характеристик насоса при його мінімальній продуктивності

H Залишковий напір

$\dot{V}$ Об'ємний потік

16.10 Встановлені значення для теплопродуктивності**16.10.1 GB172i-30 K**

Вища теплота згоряння	$H_{S(0\text{ °C})}$ [кВт·год/м ³]	Природний газ								
		9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
Теплопродуктивність	$H_{i(15\text{ °C})}$ [кВт·год/м ³]	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
		Витрата газу [л/хв при $T_V/T_R = 80/60\text{ °C}$]								
Потужність [кВт]	Навантаження [кВт]									
3,9	4,0	8	8	8	7	7	7	6	6	6
6,0	6,3	13	13	12	11	11	11	10	10	9
8,2	8,5	18	17	16	16	15	14	14	13	13
10,4	10,8	23	22	21	20	19	18	17	17	16
12,7	13,1	28	26	25	24	23	22	21	20	20
14,9	15,3	32	31	29	28	27	26	25	24	23
17,1	17,6	37	35	34	32	31	30	28	27	26
19,3	19,8	42	40	38	36	35	33	32	31	30
21,6	22,1	47	44	42	40	39	37	36	34	33
23,8	24,4	51	49	47	45	43	41	39	38	37
26,1	26,6	56	53	51	49	47	45	43	41	40
28,3	28,9	61	58	55	53	51	49	47	45	43

Таб. 71 Встановлені значення для природного газу

Пропан		Бутан	
Потужність [кВт]	Навантаження [кВт]	Потужність [кВт]	Навантаження [кВт]
3,9	4,0	4,0	4,2
6,0	6,3	6,4	6,6
8,2	8,5	8,7	9,0
10,4	10,8	11,0	11,4
12,7	13,1	13,4	13,8
14,9	15,3	15,8	16,3
17,1	17,6	18,2	18,7
19,3	19,8	20,7	21,2
21,6	22,1	23,1	23,7
23,8	24,4	25,6	26,2
26,1	26,6	28,1	28,7
28,3	28,9	30,6	31,2

Таб. 72 Встановлені значення для скрапленого газу

16.10.2 GB172i-35/GB172i-35 K

Вища теплота згоряння	$H_{S(0^{\circ}\text{C})}$ [кВт·год/м ³]	Природний газ								
		9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
Теплопродуктивність	$H_{i(15^{\circ}\text{C})}$ [кВт·год/м ³]	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
Потужність [кВт]	Навантаження [кВт]	Витрата газу [л/хв при $T_V/T_R = 80/60^{\circ}\text{C}$]								
5,3	5,5	12	11	11	10	10	9	9	9	8
7,8	8,1	17	16	16	15	14	14	13	13	12
10,4	10,8	23	22	21	20	19	18	17	17	16
13,0	13,4	28	27	26	25	24	23	22	21	20
15,5	16,0	34	32	31	29	28	27	26	25	24
18,1	18,7	39	38	36	34	33	31	30	29	28
20,7	21,3	45	43	41	39	37	36	34	33	32
23,3	24,0	51	48	46	44	42	40	39	37	36
25,9	26,6	56	53	51	49	47	45	43	41	40
28,5	29,2	62	59	56	54	51	49	47	46	44
31,1	31,9	67	64	61	58	56	54	52	50	48
33,7	34,5	73	69	66	63	61	58	56	54	52

Таб. 73 Встановлені значення для природного газу

Пропан		Бутан	
Потужність [кВт]	Навантаження [кВт]	Потужність [кВт]	Навантаження [кВт]
5,3	5,5	5,4	5,6
7,8	8,1	8,0	8,3
10,4	10,8	10,6	11,0
13,0	13,4	13,3	13,7
15,5	16,0	16,0	16,5
18,1	18,7	18,6	19,2
20,7	21,3	21,4	22,0
23,3	24,0	24,1	24,8
25,9	26,6	26,8	27,6
28,5	29,2	29,6	30,4
31,1	31,9	32,4	33,2
33,7	34,5	35,2	36,0

Таб. 74 Встановлені значення для скрапленого газу

16.10.3 GB172i-42

Вища теплота згоряння	$H_{S(0^{\circ}\text{C})}$ [кВт·год/м ³]	Природний газ								
		9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
Теплопродуктивність	$H_{i(15^{\circ}\text{C})}$ [кВт·год/м ³]	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
Потужність [кВт]	Навантаження [кВт]	Витрата газу [л/хв при $T_V/T_R = 80/60^{\circ}\text{C}$]								
5,5	5,7	12	11	11	10	10	10	9	9	9
8,6	9,0	19	18	17	16	16	15	15	14	13
11,8	12,2	26	25	23	22	21	21	20	19	18
15,0	15,5	33	31	30	28	27	26	25	24	23
18,1	18,8	40	38	36	34	33	32	30	29	28
21,3	22,0	46	44	42	40	39	37	36	34	33
24,5	25,3	53	51	48	46	44	43	41	39	38
27,7	28,5	60	57	55	52	50	48	46	44	43
30,9	31,8	67	64	61	58	56	54	51	50	48
34,1	35,1	74	70	67	64	62	59	57	55	53
37,3	38,3	81	77	73	70	67	65	62	60	58
40,5	41,6	88	84	80	76	73	70	67	65	62

Таб. 75 Встановлені значення для природного газу

Пропан		Бутан	
Потужність [кВт]	Навантаження [кВт]	Потужність [кВт]	Навантаження [кВт]
5,5	5,7	5,6	5,8
8,6	9,0	8,8	9,2
11,8	12,2	12,2	12,6
15,0	15,5	15,5	16,1
18,1	18,8	18,9	19,6
21,3	22,0	22,4	23,1
24,5	25,3	25,8	26,7
27,7	28,5	29,4	30,3
30,9	31,8	33,0	34,0
34,1	35,1	36,6	37,7
37,3	38,3	40,3	41,4
40,5	41,6	44,0	45,2

Таб. 76 Встановлені значення для скрапленого газу







Buderus

Будерус в Україні:
ТОВ «Роберт Бош Лтд»
пр.-т Павла Тичини, 1-В
ТОЦ «Silver Breeze», оф. А701
м. Київ, 02152,
Україна

info@buderus.ua
www.buderus.ua